

ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO

Sequenziatore chiller Rhoss "KMSR" Rhoss chiller sequencer "KMSR" Séquenceur chiller RHOSS "KMSR" Stufenschaltung Chiller Rhoss "KMSR"

Sequenziatore chiller Rhoss per la gestione ottimizzata di refrigeratore/pompe di calore reversibili in parallelo.

Rhoss chiller sequencer for optimized management of parallel machines.

Chiller Rhoss de séquenceur pour la gestion optimisée des Chiller / pompes à chaleur réversibles en parallèle.

Stufenschaltung Chiller Rhoss für die optimierte Steuerung von parallelgeschalteten Kaltwassersätzen/Wärmepumpen mit Kreislaufumkehr.





Italiano English Francais Deutsch

Le istruzioni originali della presente pubblicazione sono in lingua italiana, le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

e' vietata la riproduzione la memorizzazione e la trasmissione anche parziale della presente pubblicazione, in qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione scritta della RHOSS S.p.A. I centri di assistenza tecnica della RHOSS S.p.A. Italiano sono disponibili a risolvere qualunque dubbio inerente all'utilizzo dei suoi prodotti ove la manualistica fornita risulti non soddisfacente. La RHOSS S.p.A. si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti. RHOSS S.p.A. attuando una politica di costante sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare specifiche, equipaggiamenti ed istruzioni relative all'uso e alla manutenzione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. The original instructions of this publication are in Italian, other languages are a translation of the original instructions. Reproduction, data storage and transmission, even partial, of this publication, in any form, without the prior written authorisation of RHOSS S.p.A., is prohibited. RHOSS S.p.A. technical service centres can be contacted for all queries regarding the use of its products, should the information in the manuals prove to be insufficient. RHOSS S.p.A. reserves the English right to alter features of its products without notice. RHOSS S.p.A. follows a policy of continuous product development and improvement and reserves the right to modify specifications, equipment and instructions regarding use and maintenance at any time, without notice. Les instructions originales de la présente publication sont en langue italienne, les autres langues sont une traduction des instructions originales.

La reproduction, la mémorisation et la transmission quand bien même partielles de la présente publication sont interdites, sous guelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable de RHOSS S.p.A. Les centres d'assistance technique de RHOSS S.p.A. sont à la disposition de l'utilisateur pour fournir toute information supplémentaire sur ses produits dans le cas où les notices fournies s'avèreraient insuffisantes. RHOSS S.p.A. conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Mettant en œuvre des activités de développement et de constante amélioration de ses produits, RHOSS S.p.A. se réserve la faculté de modifier à tout moment et sans préavis aucun, spécifications, équipements et instructions d'utilisation et d'entretien.

Die Originalanleitung dieser Veröffentlichung wurde auf Italienisch verfasst. Bei den anderen Sprachen handelt es sich um eine Übersetzung der Originalanleitung. Die auch teilweise Vervielfältigung, Abspeicherung und Weitergabe der vorliegenden Veröffentlichung in jeder Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers RHOSS S.p.A. untersagt. Die technischen Kundendienststellen RHOSS S.p.A. helfen bei Zweifeln über die Anwendung der betriebseigenen Produkte gern weiter, sollte die beigestellte Dokumentation in dieser Hinsicht nicht ausreichend sein RHOSS S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung die Eigenschaften der Geräte zu ändern. RHOSS S.p.A. behält sich weiterhin das Recht vor, im Zuge seiner Geschäftspolitik ständiger Entwicklung und Verbesserung der eigenen Produkte jeder Zeit und ohne Vorankündigung die Beschreibung, die Ausrüstung und die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen zu ändern.

Las instrucciones originales de esta publicaci n han sido redactadas en italiano; las versiones en otros idiomas son una traducci n del original.

Se prohíbe la reproducci n, memorizaci n y transmisi n incluso parcial de esta publicaci n, de cualquier manera, sin la autorizaci n previa por escrito de RHOSS S.p.A. Los servicios técnicos de RHOSS S.p.A. están disponibles para solucionar cualquier duda acerca del uso de los productos, si el manual no fuese suficiente. RHOSS S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos sin previo aviso. RHOSS S.p.A., siguiendo una política de constante desarrollo y mejora de sus productos, se reserva el derecho de modificar especificaciones, equipamientos e instrucciones referentes al uso y el mantenimiento en cualquier momento y sin previo aviso.

Español

Francais

Deutsch

IT

INDICE

Italiano	. 3
English	23
Francais	43
Deutsch	63

I. SEZIONE I	4
Introduzione	4
Presentazione	4
Logica di gestione del sequenziatore multichiller Rhoss	5
Tipologia di collegamento sequenziatore "KMSR"	5
Caratteristiche quadro elettrico	5
Pannello interfaccia utente	5
Istruzioni di utilizzazione	6
Menu	7
Descrizione collegamenti elettrici sequenziatore	14
Esempio schema principio impianto idraulico gamma Z-Powe	er 16
Esempio schema principio impianto idraulico gamma EXP	17
Installazione schedina seriale su scheda unità	19
Impostazione rete seriale unità chiller	20
Visualizzazione sul display chiller dei parametri inerenti il sist	ema 20
Tastiera STD Compact-Y / Comby-Flow / Mini-Y	20
Architettura del sistema	22

ALLEGATI

Tabella per verifica impianto RMST	83
Collegamenti elettrici	84

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

Simbolo	Significato
	L'indicazione PERICOLO GENERICO è usata per informare l'operatore ed il personale addetto alla manutenzione di rischi che possono comportare la morte, danni fisici, malattie in qual- sivoglia forma immediata o latente.
A	L'indicazione PERICOLO COMPONENTI IN TENSIONE è usata per informare l'operatore ed il personale addetto alla manutenzione circa i rischi dovuti alla presenza di tensione.
	L'indicazione PERICOLO SUPERFICI TAGLIENTI è usata per informare l'operatore ed il personale addetto alla manutenzio- ne della presenza di superfici potenzialmente pericolose.
	L'indicazione PERICOLO SUPERFICI CALDE è usata per in- formare l'operatore ed il personale addetto alla manutenzione della presenza di superfici calde potenzialmente pericolose.
	L'indicazione PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO è usata per informare l'operatore ed il personale addetto alla manuten- zione circa i rischi dovuti alla presenza di organi in movimento.
.	L'indicazione AVVERTENZE IMPORTANTI è usata per richia- mare l'attenzione su azioni o pericoli che potrebbero creare danni all'unità o ai suoi equipaggiamenti.
	L'indicazione SALVAGUARDIA AMBIENTALE fornisce istru- zioni per l'utilizzo della macchina nel rispetto dell'ambiente.

PRIMA DI INSTALLARE O INTERVENIRE SULL'IMPIANTO, LEGGERE ATTEN-TAMENTE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.

Le apparecchiature descritte sono state costruite per funzionare senza rischi per gli scopi prefissati purché: l'installazione, la programmazione, la conduzio-ne e la manutenzione siano eseguite secondo le istruzioni contenute in questo manuale e da personale qualificato; vengano rispettate tutte le condizione prescritte e contenute nel manuale di installazione ed uso della apparecchiatura in questione.

Ogni utilizzo diverso da quello indicato e l'apporto di modifiche, non espressamente autorizzate dal Costruttore, sono da intendersi impropri. La responsabilità di lesioni o danni causati da uso improprio ricadrà esclusivamente sull'utilizzatore.

LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Vogliamo farvi risparmiare tempo e denaro! Vi assicuriamo che la completa lettura di questo manuale vi garantirà una corretta installazione ed un sicuro utilizzo del prodotto descritto.

.....

IT

I. SEZIONE I

INTRODUZIONE

Il Sequenziatore Multichiller Rhoss permette la gestione di refrigeratori in parallelo idraulico negli impianti HVAC di medie/grandi dimensioni. L'ottimizzazione dei tempi di funzionamento e l'inserzione delle singole unità è controllata da logiche che premiano l'efficienza energetica con la garanzia di affidabilità nel tempo.

Il software, cuore del sistema, è stato studiato e testato all'interno della struttura di Ricerca&Sviluppo Rhoss ed è in grado di acquisire e gestire le principali variabili dei refrigeratori collegati. Il sequenziatore inoltre s'interfaccia con i principali BMS presenti nel mercato a garanzia di un controllo completo in ogni tipo d'impianto.

RHOSS S.p.A. basa lo sviluppo dei suoi prodotti su una esperienza pluridecennale nel campo HVAC, sull'investimento continuo in innovazione tecnologica di prodotto, su procedure e processi di qualità rigorosi con test funzionali sul 100% della sua produzione, sulle più innovative tecnologie di produzione disponibili nel mercato. **RHOSS** S.p.A. non garantisce tuttavia che tutti gli aspetti del prodotto e del software incluso nel prodotto risponderanno alle esigenze dell'applicazione finale, pur essendo il prodotto costruito secondo le tecniche dello stato dell'arte.

Ogni prodotto **RHOSS**, in relazione al suo avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di configurazione e programmazione affinché possa funzionare al meglio per l'applicazione specifica. La mancanza di tale fase di studio, come indicata nel manuale, può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui **RHOSS** S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile. Soltanto personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sul prodotto.

Il cliente finale deve usare il prodotto solo nelle modalità descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso. Senza che ciò escluda la doverosa osservanza di ulteriori avvertenze presenti nel manuale, si evidenza che è in ogni caso necessario, per ciascun prodotto **RHOSS**:

- evitare che i circuiti elettronici si bagnino. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di temperatura ed umidità specificati nel manuale;
- non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiarli e deformare o fondere le parti in plastica;
- non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale;
- non fare cadere, battere o scuotere i dispositivi, poiché i circuiti interni e i meccanismi potrebbero subire danni irreparabili;
- non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire i dispositivi;
- non utilizzare il prodotto in ambiti applicativi diversi da quanto specificato nel manuale.

RHOSS S.p.A. adotta una politica di continuo sviluppo. Pertanto **RHOSS** S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. I dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

PRESENTAZIONE

II SEQUENZIATORE RHOSS consente:

- la gestione di più refrigeratori in parallelo idraulico;
- la visualizzazione e la modifica della modalità di funzionamento summer/winter delle unità in pompa di calore;
- la visualizzazione e la modifica dei valori di set-point del sistema;
- la visualizzazione delle temperature dell'acqua, delle pressioni e dello stato di funzionamento dei compressori;
- la visualizzazione di eventuali allarmi.

Negli impianti HVAC di medie/grandi dimensioni **RHOSS** offre la possibilità di gestire più refrigeratori in parallelo-idraulico, grazie al sequenziatore multichiller **RHOSS**.

L'ottimizzazione dei tempi di funzionamento e l'inserzione delle singole unità è controllata da logiche che premiano l'efficienza energetica con la garanzia d'affidabilità nel tempo. Il sistema inoltre s'interfaccia con i principali BMS presenti nel mercato.



Mediante un quadro elettrico (iPSA) di dimensioni contenute (400 base x 600 altezza x 200 profondità) da installare in ambiente tecnico dedicato (solitamente in centrale termofrigo) è possibile la gestione termodinamica (accensione spegnimento dei gruppi frigo in riferimento ad un Set-point impostato), ed il monitoraggio del sistema (allarmi dei chiller, parametri principali di funzionamento dei gruppi frigo, parametri principali dell'impianto).

La regolazione è di tipo proporzionale a saturazione di macchina; la regolazione del carico avviene parzializzando prima la macchina, fino a spegnerla, mantenendo le altre al 100% della potenza, procedendo poi nello stesso modo fino alla completa disattivazione di tutti i gruppi.Il Set-point impianto è regolato sul valore della temperatura di mandata.

Mediante quest'ultimo è possibile gestire alcune funzioni centralizzate dell'impianto quali l'ON-OFF, l'impostazione della modalità di funzionamento (Summer/Winter), un allarme generale dell'impianto e gli allarmi flusso acqua impianto e protezione termica pompa impianto.

Le unità (il numero massimo di unità collegabili è 10) sono collegate al sequenziatore mediante una rete seriale RS485 (lunghezza massima della rete 1km) utilizzando un protocollo di comunicazione proprietario **RHOSS** MASTER.

LOGICA DI GESTIONE DEL SEQUENZIATORE MULTICHILLER RHOSS

Il sequenziatore Multichiller Rhoss "KMSR" gestisce l'accensione e lo spegnimento dei gruppi frigoriferi e/o pompe di calore che asservono un'impianto HVAC. Il numero massimo di unità collegabili in parallelo idraulico e controllate dal sequenziatore è 10.

E' possibile scegliere tramite l'interfaccia utente, la modalità di gestione delle unità collegate a seconda della tipologia delle stesse e della filosofia di risparmio energetico considerata.

Modalità FL – Full Load Unit Manager: le unità vengono accese in sequenza in funzione della potenza frigorifera richiesta e solo dopo che ogni singolo refrigeratore sia stato portato a regime a pieno carico. L'inserimento delle unità avviene in modalità FIFO. In questa modalità ogni singola unità lavora a carico massimo, configurazione ottimale ad esempio nei refrigeratori equipaggiati con compressori semiermetici a vite e nei quali si ha l'efficienza massima in questa condizione

Modalità PL – Part Load Unit Manager : le unità vengono accese contemporaneamente in modo tale da fornire ad ogni istante la potenza frigorifera richiesta come somma delle singole potenze frigorifere dei gruppi collegati. In questa modalità ogni unità lavora a carico parziale, condizione ottimale ad esempio nei refrigeratori equipaggiati con compressori ermetici scroll nei quali i circuiti sono frazionati grazie ai molteplici gradini.

TIPOLOGIA DI COLLEGAMENTO SEQUENZIATORE "KMSR"

Il Sequenziatore Multichiller Rhoss "KMSR" gestisce mediante collegamento seriale i refrigeratori fra di loro collegati tramite scheda RS485. E' possibile controllare le unità direttamente dal sequenaziatore KMSR in locale o tramite BMS:

COLLEGAMENTO E GESTIONE REFRIGERATORI CON SEQUEN-ZIATORE RHOSS KSMR



COLLEGAMENTO REFRIGERATORI CON SEQUENZIATORE RHOSS KSMR E INTEGRAZIONE CON GESTIONE BMS



CARATTERISTICHE QUADRO ELETTRICO

Il quadro elettrico è stato progettato e realizzato in conformità alla Norma Europea EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: regole generali) in rispondenza ai dettami del §1.5.1 della Direttiva macchine. Ogni unità è dotata di sezionatore generale dell'alimentazione del tipo "b" (EN 60204-1 § 5.3.2). L'accesso alle parti elettriche dell'apparecchio deve essere consentito solo a personale qualificato secondo le raccomandazioni IEC. In particolare si raccomanda di sezionare tutti i circuiti elettrici d'alimentazione e quindi il sezionatore generale prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio.

PANNELLO INTERFACCIA UTENTE

A livello utente è permesso l'accesso ai parametri di impostazione dei set di lavoro dell'unità; a livello assistenza tecnica è permesso, tramite password, l'accesso ai parametri di gestione dell'unità (accesso consentito solo a personale autorizzato).





Prg

Esc

₳

Display valori e parametri

Visualizza i numeri e i valori di tutti i parametri (es. temperatura acqua in uscita, ecc.), i codici degli eventuali allarmi e gli stati di tutte le risorse, per mezzo di stringhe

Tasto [ALARM]

Premuto una prima volta permette la visualizzazione degli allarmi intervenuti e spegne il cicalino di allarme. In visualizzazione allarmi, una seconda pressione determina il reset dell'allarme/i. Se non ci sono allarmi viene visualizzato "No alarms detected". La sequenza degli allarmi è data premendo i tasti freccia SU / GIÙ

Tasto [PRG]

Permette di accedere al menù d'impostazione del sequenziatore

Tasto [ESC]

Permette di tormare al menu di livello superiore principale

Tasto [UP/DOWN]

Permettono di scorrere le maschere di un menù. Dall'ultima si può accedere alla prima e viceversa. Se il cursore è all'interno di un campo numerico i tasti incrementano o decrementano il valore su cui il cursore è posizionato. Su un campo di scelta, premendo i tasti UP/DOWN vengono visualizzate le opzioni disponibili (per es. S/N)

Tasto [MODE/ENTER]

Nelle maschere di impostazione dei valori, premendo il tasto la prima volta, il cursore si sposta sul primo campo di introduzione. Alle pressione successive si conferma il valore impostato e sposta il cursore sul campo successivo

Spiegazione generale gestione sequenziatore RMST

- Impostazione (mediante menù protetto da apposita password) del settaggio del sequenziatore mediante configurazione/abilitazione degli ingressi ed uscite digitali ed analogiche.
- Impostazione (mediante menù protetto da apposita password) della rete e dei parametri principali di funzionamento quali:
 - Set-point del sistema (regolato sulla temperatura di mandata del sistema);
 - differenziale di temperatura entro cui vengono attivate le macchine;
 - modalità di funzionamento delle unità (Summer o Winter);
 - gestione della password per il blocco della tastiera e/o il blocco del tasto ON/OFF sistema;
 - impostazione della comunicazione seriale verso un BMS esterno.
- Visualizzazione del funzionamento delle singole unità in termini di :
 - visualizzazione delle proprie sonde;
 - visualizzazione delle pressioni (se presenti i trasduttori);
 - visualizzazione dello stato di funzionamento dei compressori;
 - visualizzazione della presenza di eventuali allarmi;
 - visualizzazione delle ore di funzionamento dei compressori;
 - visualizzazione del Set-point a cui sta lavorando la macchina (inviato dal sequenziatore);
 - visualizzazione/impostazione del differenziale interno in base al quale si attivano i compressori.
- Visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite sia digitali che analogiche del sequenziatore.
- Visualizzazione generale dello stato della rete mediante visualizzazione dello stato delle unità collegate, in particolare:



Unità chiller in rete in OFF

Unità chiller in rete ON

Nel caso di rete con 4 unità se vengono visualizzati 4 simboli significa che tutte le unità sono collegate correttamente in rete seriale e la comunicazione è OK.

- Visualizzazione dello stato di funzionamento delle unità mediante visualizzazione dello stato delle unità collegate in particolare:
- Unità in rete e dichiarata presente ma non in funzione (ON compressore)
- Unità in rete e dichiarata presente ed in funzione (ON compressore)
- Unità in rete e dichiarata presente ed in allarme
- Nel caso di presenza di un allarme tra le unità il tasto "Alarm" si retroillumina e mediante la pressione si evidenzia sul display l'unità in allarme ed il relativo tipo di allarme.
- Nel caso di avaria del sequenziatore (default hardware) oppure il disallineamento seriale di una singola unità dalla rete il sistema prevede che la singola unità (o tutte nel caso di default hardware sequenziatore) funzioni localmente con le proprie impostazioni in regime di stand-alone (regolando sul proprio Set-point e differenziate in riferimento alla lettura della sonda ingresso evaporatore).

ISTRUZIONI DI UTILIZZAZIONE

Avviamento dell'unità

Per accendere l'unità premere il tasto **PRG** per entrare nel menu delle impostazioni. Posizionarsi sul **menu A. On/Off Unit** e confermare con **ENTER**.



Premere enter per posizionare il cursore sul campo Change to: e selezionare SWITCH ON.

1.1.1	a	CONSIDER LINES	1	+	1000
	-	Sewancer address# 1		-	6.6
1.1.4	24	Actual states OFPINKEY	lei	-	1.1
1 1 1		Charles Lot SHETCH ON		-	1.1
1.1.1	-			4	13.00

Arresto

Per spegnere l'unità premere il tasto **PRG** per entrare nel menu delle impostazioni. Posizionarsi sul **menu A. On/Off Unit** e confermare con **ENTER**.

14	9	RESIDE USTR		+	15
* *		Actual states Gestion	h	*	
	-	Enance Cor Bestor Cra			123

Premere enter per posizionare il cursore sul campo Change to: e selezionare SWITCH OFF.

Maschere principali RMST

La maschera principale del sistema visualizza le temperature delle sonde di mandata e ripresa del sistema. Nel caso il sequenziatore sia spento compare anche la scritta dello stato Off del sistema.

 0	IS STREET, DOI TO ST	+	1.1
 2	13.2 13.8°	-	1
	Unit off by		1.1

Dalla maschera principale premendo il tasto DOWN si accede alla maschere di visualizzazione dei parametri e/o grandezze principali del sequenziatore:



 0	Main Inio - Becovern	1	*	1.
**	Actual Setectate 50.00 Actual Setectate 50.00 Regulations 10.01 Turnet SEDURITIA	h	*	
 2	10 C		1	

NOTA: La maschera relativa alle temperature del recupero è presente solo nel caso di unità tipo EXP. Per l'impostazione della regolazione (INLET=ritorno impianto oppure OUTLET=mandata impianto) e della tipologia di regolazione (FL=a saturazione di macchina oppure PL=a saturazione di gradini) fare riferimento al paragrafo Impostazione del sistema.

Premendo nuovamente il tasto **DOWN** si accede alla maschera di visualizzazione dello stato della rete seriale del sistema:

* *	0	Shin 1676		÷	3
22	-	Sister status:	1		2
1.14	-	Remained starst		-	-0
	-			+	1

	Unità chiller in rete in ON
	Unità chiller in rete in OFF
	Unità in rete e dichiarata presente ma non in funzione (ON compressore)
	Unità in rete e dichiarata presente ed in funzione (ON compressore)
<u>لا</u>	Unità in rete e dichiarata presente ed in allarme

MENU

Per accedere al Menu principale premere il tasto **Prg**. Mediante i tasti **UP** e **DOWN** è possibile scorrere i Menu disponibili.



Menu Manufacturer

La configurazione del sistema avviene tramite il menu **Manufacturer** e raltivi sottomenu. Inserire la password costruttore (mediante i tasti **UP** e **DOWN**) e premere **ENTER**.



Sottomenu Configuration

20
4.4

Posizionatevi con i tasti **UP** e **DOWN** nel sottomenu **Configuration** e confermate con **ENTER**. Si visualizza la seguente maschera:

121	0	Sonragunation	+	111
11	-	Name unital Heat from We collign the from the between		
111	In .	Unatel 1996ec		1: :

Display	Descrizione
Number units	Numero di unità impostate (massimo 10)
Type units	Tipo di unità
Type rotation	Tipo di rotazione (TIME, USER, FIXED)
Time between units	Tempo di inserimento tra unità diverse

TIME = L'accensione delle unità è in relazione alle ore di funzionamento (parte prima l'unità che ha meno ore di funzionamento)

USER = E' possibile impostare la sequenza di accensione e spegnimento delle unità

FIXED = L'accensione e lo spegnimento delle unità è fisso (si accende sempre per prima l'unità 1 ed è la prima che si spegne).

Premendo il tasto **DOWN** si entra nella maschera in cui è possibile impostare la modalità di regolazione *SEQUENTIAL* (saturazione di macchina) o *PARALLEL* (saturazione di gradino) nonché la sonda di regolazione *OUTLET* (temperatura di mandata) o *INLET* (temperatura di ritorno).

20		0	Configuration 2001/2010/00/2000	1	+	1	ŝ,	
1		-	INLET		-	÷	6	
		10	Reaulation these		*		1	
1	1	-	SEQUENTIAL	1	4	1	1	

La maschera seguente consente si scegliere il tipo di regolazione utilizzato per calcolare il numero di unità da attivare, ossia proporzionale (*PROP.*) o proporzionale e integrale (*PROP.*+*INT.*). In quest'ultimo caso è possibile definire il tempo di integrazione.

	0	And a story woder	+	1. 1.
	*	PROP.		1
111	-	600	4	11

Nota: Se il tipo di unità è impostato come EXP (vedi sopra) verranno proposte le maschere per la scelta della modalità di regolazione e del tipo di sonda anche per il recupero.



Attivando l'opzione Use set for enabling units si modifica il comportamento della termoregolazione delle singole unità. **Consultare la Rhoss S.p.a prima di attivare questa opzione.**



L'utilizzo della banda virtuale è necessario solo su alcune unità meno recenti. Lasciare l'opzione impostata a No salvo diverse indicazioni da parte della Rhoss S.p.a.



Attivando l'opzione Unit/pump off at set il sistema forza lo spegnimento totale (fermando oltre ai compressori anche i ventilatori e le pompa di circolazione) delle unità che hanno raggiunto il set point. Per consentire una corretta lettura delle sonde di temperatura almeno una delle unità (a scelta tra *Last OFF* - l'ultima che si è spenta o *Last ON* – l'ultima che è partita) avrà la pompa di circolazione attiva. **Consultare la Rhoss S.p.a prima di attivare guesta opzione.**

Premendo nuovamente il tasto **DOWN** si accede alle maschere per la impostare il modello delle singole unità di rete.

1.1.1	0	internation - Ut	1	+	Ť.	ŝ,	1
	_	Tyme#Rhdag_Cht11er		-	14		
1.1	-	Recover enableds	'n	*	Ŀ	1	
4.5	1	EEV energentities			6		ļ

Display	Descrizione
Туре	Tipo di unità. Salvo diverse indicazioni da parte di Rhoss S.p.a. utilizzare sempre Rhoss Chiller per unità solo freddo o pompa di calore e Rhoss Chiller EXP per le unità polivalenti EXP.
Recover enabled	Abilitazione / disabilitazione del recupero. Solo per unità EXP
Recover sequenced	Scelta tra configurazione con recupero sequenzia- to o non sequenziato. Vedi schemi idraulici a pag. 17. Solo per unità EXP.
EEv present	Presenza o meno della valvola di espansione elettro- nica sull'unità. Se la valvola EEV è dichiarata presente i relativi dati (apertura, surriscaldamento) saranno riportati nel menu Input/Output.



La caldaia, se abilitata (*Enable boiler*), può essere gestita in integrazione (*Boiler mode: INTEGR.*) alle unità sequenziate oppure in sostituzione (*Boiler mode: SUBST.*).

į,	2	1	0		BRIDGIAL	1	+		ŝ,	Ì
	A)	-	1	1	Parkotur petteur 2122		2.0	10	1	
	1		17	I			44	13	į,	
	2			10					-	
2	1	2	244	100				140	1	

Nel funzionamento in sostituzione le unità in rete saranno forzate spente sotto la temperatura impostata nella maschera relativa al set di attivazione della caldaia (menu Set point). La caldaia sarà disattivata e le unità riattivate quando la temperatura dell'aria esterna risalirà sopra il set point. I valori del differenziale e della zona morta si impostano nel menu *Service->Service settings->Termoregulation*:

1	i.	2	ā.	ernone9.	1	+	5	1	Ċ,
•	-		-	Heatant wode	L	+	:		
*	÷	1		Bead bands 6.8-6			R	ŝ	ļ

Eventuali pompe collegate al sequenziatore devono essere dichiarate nella maschera.

2.5	0	Contractory and the second	n	+	13	2	1
2.4	-	Enanoration*Yes	14	-		-	
4.4	24	Recoverst No	ы	40	Ŀ	-	
A	-	Press Transmission (1997)	18	-	ł÷.	1	
2.23	1251			121	12		

L'opzione ALWAYS ON attiva e disattiva le pompe in concomitanza dell'accensione e spegnimento del sequenziatore, mentre selezionando ON DEMAND la richiesta di accensione e spegnimento della pompa avviene tramite la lettura delle richieste pompa via bus. La pompa verrà attivata alla prima richiesta pompa di un'unità in rete e verrà disattivata quando nessuna unità in rete richiederà più l'accensione della pompa. Con questa opzione vengono assicurate le corrette tempistiche di precircolazione e postcircolazione, indipendentemente dallo stato on/ off del sequenziatore.

Per tutte le pompe dichiarate presenti (evaporatore, condensatore, recupero) va specificato il numero di pompe (1 o 2) ed il numero di tentativi prima di generare l'allarme di mancanza flusso).

ŝ	1	1	D	Elementarian and a second and a s		1
	1.1.1	1111	-	Madem of exampt 1 Nameroffic Linck was		
	2	3	-	De TROUTBORT CONTRACT	IE.	6

Nella maschera seguente si possono abilitare gli allarmi collegati alla pompa (termico, flusso, antigelo).

	2	1	0	Bioni a Sun 1 a co	+	* *
	-	6	-	Evance alone evane	1	4.4
0	٩.	٥.	14	En. gyerload, alarni ves	44	
		ĉ.	-	Enclarity and the second	-	2.2
	ì		100	Provide statements and statem	1	1915

Finita la configurazione delle pompe si accede all'ultima maschera, dove si può attivare il sequenziatore con il comando *Enabled:* Yes.

1.1.1	Q	Sale info - epiline	+	Ĵ.	÷.	1
	1	from errat e	*		1.1	
	iii.	Enabledt Ife	+		1	1

L'unità interrogata è indicata da *Curr. Unit.* Eventuali errori sono segnalati nei campi *Prot. Err* e *Size err.* Nel funzionamento normale devono avere valore 0, in caso contrario contattare la Rhoss S.p.a.

Sottomenu I/O Configuration



Nel sottomenu **I/O Configuration** è possibile attivare i singoli ingressi analogici.

1.1	Ð.	HEALES	e engblet	÷	177
	~	BLING BLING BLING		4	
1	-	Contrate of	in the second		133

Premendo il tasto **DOWN** è possibile possibile definire il tipo (NTC, 0-1V, 0-10V, 4-20mA), i limiti di lettura e il ritardo per l'attivazione dell'allarme.

2		0	IL 40 Config	1		1	
	A	-	Malow insut 802	-	4.	1.4	
÷,	÷.	he		- 4	1	6	
2	21	antis a			43	15	
			Plane delaut 20s	4	1	1	

Premendo ulteriormente il tasto **DOWN** si impostano la polarità degli ingressi digitali.



Allo stesso modo è possibile impostare anche la polarità delle uscite digitali.

2.7	G	11601.0001010		+	1.1.1
14	-			4	
	-	Logic H051	100	4	1:::

Sottomenu Factory settings

	0	Street States and a			
151			-	12	10
	24	D. 193 CONFIGURATION	4	12	10
4 4 4	-	C.Factory settings	<u>م الم ال</u>	ł-	. 4
4. 1. 1	1	d.Instialization		11	1
	1-1	Construction and the second second	11 A 1	1.5	4

Tramite il menu **Factory settings** si accede alle maschera per l'impostazione delle funzionalità del sistema.

	A.	Factory settings		
1.1.1	-	Enable unit Deore		
	24	By stanervisions No.	10.44	
	_	and the second	() and (
	-			1.00

Display	Descrizione
Enable unit OnOff By digital input	Abilitazione On/Off da ingresso digitale
By supervisor	Abilitazione On/Off da supervisore



Display	Descrizione
Sum/Win by DIN	Cambio stagione da ingresso digitale
Double set by DIN	Cambio set point da ingresso digitale
Double set (recovery) by DIN	Cambio set da ingresso digitale (lato recupero)
Recover by DIN	Consenso recupero da ingresso digitale seguenziatore



Offset set point

Permette la variazione automatica del Set-point di lavoro della macchina in funzione di un segnale esterno in corrente (4-20mA).

In particolare al Set-point di macchina va a sommare o sottrarre un valore definito dall'ingresso 4-20mA.

La regolazione sia in cool che in heat è la seguente:



Esempio:

se il set cool è 12°C e MIN=2 e MAX=4 allora il set potrà variare tra 14 e 16°C. se il set cool è 12°C e MIN= -2 e MAX=2 allora il set potrà variare tra 10 e 14°C.

Shifting set point

Permette la variazione automatica del Set-point di lavoro della macchina in funzione di un segnale esterno in corrente (4-20mA).

In particolare il Set-point di macchina non viene considerato a favore del valore definito dall'ingresso 4-20mA.

La regolazione sia in cool che in heat è la seguente:



Esempio:

se MIN=9 e MAX=14 allora il Set potrà variare tra 9 e 14°C.

Definizione della sequenza di accensione delle unità

Se è impostata la rotazione type:USER vengono visualizzate le seguenti maschere:



Definizione della sequenza di accensione da parte dell'utente. L'unità 2 si attiverà sempre prima dell'unità 1.

 D	Set Customer Point for		+	
*	Bill H 1	h	*	
 -			+	111

Definizione della sequenza di accensione da parte dell'utente. L'unità 2 si attiverà sempre prima dell'unità 1.

Menu Set point

Tramite il menu **Set point** è possibile specificare la temperatura di regolazione del sequenziatore.

	2	Sain neru 2/3	1	+	2	ŝ,	Ì
4.4		On owner part		100	÷	1	
10.7	14	5 B. Setectet		44	E	10	
		Contract contraction		-	Â.		

Con il tasto **ENTER** si entra nel menu, ripremendo il tasto ci si sposta tra i campi della temperatura impostata estiva e invernale nonché della banda di regolazione.

	0	Selected - enterry	4	1	1
	-	Actual ante-cants 12.0% Summer ante-cants 12.0%	*	1	1
112	-	Fandl	4	1	

Menu Orologio/Fasce

Entrando nel menu Orologio/Fasce

24	0	date no	ett.)		+	13
11	~	0. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	troant ock/Sch	eduler	4	i.
11	-	ESD. In	ed out	eut-		

È possibile impostare l'ora del sistema è abilitare il funzionamento a fasce orarie.

11	0	1947055	4	1.1
* *	10	And	*	1.1
1.1	in.	Enable schedulers Yes		22

Nella maschera successiva si può impostare il cambio automatico tra ora solare e ora legale.



Dopo aver abilitato la funzione è necessario specificare le date e gli orari del cambio ora. Le impostazioni predefinite sono:

- ultima domenica di marzo, ore 02:00;
- ultima domenica di ottobre, ore 03:00;

Se è abilitato il funzionamento a fasce orarie le maschere successive consentono di impostare le ore ed i periodi di funzionamento:



- 1. Giorno da programmare. Se "---" allora le fasce orarie giornaliere sono disabilitate
- 2. E' possibile copiare il set del giorno corrente in un altro giorno a scelta
- 3. Impostazione dell'ora di inizio della fascia oraria. Questa termina con l'inizio della successiva fascia.

Esempio:

- La fascia 1 inizia alle 8:30 e termina alle 22:00
- La fascia 2 inizia alle 22:00 e termina alle 23:00
- La fascia 3 inizia alle 23:00

Il software forza l'inserimento degli orari in maniera crescente. Se "---" allora la fascia è disabilitata

- 4. Impostazioni usate quando l'unità è in raffreddamento
- 5. Impostazioni usate quando l'unità è in riscaldamento



- 6. Data inizio periodo speciale
- 7. Data fine periodo speciale
- 8. Impostazioni usate quando l'unità è in raffreddamento
- 9. Impostazioni usate quando l'unità è in riscaldamento



- 10. Giorno speciale
- 11. Impostazioni usate quando l'unità è in raffreddamento
- 12. Impostazioni usate quando l'unità è in riscaldamento

Menu Input / Output

Accedendo al menu Input/Output



La prima maschera è quella relativa al riepilogo dei parametri e grandezze dell'unità selezionata:

1.1	D	Color and and the local			ŝ	į
	-	Burtlint dations 7.05 Setaurint Phoses 7.05 Northing bodes lunger Northing boards 2.05	1	-	 	
	-	Set Burter units 45,05		1		

Display	Descrizione
UNIT	Visualizza lo stato (ON/OFF) dell'Iunità
Inlet/Outlet water	Valori letti dalle sonde dell'unità selezionata
Setpoint RMST	VIsualizza il set point corrente del sistema
Set Summer/Winter unit	Impostazione set point locali
Working band	Impostazione differenziale unit
Working mode	Visualizza il modo del sistema

Il cursore è posizionato sotto la U di UNIT; premendo il tasto **ENTER** è possibile posizionarlo sotto il numero progressivo identificativo dell'unità di cui si vuole visualizzare le grandezze (il numero è modificabile mediante i tasti **UP** e **DOWN** e memorizzabile mediante il tasto

ENTER).Premendo il tasto \checkmark si accede alle altre maschere di visualizzazione dello stato delle unità, che variano leggermente in base al tipo e alla configurazione dell'unià. Esempi di maschere:







-	D	20.000	+	1.1
100	-	Commenced of a	*	* *
	-	Commession 61	4	

Menu Board switch

1.1	2	2010 000 000	1	+	1	Î
	1	Statutes		+	ŝ	
1.1	-	12H, Hanuf acturer				ł

Il menu Board switch è normalmente inutilizzato. In configurazioni particolari consente la condivisione del terminale tra più unità.

Menu Service

	2	2010 minu 7	+	2	ŝ
11	1	Repliced antich	+		
11	-	Hitte Hanufacturer	4		į.

Tramite il menu service ed i relativi sottomenu si possono definire

la lingua di sistema

22.2	a	al. architele		- 1	1	1
10.0	-	Lavaurer DRL198	. 14	-	1	ŝ
1.4	24	ENTER to change	10	4	4	4
1.1.1.1.1	-			-		ð
	-			-1	3	ũ

il modo di funzionamento (raffrescamento o riscaldamento)

	D	Summer Billion	+	- 1 -
	1	Statust Somer	+	
-	-			

N.B.: Il cambio modo è possibile solo se il Sequenziatore è spento.

le ore totali di funzionamento delle unità intese come la somma delle ore di funzionamento dei compressori relativi. Il campo a destra delle visualizzazione ore "**Res. N**" serve per resettare eventualmente le ore relative (impostare Res.Y e premere **ENTER**).

0	BORE SHOP ONLY	*	10
-	1011 1 1	*	1
 -	Tests on the search		13

la configurazione della porta BMS per dialogo con sistemi di supervisione



Visualizzazione e reset degli allarmi

Al presentarsi di un allarme, sia esso riferito alle protezione collegate al sequenziatore oppure di un'unità configurata, si retroillumina il tasto **ALARM**. Premendo una volta il tasto **ALARM** è possibile visualizzare la tipologia di allarme:

	DAIL I IN AN ALAPS	*	
· · N	Riars descriptions		2.2.3
11	HIGH FRESSURE CO	-	111

Display	Descrizione
UNIT 1 is an alarm	Visualizzazione dell'unità in allarme
HIGH PRESSURE C2	Visualizzazione tipologia di allarme

Una volta rimossa la causa dell'allarme e riarmato l'allarme a livello locale sull'unità mediante il tasto **ALARM**, è possibile resettare anche sul sequenziatore l'allarme e resettare il clock.

Esempio di visualizzazione reset dell'allarme dopo reset con tasto **ALARM** da tastiera dell'unità:



Esempio di visualizzazione reset dell'allarme dopo reset con tasto **ALARM** da tastiera sequenziatore:



DESCRIZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI SEQUENZIATORE



Sonde di temperatura RMST

Sonde attive per distanze massimo 200 metri



Configurazione sonde

.....

Aprire il coperchio della sonda (allegata al quadro sequenziatore) e settarla per segnale 4+20mA



J	1÷J8
4÷20mA	Rmax =100Ω
• • 0÷1Vdc	Rmin =1KΩ

Definizione ingressi/uscite sequenziatore Rhoss RMST

	•
Ingressi digitali	Funzione
ID1	On/Off remoto centralizzato
ID2	Summer/Winter centralizzato
ID3	Richiesta recupero *
ID4	Doppio Set-point (primario)
ID5	Doppio Set-point (recupero) *
ID6	Allarme generale impianto
ID7	Flussostato primario
ID8	Flussostato smaltitore (vers.acqua/acqua)
ID9	Allarme pompa primario 1
ID10	Allarme pompa primario 2
ID11	Allarme pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua)
ID12	Allarme pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua)
ID13	Allarme pompa recupero 1 *
ID14	Allarme pompa recupero 2 *
Ingrossi analogici	Eunziono
	Shifting Set pointprimario (segnale 4.20mA)
B2	Sonda temperatura acqua ritorno impianto
D2 D3	Sonda temperatura acqua mandata impianto
BJ BA	Sonda temperatura aria esterna
B5	Elussostato recupero *
BS	Shifting Set point recupero (segnalo 4.20mA) *
D0	Sonda temporatura aggua riterna regunare *
D7	Sonda temperatura acqua mandata recupero *
DO	Solida temperatura acqua mandata recupero
Uscite digitali	Funzione
NO1	Pompa primario 1
NO2	
NO3	
NO4	Pompa primario 2
NO5	
NO6	
NO7	Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua)
NO8	Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua)
NO9	Allarme generale impianto
	(da ingressi digitali sequenziatore)
NO10	Allarme generale chiller + allarme rete seriale
NO11	Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva
NO12	Pompa recupero 1 *
NO13	Pompa recupero2 *

.....

(*) solo unità EXP

ESEMPIO SCHEMA PRINCIPIO IMPIANTO IDRAULICO GAMMA Z-POWER



.....

.

ESEMPIO SCHEMA PRINCIPIO IMPIANTO IDRAULICO GAMMA EXP

Esempio di circuito idraulico con primario e secondario (recupero) sequenziato



Esempio di circuito idraulico con primario sequenziato e secondario (recupero) non sequenziato



Note sul posizionamento delle sonde di temperatura

- Per mantenere il grado di protezione dichiarato nelle versioni con contenitore "IP55", il cablaggio deve essere realizzato con cavetti multipolari, con guaina esterna avente un diametro massimo di 8 mm.
- Si consiglia di usare cavi schermati. I cavi che portano i segnali di temperatura non devono essere alloggiati vicino ai cavi dell'alimentazione a 220/380 V né vicino alla cavetteria di teleruttori: si evita in tal modo il rischio di errori di misura causati dagli accoppiamenti elettromagnetici.
- Le sonde di temperature vanno posizionate sui tratti di tubazioni comuni alle unità sequenziate, sia sulla mandata che sul ritorno, possibilmente nei tratti rettilinei e non in prossimità di curve – le turbolenze del fluido in prossimità delle curve possono generare letture imprecise o poco stabili della temperatura. Nel caso di unità EXP vanno installate le sonde di temperatura anche sulla mandata e sul ritorno del recupero (secondario).
- Nel caso di unità EXP con recuperi che servono utenze diverse (ad esempio unità che servono acqua calda sanitaria di palazzine diverse), e quindi non hanno tratti di tubazioni in comune lato recupero (secondario), le sonde B7 e B8 non vanno installate. Il sistema dovrà essere configurato come "Recupero non sequenziato" (vedi Menu costruttore), per delegare la gestione del recupero autonomamente alle singole unità.

INSTALLAZIONE SCHEDINA SERIALE SU SCHEDA UNITÀ

Gamma Compact-Y / Mini-Y / Comby-Flow



Gamma Z-Power / Z-Flow



Di seguito viene riportata una tabella con i cavi schermati consigliati in funzione delle varie installazioni. I codici Belden indicati soddisfano tutte le specifiche richieste; possono essere usati cavi di altri costruttori purchè siano rispettate le specifiche sotto riportate.

Sezione (AWG)	Sezione (mm ²)	Resistenza cavi (Ω/km)	Lunghezza max cavo (m)	Codice Belden (*)
16	1,50	13,7	1173	9860
18	1,00	22,6	711	3074F
22	0,50	48,2	333	3105°
24	0,22	78,7	204	9841 o 8103

(*) Tipologia di cavo schermato consigliato

Caratteristiche principali del cavo seriale da utilizzare

Impedenza del cavo: 120 Ohm (caratteristica indispensabile). Capacità parassita: 40 pf/mt circa (caratteristica opzionale). Tempo di propagazione segnale: 5 ns/mt (caratteristica opzionale). A seconda della lunghezza ipotizzata della rete, si potrà utilizzare il cavo di sezione inferiore. Ad esempio se si prevede una lunghezza massima di 300 m sarà sufficiente un cavo AWG 22.

Collegamento terminale sequenziatore

Per il collegamento del Terminale Sequenziatore seguire queste indicazioni:

- utilizzare cavo telefonico a 6 fili e connettori di tipo RJ12;
- eseguire l'intestazione del cavo rispettando le figure;
 la lugada del cava para del cava superiore a 50m del cava superi
- la lunghezza del cavo non deve essere superiore a 50m (*).

Gamma Y-Pack



Gamma Z-Power / Y-Power / Y-Flow bicircuito / EXP







(*) Nota: per lunghezze superiori a 50 m e fino a 200 m, il collegamento tra terminale e sequenziatore deve essere realizzato usando un cavo schermato AWG 20/22 (4 fili + schermo) e due schede di derivazione (utilizzare il KIT E968573484) come da schema di seguito riportato:



C cavo schermato AWG 20/22 (4 fili + schermo) (non fornito)

- S schermo del cavo schermato
- D scheda di derivazione (E968573484)
- T cavo telefonico (E968573484)

IMPOSTAZIONE RETE SERIALE UNITÀ CHILLER

L'utilizzo di questo menù è consentito solamente al personale qualificato RHOSS S.p.A.

Per quanto riguarda l'impostazione del protocollo e dell'indirizzo seriale dei refrigeratori/pompe di calore inseriti nella rete del Sequenziatore, fare riferimento al manuale uso e manutenzione oppure al foglio istruzioni tastiera remota in caso di unità Compact-Y, Mini-Y e Comby-Flow. Nel caso di unità Compact-Y, Mini-Y e Comby-Flow con tastiera standard, seguire le istruzioni riportate nel prossimo paragrafo. La maschera contenente queste impostazioni si trova nel menù "User"

(opportunamente protetto da password).

Maschera per l'impostazione della rete seriale



Sistema di supervisione

(*) Protocollo: RS485 / RS232 / Modbus / LonMark / GSM.

 (**) Velocità: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 (RS485 / GSM) / 19200 (RS485).
 (***) Indirizzo seriale: l'indirizzo dovrà essere univoco. Verificare di non aver già utilizzato questo indirizzo. Nel caso di rete gestita da Sequenziatore RHOSS, impostare la maschera "Supervisory system" come di seguito spiegato.



VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY CHILLER DEI PARAME-TRI INERENTI IL SISTEMA

Quando il chiller è collegato in rete seriale con il sequenziatore riceve da quest'ultimo i parametri principali per attivare i compressori quali il Set-point e la sonda di temperatura virtuale.

Quando il chiller è collegato al sequenziatore visualizza sul proprio display lo stato in particolare:



- 1. Compare in alto a destra a fianco della data la scritta RMST.
- 2. Compare in basso a destra il simbolo collegamento seriale dell'unità al sequenziatore

NOTA: Se sul display dell'unità non si visualizza in basso a destra l'icona (vedi sopra) significa che c'è un problema nel collegamento seriale in particolare:

 problema fisico sulla rete seriale di collegamento (seriale scollegata dall'unità, cavo seriale interrotto, schedina seriale difettosa);
 impostazione parametri porta seriale sequenziatore errata (selezione errata protocollo, velocità di trasmissione errata).

Se non c'è comunicazione seriale con il sequenziatore sul display di quest'ultimo viene visualizzato il seguente allarme:



TASTIERA STD COMPACT-Y / COMBY-FLOW / MINI-Y



Se l'unità è configurata in rete seriale con RMST ma sul terminale non

lampeggia il tasto significa che c'è un problema nel collegamento seriale.

Nel menù dello stato degli ingressi/uscite vengono visualizzati i parametri inviti da sequenziatore in particolare:



Display	Descrizione
Virt. probe	Valore della sonda virtuale di regolazione
Virt. set	Set-point del sistema
Virt. band	Banda proporzionale dell'unità calcolata dal RMST

Se da Sequenziatore l'impianto è stato impostato in OFF sul display del chiller viene visualizzata la seguente maschera



Gamme Z-Power / Y-Power / Y-Pack / Y-Flow EXP Entrare menù Configurazione BMS.

21	9	tinte anno 10202	*	1.1.
11	~	All ful annuale selected	*	11
	-	Cal. Config. EMS		1.

Nella maschera l01a impostare:

Tipo supervosore : Rhoss Sequencer Lon factor: No Tabella BMS: #0

22	9	State confitte	C.D.C.		12
	-	Exelanorgan Tyriat Photo DevisionCar			+1
2.0	79	En LOH Factors	Hid	*	122
	-	EMI Tablet	40		1.1

Impostare la porta BMS sul protocollo RHOSS, velocità 19200, parità NONE e bit di stop 2.

Gli indirizzi seriali devono essere univoci e vanno assegnati in successione (1-10) alle singole unità sequenziate.

11		Q	BHS Fort	1	+	1	ĩ	Ì
1	1	-	Protocols BHOSS Balangtat 19200	Ч	*	i.	1	1
1.5	2		Faritus NOE			1.	ŝ	ļ

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del display a bordo delle singole unità consultate il manuale H57850 - Controlli elettronici.

.....

ARCHITETTURA DEL SISTEMA



C	Unità
BMS E	BMS esterni
RSC	Rete seriale chiller
TS	Terminale sequenziatore
S RMST	Sequenziatore RMST
RS MM	Rete seriale RS485 con protocollo MultiMaster RHOSS
R pLAN	Rete pLAN

INDICE

Italiano	3
English	23
Francais	43
Deutsch	63

I. SECTION I	24
Introduction	24
Presentation	24
Management logic of the Rhoss multichiller sequencer	25
Type of "KMSR" sequencer connection	25
Electrical panel features	25
User interface panel	25
Instructions for use	26
Menu	27
Description of the sequencer wiring diagram	34
Z-Power range hydraulic system general diagram	36
EXP range hydraulic system general diagram	37
Installing the serial board on unit board	39
Setting the chiller unit serial network	40
Chiller display showing the system parameters	40
STD Compact-Y / Comby-Flow / Mini-Y keyboard	40
System structure	42

SYMBOLS USED

Symbol	Meaning
\land	The DANGER sign warns the operator and maintenance per- sonnel about risks that may cause death, physical injury, or immediate or latent illnesses of any kind.
A	The DANGER: LIVE COMPONENTS sign warns the operator and maintenance personnel about risks due to the presence of live voltage.
A	The DANGER: SHARP EDGES sign warns the operator and maintenance personnel about the presence of potentially dan- gerous sharp edges.
	The DANGER: HOT SURFACES sign warns the operator and maintenance personnel about the presence of potentially dan- gerous hot surfaces.
	The DANGER: MOVING PARTS sign warns the operator and maintenance personnel about risks due to the presence of moving parts.
, 1	The IMPORTANT WARNING sign indicates actions or hazards that could damage the unit or its equipment.
	The environmental safeguard sign provides instructions on how to use the machine in an environmentally friendly manner.

PRIOR TO INSTALLING OR INTERVENING ON THE SYSTEM, CAREFULLY

READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS DESCRIBED IN THIS MANUAL.

The equipment described was manufactured to operate safely as long as: the installation, programming, running and maintenance are carried out by qualified personnel according to the instructions included in this manual.

Any uses other than the one described and any modifications which have not been expressly authorised by the Manufacturer, are not permitted. The user will be held responsible for any harm or damage caused as a result of improper use of the equipment.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE

We want you to save time and money! We assure you that the correct installation and safe use of this product will be guaranteed by reading this manual thoroughly.

ENCLOSED DOCUMENTS

RMST system verification table	85
Electrical connections	

EΝ

I. SECTION I

INTRODUCTION

The Rhoss Multichiller Sequencer enables the management of hydraulically parallel chillers in medium/large HVAC systems. The optimization of operating times and the activation of the single units is controlled by logics which reward energy efficiency while guaranteeing long-term reliability.

The software, representing the heart of the system, has been designed and tested within the Ross Research&Development structure and is able to acquire and manage all the main variables of the connected chillers. The sequencer also interfaces with the main BMS present on the market, guaranteeing complete control of any type of system.

RHOSS S.p.A. bases the development of its products on long-standing experience in the field of HVAC, continued investment in technological product innovation, rigorous quality processes and procedures with functional tests on 100% of its production and the most innovative production technology available on the market. **RHOSS** S.p.A. does not guarantee, however, that all aspects of the product and software included in the product will meet the needs of the final application, even though the product is manufactured according to state-of-the-art techniques.

Each **RHOSS**product, depending on its advanced technological level, requires a certain level of programming and configuration allowing it to operate at its best for the specific application. The lack of this study, as indicated in the manual, can lead to malfunctioning in the final products for which **RHOSS** S.p.A. declines all responsibility. Only qualified personnel can install or carry out maintenance operations on the product.

The final user must use the product only in the manners described in the product documentation. Without excluding the adherence to further warnings provided in this manual, the following precautions are highlighted for each **RHOSS** product:

- do not allow electronic circuits to come into contact with water. Rain, humidity and all liquids or condensation contain corrosive minerals which can damage electronic circuits. In all cases the product must be used or stored in environments that comply with the temperature and humidity levels specified in this manual;
- do not install the device in particularly hot environments. Temperature levels which are too high can reduce the lifespan of the electronic devices, damage them and deform or melt their plastic parts;
- do not attempt to open the device in ways not described in the manual;
- do not drop, knock or shake the devices as this may cause irreparable damage to their internal circuits and mechanisms;
- do not use corrosive chemicals, solvents or aggressive detergents to clean the devices;
- do not use the product in applications other than those specified in the manual.

RHOSS S.p.A. adopts a policy of continual development. Therefore **RHOSS** S.p.A. reserves the right to modify and improve any product described in this document without prior notice.

Any technical data in this manual may be modified without prior notice.

PRESENTATION

The RHOSS SEQUENCER allows:

- management of several hydraulically parallel chillers;
- display and modification of the summer/winter operating mode in the heat pump units;
- display and modification of the system setpoint values;
- display of the water temperatures, pressures and the operating status of the compressors;
- display of any alarms.

In medium/large HVAC systems, **RHOSS** offers the possibility to manage several hydraulically parallel chillers thanks to the **RHOSS multichiller sequencer**.

The optimization of operating times and the activation of the single units is controlled by logics which reward energy efficiency while guaranteeing long-term reliability. The system also interfaces with the main BMS present on the market.



By means of an electrical panel (iPSA) of reduced dimensions (400 base x 600 height x 200 depth) to be installed in a dedicated technical location (normally in the heating and cooling plant), thermodynamic management is possible (on/off of refrigerant units in reference to a setpoint), and the monitoring of the system (chiller alarms, main operating parameters of the refrigerant units, main parameters of the system).

Regulation is proportional to machine saturation. The regulation of the load takes place by stepping the machine first, until it is off, while keeping the others at 100% power, proceeding in the same manner until all of the groups are deactivated. The system setpoint is regulated to the value of the delivery temperature.

By means of the latter, it is possible to manage a number of centralized functions of the system such as ON-OFF, the setting of operating mode (summer/winter), a general system alarm, and the alarms for system water flow and system pump thermal protection.

The units (the maximum number of units which can be connected is 10) are connected to the sequencer by means of an RS485 serial network (maximum length of network 1km) using a **RHOSS** MASTER proprietary communications protocol.

MANAGEMENT LOGIC OF THE RHOSS MULTICHILLER SEQUENCER

The "KMSR" Rhoss Multichiller sequencer manages the start-up and shutdown of the cooling units and/or heat pumps serving an HVAC system. A maximum of 10 units can by connected hydraulically in parallel and controlled by the sequencer.

The user interface allows the user to select the management mode for the connected units according to the type of units involved and the energy saving philosophy considered.

FL Mode – Full Load Unit Manager: the units are turned on in sequence depending on the cooling capacity required and only after each individual chiller has been brought to full-load operation. The units are activated in FIFO mode. In this mode each individual unit works at maximum load: an ideal configuration, for example, in the chillers equipped with semihermetic screw compressors in which the maximum efficiency is obtained in this condition

PL Mode – Part Load Unit Manager: the units are turned on simultaneously so as to provide the cooling capacity required as the sum of the single cooling capacities of the connected units. In this mode each unit works at partial load: an ideal condition, for example, in the chillers equipped with scroll-type hermetic compressors in which the circuits are fractional due to the multiple steps.

TYPE OF "KMSR" SEQUENCER CONNECTION

By means of a serial connection, the "KMSR" Rhoss Multichiller Sequencer manages the chillers connected to one another through an RS485 card. The units can be controlled directly by the KMSR sequencer on site, or by BMS management:

CHILLER CONNECTION AND MANAGEMENT WITH THE KSMR RHOSS SEQUENCER



CHILLER CONNECTION WITH THE KSMR RHOSS SEQUENCER AND INTEGRATION WITH BMS MANAGEMENT



ELECTRICAL PANEL FEATURES

The electric panel has been designed and manufactured in compliance with European Standard EN 60204-1 (Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: general requirements) in keeping with §1.5.1 of the Machinery Directive. Each unit is equipped with a type "b" general power supply isolator (EN 60204-1 § 5.3.2).

Only qualified personnel may be allowed access to the electrical parts of the appliance in compliance with IEC recommendations. It is particularly important to disconnect all electrical power circuits and then the general isolator before carrying out any work on the appliance.

USER INTERFACE PANEL

Users are only permitted to access the unit's working setpoint parameters. Technical assistance personnel may access unit management parameters by entering a password (access for authorised personnel only).





Pra

Esc

₳

Values and parameters display

displays the numbers and the values of all the parameters (i.e. outlet water temperature etc.), any alarm codes and resource status by means of strings.

[ALARM] key

Press once to display activated alarms and to silence the alarm buzzer. When alarms are displayed, press a second time to reset the alarm(s). If there are no alarms, you will see the message "No alarms detected". The sequence of the alarms is obtained by pressing the UP/ DOWN arrow keys

[PRG] key

Lets you access the settings menu of the sequencer

[ESC] key

Permette di tormare al menu di livello superiore principale

[UP/DOWN] key

Let you scroll through the screens of a menu. From the last you can access the first, and vice-versa. If the cursor is in a numeric field, the keys increase or decrease the value where the cursor is located. In a selection field, press the keys UP/DOWN to display the available options (e.g. Y/N)

[MODE/ENTER] key

In the screens for setting the values, if you press the key once, the cursor moves to the first field for insertion. Pressing again confirms the set value and moves the cursor to the next field

General explanation of RMST sequencer management

- Setting (via password-protected menu) of the sequencer by means of configuration/enablement of the digital and analogue inputs and outputs.
- Setting (via password-protected menu) of the network and the main operating parameters, such as:
 - system setpoint (regulated on the system delivery temperature);
 - temperature differential within which the machines are activated;
 - operating mode of the units (Summer or Winter);
 - management of the password to lock the keyboard and/or to lock the system's ON/OFF key;
 - setting of serial communication to an external BMS.
- Display of operation of the single units in terms of:
 - display of its probes;
 - display of pressures (if transducers are present);
 - display of the operating status of the compressors;
 - display of the presence of any alarms;
 - display of the operating hours of the compressors;
 - display of the setpoint at which the machine is working (sent by the sequencer);
 - display/setting of the internal differential based upon which the compressors are activated.
- Display of the status of the digital and analogue inputs/outputs of the sequencer.
- General display of the status of the network via display of the status of the connected units, in particular:



Chiller unit

Chiller unit in network OFF

Chiller unit in network ON

For a network with 4 units, if 4 symbols are shown it means that all of the units are connected correctly in serial network and communications is OK.

- Display of the unit operating status via display of the status of the connected units, in particular:
- Unit in network and declared present but not in operation (compressor ON)
- Unit in network and declared present and in operation (compressor ON)
- 2 Unit in network and declared present and in alarm status
- If there is an alarm among the units, the "Alarm" key will be backlit.
 Press it to show on the display which unit is in alarm status and the type of alarm.
- If there is a malfunction of the sequencer (default hardware) or serial misalignment of a single unit from the network, the system will cause the single unit (or all of them in the case of sequencer hardware default) to work locally with its own settings in stand- alone condition (regulating on its own setpoint and differentiated with reference to the reading of the evaporator inlet probe).

INSTRUCTIONS FOR USE

Unit start-up

Press **PRG** to activate the unit and access the setting menu. Position on **menu A. On/Off Unit** and confirm with **ENTER**.



Press ENTER to position the cursor on field **Change to:** and select **SWITCH ON**.

22.7	a	Disable Units	1	+	1.1
0.0	-	Sewancer address# 1		-	1.0
	74	Actual states OFFICE	in.	٠	133
	1000	Charles for SHETCH OF			1

Shutdown

Press **PRG** to switch off the unit and access the setting menu. Position on **menu A**. On/Off Unit and confirm with **ENTER**.



Press ENTER to position the cursor on field **Change to:** and select **SWITCH OFF**.

RMST Main screens

The main screen of the system displays the temperatures of the system flow and return probes. In the event the sequencer is off, OFF is displayed.



From the main screen, press DOWN to access the sequencer parameters and/or main sizes screen:



	0	Main Info - Recover	2	1
	-	Autolast Batarit Sel. 20 Actual Setadonts Select Rebulations Liber Tures Seburitian	*	ŀ
-	~			

NOTE: Only EXP units display the screen relative to the recovery temperatures. For the setting of the regulation (INLET=system return or OUTLET=system flow) and the type of regulation (FL=at machine saturation or PL=at step saturation) refer to paragraph Setting the system.

Press **DOWN** again to access the screen displaying the system serial network state:

* *	0	2010/01/06		+	3.
* * * * * *	~	Remained steest	li	*	
* 4	-			+	1.1

	Chiller unit in network ON
	Chiller unit in network OFF
	Unit in network and declared present but not in opera- tion (compressor ON)
	Unit in network and declared present and in operation (compressor ON)
×	Unit in network and declared present and in alarm status

MENU

Press **Prg** to access the main Menu. The **UP** and **DOWN** keys can be used to scroll through the available menus.



Manufacturer Menu

The **Manufacturer** menu and relative sub-menus allow configuring the system. Enter the manufacturer password (using **UP** and **DOWN**) and press **ENTER**.



Sub-menu Configuration

2.4	0	Rendeltaner menn 122	+	111
2.5	-	a.Configuration		1.1
2.2	~	b.140 Configuration	+	1.0
4.4	1	C-Factoria settarila	140	1.1

Press **UP** and **DOWN** to position on sub-menu **Configuration** and confirm with **ENTER**. The following screen is displayed:

1.1.1	0	Edont & Standifs Edon	*	11
	-	The colling Heat free the colling	+	1
	· Anni	Uniter invest	1	12.2

Display	Description
Number units	Number of units set (maximum 10)
Type units	Type of unit
Type rotation	Rotation type (TIME, USER, FIXED)
Time between units	Connection time among different units

TIME = The unit activation depends on the operation hours (the unit with less operation hours starts first)

USER = The unit activation and deactivation sequence can be set. **FIXED** = The unit activation and deactivation is fixed (unit 1 is always the unit that activates and deactivates first).

Press the DOWN button to the form where you enter, you can set the adjustment mode SEQUENTIAL (saturation drive) or PARALLEL (saturation step) as well as the control probe OUTLET (outlet temperature) or inlet (return temperature).

12.2	0	Conf 5 Gung Lton	1	+	* *
•••	-	INLET Regulation type	i	+	
	-	SEQUENTIAL	ł		24

The following screen allows you to choose the type of control used to calculate the number of units to be activated, ie proportional (Prop.) or proportional and integral (Prop. + INT.). In the latter case, you can define the integration time.

	9	Contraction of the second s	+	1. 1
1.1		PROP.	100	10.2
	2	Asecondaria		
12.5	-	600		125

Note: If the unit type is set as EXP (see above) will be proposed masks for selecting the control mode and the type of probe for recovery.



Enabling the Use set for enabling units you change the behavior of the temperature control of individual units. **Consult Rhoss Spa before activating this option.**



The use of the virtual band is only necessary on some older drives. Leave this option set to No unless otherwise specified by the Rhoss S.p.a.



By activating the unit / pump at set off the system power off completely (by stopping in addition to compressors also fans and pump) units that have reached the set point. To allow a correct reading of the temperature sensor at least one of the units (choice of Last OFF - the last one that has been extinguished or Last ON - which is the last game) will activate the circulation pump. Consult Rhoss Spa before activating this option.

Press **DOWN** again to access the screens to set the model of the single network units.

1.1	0	Dentition - Ul	1	+	1	
+ +	_	Tyme: Rhoss Chillen		-	10	*
		Becover enableds	in t	44	1.	4
14141	-	Keconen searenoeds		and of	£ 1.	۰.
1.4.1	12.00	EEH energentitives		1.0	100	÷.,

Display	Description
Туре	Type of unit Unless otherwise stated by Rhoss S.p.a. Always use Rhoss Chiller for cooling only units or heat pump and chiller Rhoss EXP for multipurpose units.
Recover enabled	Enabling / disabling recovery. Only for EXP units
Recover sequenced	Choice of configuration recovery sequenced or not sequenced. See hydraulic diagrams on page 17. Only for EXP units
EEv present	Presence or absence of the electronic expansion valve on the unit. If the EEV is declared present the relevant data (open, overheating) will be reported in the Input / Output menu.



The boiler, if enabled (Enable boiler), can be managed in integration (Boiler mode: INTEGRAL.) Units sequenced or replacement (Boiler mode: SUBST.).

ļ	2	1	0	Ľ	BIOLOGIAS	1	÷	1	ŝ,	ļ
6	6	-	_	1.1	Paradian Dollars 2122		100	14		
6	4		10	łmi		le:	40	Ŀ		
	۰.		-	81				t r	. *	
÷	+		12.12	10			1	1.1	. +	
	1.	6	100	100				1.60	1.0	

In the operation to replace the units in the network will be forced off below the set temperature in the mask relative to the set of activation of the boiler (Set menu point). The boiler will be deactivated and reactivated the unit when the outside air temperature ascend above the set point. The values of the differential and the dead zone you set in the menu *Service->Service settings->Termoregulation*:

2	1Ê	2	ā.	STAARAGA9.	E	+	15	1	â
e.			-	Beatant ande	н	100	Ŀ	-	9
1			100	Differentials 2.010	T	4	Ŀ	i.	1
÷.	÷		-	Dead bands 8,1510		1.1.1	k		4
ł	ų,	4	. And			4	-	æ	j

Any pumps connected to the sequencer must be declared in the mask.

	0	Man Providence - Constant	+	1		1
	2	Enderstern No Londerstern No Recoverst No	+	1		
111	-	Pine TORECTALMENT ON			5	

The option ALWAYS ON turns on and off the pumps at the same time the ignition on and off the sequencer while selecting ON DEMAND the request for switching on and off of the pump is by reading the required pump via bus. The pump will be activated on the first request to a network drive and pump will be turned off when no network drives require more power the pump. With this option are guaranteed the correct timing of pre and post-circulation circulation, regardless of the on/off status of the sequencer.

For all pumps declared present (evaporator, condenser, recovery) you should specify the number of pumps (1 or 2) and the number of attempts before raising the alarm no flow).

	D	Ronfo Burataon	+	12
		Harbert of Harrist	1	10.2
	2	NaropyTa lingt was	4	
* * *	1.000		100	100

In the following screen you can enable alarms connected to the pump (thermal, flow, antifreeze).

	0	Booth Sundaon	+	
+ +	-	EntheoryCon antibia	-	4.4
11	14	En. overlagd alared tes	*	1.1
1.1	1.110	Enclandartheader Hell	200	1.00
	444		41	A 14.14

After the configuration of pumps you access the last mask, where you can activate the sequencer with the command Enabled: Yes.

 0	Sain info - solling	+	ŝ.	ŝ.	1
1	State arrist of	+	1	ŝ	ļ
 	Enabled# He		ß	ì	1

The unit interrogated is indicated by *Curr. Unit.* Any errors are reported in the fields *Prot. Err* e *Size err.* In normal operation must have value 0, otherwise contact the Rhoss S.p.a.

Sub-menu I/O Configuration



The **I/O Configuration** sub-menu allows activating the single analog inputs.

1.1	0	Phote enables		÷	2.7
11	~	RLING RUNK Kitkes Ritke	h	*	
1		GRING BUTIG			12.5

Press ${\rm DOWN}$ to define the type (NTC, 0-1V, 0-10V, 4-20mA), reading limits and activation delay of the alarm.

1	1	1	2	1120 100039		1.1
	-		ht	Probe taret 8-20m Probe taret 8-20m	+	11
	÷.	-	-	Alarm delaut 30s	4	1

Press **DOWN** again to set the digital input polarity.

1.1.1	0	BIERO DESINTE			1.1
	-	Lonic Loni		+	
1.5.5	-	CONTRACTION OF	100	1	11

In the same way, the digital output polarity can be set

2.7	G	illen essibis			17
11	-		h	+	
	-	CONTE NOCE NYO		4	11

Sub-menu Factory settings

	0	Manuf actuation along 24		1	1
1.1.1	1.66			11	1.
1 1 1	_	to I/O Confidention		11	1.5
	100	The second s	10 4	11	1.4
4 4 4		C.Factory settings	1000	45	1.4
4 . 4 . 4		d. Instant and ton		1.	4
	1.00	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O		1-	4

The **Factory settings** menu allows accessing the screen for setting the system functions.

	e.	BEactory settings	÷	1.1	
		Enable unit peore in	-	100	÷
	24	By supervisions the	44		
	1			14.0	
4.4.4	200	1.1	 	4. 4	14

Display	Description
Enable unit OnOff By digital input	Enabling On/Off from digital input
By supervisor	Enabling ON/OFF from supervisor



Display	Description
Sum/Win by DIN	Season change from digital inputq
Double set by DIN	Set point change from digital input
Double set (recovery) by DIN	Set point change from digital input (recovery side)
Recover by DIN	Recovery consent from sequencer digital input



Offset set point

It allows the automatic variation of the machine work Set point according to a current external signal (4-20mA).

In particular, a value determined by the 4-20mA input is added to or subtracted from the machine setpoint.

Regulation in both heat and cool mode is as follows:



Example:

if the set cool is 12°C and MIN=2 and MAX=4 then the set can range within 14 and 16°C.

if the set cool is 12°C and MIN= -2 and MAX=2 then the set can range within 10 and 14°C.

Shifting set point

It allows the automatic variation of the machine work Set point according to a current external signal (4-20mA).

In particular, the machine setpoint is not considered in favour of the value defined by the input 4-20mA.

Regulation in both heat and cool mode is as follows:



Example:

if MIN=9 and MAX=14 then the set can range within 9 and 14°C.

Defining the unit activation sequence

If rotation type:USER is set, the following screens are displayed:



Activation sequence defined by the user. Unit 2 will always activate before unit 1.

4	Denial start is to a succession	1	÷.	* *
	Turn OFF LOTIC Brist 11 Dhit 21	H	+	
 -			+	1.1

Activation sequence defined by the user. Unit 2 will always activate before unit 1.

Set point menu

The **Set point** menu allows specifying the sequencer adjustment temperature.

 2	Sittin manu 202	H	+	1	ŝ.	1
 -	On Desore Dett.		10	÷.	-	ļ
~	at B. Setraint		44		1	8
	C Califord /Scheduler		1.0		6	ł

Press **ENTER** to access the menu; press the button again to move between the summer and winter set temperature fields, as well as the adjustment band.

25	1	9	States - prises	*	1	1
	:[-	Actual astrophys 12,0%	*		1
11	1		Block setsoints speri	4	ŝ	1

Menu Clock/Time bands

When you enter Clock/Time



You can set the system time is to enable the time-band operation.

11	0	milock		4	17
* *	2	Days Dates Rouris	00 3010	*	**
1.1	in.	Enable ad	hedujeri Ve		2.2

In the next dialog you can set the automatic switch between Standard Time and Daylight Saving Time.



Once the function has been enabled, specify the dates and times of the time switch. Pre-settings are:

- last Sunday of March at 2.00 am;
- last Sunday of October at 03:00 am;

If you enabled band operation the following screens allow you to set the hours and periods of operation:



- 1. Date to be programmed. If "---" then the daily time periods are disabled
- 2. The current day setting can be copied on another day at will
- 3. Setting the starting time of the time period. This ends with the beginning of the subsequent time period.

Example:

Time period 1 begins at 8:30 and ends at 22:00 Time period 2 begins at 22:00 and ends at 23:00 Time period 3 begins at 23:00 and ends at 8:30

The software forces the insertion of the times in an increasing manner. If "---" then the time period is disabled

- 4. Settings used when the unit is in cooling mode
- 5. Settings used when the unit is in heating mode



- 6. Starting date of special period
- End date of special period
 Settings used when the unit is i
- Settings used when the unit is in cooling mode
 Settings used when the unit is in heating mode



10. Special day

- 11. Settings used when the unit is in cooling mode
- 12. Settings used when the unit is in heating mode

Input/Output menu

Access the Input/Output menu



The first screen refers recaps the parameters and the sizes of the selected unit:

a .	Collect and and the local state	+	
-	Bartanaan Prestra 2.08 Bartanaan Prestra 2.08 Bartana Angelanda 2.08	+	
	Set Sunter units 45.01		12.5

Display	Description
UNIT	Displays the status (ON/OFF) of the unit
Inlet/Outlet water	Values read by the probes of the selected
Setpoint RMST	Displays the current set point
Set Summer/Winter unit	Local set point setting
Working band	Unit differential setting
Working mode	Displays the system mode

The system is positioned under the UNIT U; press **ENTER** to place it under the identification progressive number of the unit, of which the sizes must be displayed (the number can be changed pressing **UP** and **DOWN** and saved pressing

ENTER). Press to access the other screens displaying the unit state, which slightly vary depending on type of configuration of the unit. Examples of screens:







D		1	+	1.1
-	Contrastor di 10	r	*) · · ·
-	Commesson 61	1		11

Board Switch Menu

2.2	2	2010 0000 760	1		100
11	1	Repaired antich		ŧ	
2.5	-	Hanafactarer			1:1

The Board switch menu is normally not used.

With special configurations, it allows sharing the terminal between several units.

Service menu

1.1	2	Sector 1	1711				• 1		ï
1.1	-	Para	Bused a	ALC: NOT THE OWNER			-	ł,	÷
1.1	20	S. Car	Service			18	2	ŝ	÷.
		121.	the state	damer				2	2
	1.044	and the second second	In the second second		_	11.5	÷1.	41	41

The menu service and the relative sub-menus allow defining

the system language

22.2	a	1.0020359		+	1	1
10.0	-	Lavaueer ERCISE		-	1.	1
1.4	24	ENTER to change	le.	*	11	1
1.4.4	-			-	t:	1
	-	-		4	13	0

operation mode (cooling or heating)

* *	D	Sumeralinten		+	111
11	1	Before season chantle Statust SUMMER	h	*	1.1
-	-				

N.B.: The mode can be changed only if the Sequencer is off.

total operation hours of the unit intended as sum of the operation hours of the relative compressors. The field on the right of the hour display "**Res. N**" it is used to reset the relative hours (set Res.Y and press **ENTER**).

0	BORE WORLDHILE	1	*	111
 -			*	1.1
 -	Delte St Helte			1.1

configuration of the BMS door for dialogue with supervision systems

1.1	0	HERE CONTROL	+	5.7
11	-	Protocoli Rodan Dit	4	
11	-	Sersal accessi 13		133

Displaying and resetting the alarms

When an alarm is triggered, either if referred to the sequencer protection devices or a configured unit, the **ALARM** button backlights. Press **ALARM** once to display the type of alarm:

1.1	0	Blans	*	1.1.1
1.1	-	Unit 1 is in alarm	-	
1.1	14	REam descriptions	41	1.1.1
	-	HERH FRESSURE 42	-	
	246	P	+	

Display	Description
UNIT 1 is an alarm	Displaying the unit in alarm mode
HIGH PRESSURE C2	Displaying the type of alarm
	Displaying the type of alarm

Once the alarm cause has been removed and the alarm restored at a local level using button **ALARM**, the alarm on the sequencer can be restored too and the clock reset.

Example of alarm reset display after reset with button **ALARM** from unit keyboard:



Example of alarm reset display after reset with button **ALARM** from sequencer keyboard:

111	0	of areas	+	1	1
111		no actave alary	+		
	-		14	B	2

DESCRIPTION OF THE SEQUENCER WIRING DIAGRAM



RMST temperature probes

Active sensors for distances up to 200 meters



Probe configuration

.....

Open the probe cover (attached to the sequencer panel) and set it for the signal $4{+}20\text{mA}$



J	1÷J8
4÷20mA	Rmax =100Ω
• 🗭 0÷1Vdc	Rmin =1KΩ

Rhoss RMST sequencer input/output definition

	ooquonoon mpusousput uommion
Digital inputs	Function
ID1	Centralised remote On/Off
ID2	Centralised Summer/Winter
ID3	Requested recovery*
ID4	Double Set-point (primary)
ID5	Double Set-point (recovery) *
ID6	System general alarm
ID7	Primary flow switch
ID8	Rejection device flow switch (water/water vers.)
ID9	Primary pump alarm 1
ID10	Primary pump alarm 2
ID11	Rejection device pump alarm 1 (water/water vers.)
ID12	Rejection device pump alarm 2 (water/water vers.)
ID13	Recovery pump alarm 1 *
ID14	Recovery pump alarm 2 *
Analog inputs	Function
B1	Primary shifting Set-point (signal 4-20mA)
B2	System return water temperature probe
B3	System flow water temperature probe
B4	Outdoor air temperature probe
B5	Recovery flow switch *
B6	Recovery shifting Set-point (signal 4-20mA) *
B7	Recovery return water temperature probe *
B8	Recovery flow water temperature probe *
Digital outputs	Function
NO1	Primary pump 1
NO2	
NO3	
NO4	Primary pump 2
NO5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NO6	
NO7	Rejection device pump 1 (water/water vers.)
NO8	Rejection device pump 2 (water/water vers.)
NO9	System general alarm (from sequencer digital inputs)
NO10	Chiller general alarm + serial network alarm
NO11	Integrative/replacement boiler request
NO12	Recovery pump 1 *
NO13	Recovery pump 2 *

(*) only for EXP units

.....

Z-POWER RANGE HYDRAULIC SYSTEM GENERAL DIAGRAM


EXP RANGE HYDRAULIC SYSTEM GENERAL DIAGRAM

Example of a hydraulic circuit with primary and secondary (recovery) sequenced



Example of hydraulic system with sequenced primary and secondary (recovery) is not sequenced



Note the placement of the temperature probes

- To maintain the degree of protection declared for the container "IP55", the wiring must be done with multicore cables with outer sheath having a maximum diameter of 8 mm.
- It is recommended to use shielded cables. The cables that carry signals of temperature should not be housed close to power cables 220/380 V or near the wiring for the remote control switches: one thereby avoids the risk of measurement errors caused by electromagnetic interference.
- Of the temperature sensors should be placed on the sections of pipes common to the units sequenced, both the flow and the return, possibly in straight and not near bends - the turbulence of the fluid in the vicinity of the curves can cause inaccurate readings or unstable temperature. In the case of units EXP temperature probes should be installed also on the flow and return of the recovery (secondary).
- In the case of units with EXP recoveries that serve different users (eg units serving domestic hot water of different buildings), and therefore have no pipe sections in common recovery side (secondary), the probes B7 and B8 are to be installed. The system must be configured as "not sequenced Recovery" (see Menu builder), to delegate the management of the recovery independently to the individual units.

INSTALLING THE SERIAL BOARD ON UNIT BOARD

Compact-Y / Mini-Y / Comby-Flow range



321



A table with shielded cables recommended according to the several installations is provided below. The indicated Belden codes meet the specifications required; cables of other manufacturers can be used provided that the specifications below are complied with.

Section (AWG)	Section (mm ²)	Cable resistance (Ω/km)	Cable max length (m)	Belden Code (*)
16	1,50	13,7	1173	9860
18	1,00	22,6	711	3074F
22	0,50	48,2	333	3105°
24	0,22	78,7	204	9841 o 8103

(*) Recommended type of shielded cable

Main characteristics of the serial cable to be used

Cable impedance: 120 Ohm (essential characteristic). Parasite capacity: about 40 pf/mt (optional characteristic). Signal propagation time: 5 ns/mt (optional characteristic). Depending on the estimated length of the network, the cable with lower section can be used. For example, a AWG 22 cable is sufficient for a maximum length of 300 m.

Sequencer terminal connection

Follow these guidelines to connect the Sequencer Terminal:

- Use a 6-wire telephone cable and RJ12 connectors;
- o terminate the cable as shown in the figures;
- the cable length must not exceed 50m (*).



Z-Power / Y-Power / Y-Flow bicircuiot / EXP range







(*) Note: an AWG 20/22 shielded cable (4 wires + shield) and two branching boards (use the E968573484 KIT) must be used to connect the terminal and sequencer when the length exceeds 50 m and reaches a maximum of 200 m. As shown in the diagram below.



C shielded cable AWG 20/22 (4	wires + shield) (not supplied)
-------------------------------	--------------------------------

- S Shield of the shielded cable
- D branching board (E968573484)
- T telephone cable (E968573484)

SETTING THE CHILLER UNIT SERIAL NETWORK

IMPORTANT!

This menu can be used only by qualified RHOSS S.p.A. personnel.

As for setting the protocol and serial address of the refrigerators/ heat pumps inserted in the Sequencer network, refer to the use and maintenance manual or the instruction sheet of the remote keyboard for Compact-Y, Mini-Y and Comby-Flow units. If Compact-Y, Mini-Y and Comby-Flow units have a standard keyboard, follow the instructions provided in the following section.

The screen displaying this information is found in the passwordprotected "User" menu.

Screen for setting the serial network



Supervision system

(*) Protocol: RS485 / RS232 / Modbus / LonMark / GSM.

(**) Speed: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 (RS485 / GSM) / 19200 (RS485).
 (***) Serial address: one single address is required. Ensure that this address has not been used.

In the event a RHOSS Sequencer manages the network, set screen "Supervisory system" as explained below.



CHILLER DISPLAY SHOWING THE SYSTEM PARAME-TERS

When the chiller is connected with a sequencer in a serial network, it receives the main parameters from the latter to activate the compressors, such as the Set point and the virtual temperature probe. When the chiller is connected to the sequencer, it displays the particular state:

	[t	。 。	。 。	。 。
0 0 0 0 0 0 0 0 0	08:00 In water E. Out water E.	05/03/08 RMST 12.0°C 07.0°C	MODE	。 。 。	0 0	。 。
0 0 0 0 0 0 OFF	U01 ON	느	+	°	。 。	°
		BHOSS				7

- 1. RMST is displayed on the right next to the date.
- Symbol ⊥ is displayed on the bottom right and confirms the serial connection of the unit to the sequencer

NOTE: If the icon \square on the bottom right is not displayed, it means that a problem is detected in the serial connection: specifically:

physical problem of the connection serial network (serial disconnected from the unit, interrupted serial cable, failed serial board);
 incorrect setting of the sequencer serial port parameters (incorrect protocol selection, incorrect transmission speed).

If the sequencer does not display the serial connection, the following alarm is shown:



STD COMPACT-Y / COMBY-FLOW / MINI-Y KEYBOARD



If the unit is configured with RMST in serial network but button a on the terminal is not flashing, it means that a problem is detected in the serial connection.

The sequencer invitation parameters are displayed in the input/output status menu, specifically:



Display	Description
Virt. probe	Value of the virtual adjustment probe
Virt. set	System set point
Virt. band	Unit proportional band calculated by RMST

If the system has been set on OFF from the Sequencer, the chiller display shows the following screen



Z-Power / Y-Power / Y-Flow EXP / EXP range

Enter the Configuration menu BMS.



In I01a mask set:

Type supervisor : Rhoss Sequencer Lon factor: No BMS table: #0

.....

	9	State confide	C.S.B.	+	12
11	1.1	Energy Turat		1.5	54
2.2	1	En LOH Factors	No	*	11.1
111	-	Attl Tablet	40		110

Set the port on the BMS protocol RHOSS, speed 19200, NONE parity and 2 stop bits.

The serial addresses must be unique and must be assigned consecutively (1-10) to the individual units sequenced.

111	0	SHIS CONTROL BITS POPU	1	+	ŝ.	ì	Ì
	-	Protocal Phone		*	ł	4 4 4	
	-	Stor Dita:		+		-	

For more information on using the on-board display of individual units refer to the manual H57850 - Electronic controls.

SYSTEM STRUCTURE



C	Unit
BMS E	External BMS
RSC	Chiller serial network
TS	Sequencer terminal
S RMST	RMST Sequencer
RS MM	RS485 serial network with RHOSS MultiMaster protocol
R pLAN	pLAN net

INDICE

Italiano	
English	23
Francais	
Deutsch	63

I.	SECTION I	44
	Introduction	44
	Présentation	44
	Logique de gestion du séquenceur multichiller Rhoss	45
	Type de raccordement du séquenceur « KMSR »	45
	Caractéristiques du tableau électrique	45
	Panneau d'interface utilisateur	45
	Instructions d'utilisation	46
	Menu	47
	Description des raccordements électriques du séquenceur	54
	Exemple schéma du principe d'installation hydraulique gamme Z Power	- 56
	Exemple schéma du principe d'installation hydraulique gamme E 57	XP
	Installation carte série sur carte unité	59
	Configuration réseau sériel unité chiller	60
	Affichage sur l'écran chiller des paramètres inhérents au système	e60
	Clavier STD Compact-Y / Comby-Flow / Mini-Y	60
	Architecture du système	62

ANNEXOS

Table pour la vérification du système RMST	87
Raccordements électriques	88

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Definition		
\land	L'indication DANGER GENERAL est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel assurant l'entretien de la présence de dangers exposant à des risques de mort, de blessures ou de lésions aussi bien immédiates que latentes.		
A	L'indication DANGER COMPOSANTS SOUS TENSION est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel assurant l'en- tretien des risques dus à la présence de tension.		
	L'indication DANGER SURFACES COUPANTES est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel assurant l'entretien de la présence de surfaces potentiellement dangereuses.		
	L'indication DANGER SURFACES CHAUDES est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel assurant l'entretien de la présence de surfaces chaudes potentiellement dangereuses.		
	L'indication DANGER ORGANES EN MOUVEMENT est utili- sée pour informer l'opérateur et le personnel assurant l'entre- tien des risques dus à la présence d'organes en mouvement.		
, 1	L'indication MISES EN GARDE IMPORTANTES est utilisée pour attirer l'attention sur les actions ou les risques suscepti- bles d'endommager l'unité et ses équipements.		
e a companya da	L'indication protection de l'environnement accompagne les in- structions à respecter pour assurer une utilisation de l'appareil dans le respect de l'environnement.		

AVANT D'INSTALLER OU D'INTERVENIR SUR L'INSTALLATION, LIRE AT-TENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.

Les appareils décrits ont été fabriqués pour fonctionner sans risques pour les objectifs fixés à condition que : l'installation, la programmation, la conduite et l'entretien soient effectués conformément aux instructions contenues dans ce manuel et par un personnel qualifié ; que toutes les conditions prescrites et contenues dans le manuel d'installation et d'utilisation de l'appareil en question soient respectées.

Toute utilisation différente de celle indiquée et toute modification, si elles ne sont pas expressément autorisées par le fabricant, doivent être considérées comme impropres. Les blessures ou les dommages causés par un usage impropre sera la responsabilité totale de l'utilisateur.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Nous souhaitons vous faire économiser du temps et de l'argent ! Nous vous assurons que la lecture complète de ce manuel vous garantira une installation correcte et une utilisation sûre du produit décrit.

FR

I. SECTION I

INTRODUCTION

Le séquenceur Multichiller Rhoss permet de gérer les groupes d'eau glacée installés en parallèle hydraulique sur les installations HVAC de moyennes/grandes dimensions. L'optimisation des temps de fonctionnement et le déclenchement de chaque unité sont contrôlées par des logiques qui privilégient le rendement énergétique tout en garantissant fiabilité au fil du temps.

Le logiciel, cœur du système, a été conçu et testé à l'intérieur de la structure de Recherche&Développement Rhoss et est en mesure d'acquérir et de gérer les principales variables des groupes d'eau glacée raccordés. Le séquenceur s'interface en outre avec les principaux BMS présents sur le marché afin de garantir un contrôle complet de tout type d'installation.

RHOSS S.p.A. elle base le développement de ses produits sur une expérience de plus de dix ans dans le champ HVAC, sur l'investissement continu dans l'innovation technologique du produit, sur des procédures et des processus de qualité rigoureux avec des tests fonctionnels effectués sur 100 % de sa production et sur les technologies de production les plus innovantes disponibles sur le marché. **RHOSS** S.p.A. toutefois, elle ne garantit pas que tous les aspects du produit et du logiciel inclus dans le produit répondent aux exigences de l'application finale, bien que le produit soit fabriqué avec des techniques parfaites.

Chaque produit **RHOSS**, en rapport avec son niveau technologique avancé, nécessite d'une phase de configuration et de programmation afin qu'il puisse fonctionner le mieux possible pour l'application spécifique. L'absence de cette phase d'étude, comme indiquée dans le manuel, peut générer des dysfonctionnements dans les produits finaux dont la société **RHOSS** S.p.A. ne sera pas tenue responsable. Seul un personnel qualifié peut installer ou effectuer des interventions d'assistance technique sur le produit.

Le client final doit utiliser le produit uniquement dans les modes décrits dans la documentation relative au produit. Ceci n'exclut toutefois pas le strict respect d'autres mises en garde présentes dans le manuel, il est dans tous les cas nécessaire pour chaque produit **RHOSS** :

- éviter que les circuits électroniques ne se mouillent. La pluie, l'humidité et tous les types de liquides ou la condensation contiennent des substances minérales corrosives qui peuvent endommager les circuits électroniques. Dans tous les cas, le produit doit être utilisé et stocké dans des environnements qui respectent les limites de température et d'humidité spécifiées dans le manuel ;
- ne pas installer le dispositif dans des environnements particulièrement chauds. Des températures trop élevées peuvent réduire la durée des dispositifs électroniques, les endommager et déformer ou fondre les parties en plastique ;
- ne pas tenter d'ouvrir le dispositif différemment de ce qui est indiqué dans le manuel;
- ne pas faire tomber, battre ou secouer les dispositifs, puisque les circuits internes et les mécanismes pourraient subir des dommages irréparables;
- ne pas utiliser des produits chimiques corrosifs, solvants ou détergents agressifs pour nettoyer les dispositifs ;
- ne pas utiliser le produit dans des environnements d'application différents de ce qui est spécifié dans le manuel.

RHOSS S.p.A. d'adopter une politique de développement constant. Par conséquent la société **RHOSS** S.p.A. se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations à tout produit décrit dans ce document sans préavis.

Les données techniques présentes dans le manuel peuvent subir des modifications sans obligation de préavis.

PRÉSENTATION

Le SÉQUENCEUR RHOSS permet :

- la gestion de plusieurs groupes d'eau glacée en parallèle hydraulique ;
- l'affichage et la modification de la modalité de fonctionnement summer/winter (été/hiver) des unités en pompe à chaleur ;
- l'affichage et la modification des valeurs des points de consigne du système ;
- l'affichage des températures de l'eau, des pressions et de l'état de fonctionnement des compresseurs ;
- l'affichage d'éventuelles alarmes.

Sur les installations HVAC de moyennes/grandes dimensions **RHOSS** offre la possibilité de gérer plusieurs groupes d'eau glacée en parallèle hydraulique, grâce au séquenceur multichiller **RHOSS**.

L'optimisation des temps de fonctionnement et le déclenchement de chaque unité sont contrôlées par des logiques qui privilégient le rendement énergétique tout en garantissant fiabilité au fil du temps. Le système s'interface également avec les principaux BMS présents sur le marché.



L'installation d'un tableau électrique (iPSA) aux dimensions réduites (400 base x 600 hauteur x 200 profondeur) dans un local technique spécifique (en général dans une centrale thermofrigorifique) permet la gestion thermodynamique (allumage et arrêt des groupes d'eau glacée à un point de consigne configuré) et le monitorage du système (alarmes des chillers, paramètres principaux de fonctionnement des groupes d'eau glacée, paramètres principaux de l'installation).

Le réglage est de type proportionnel à saturation de la machine ; le réglage de la charge s'effectue en étageant d'abord la puissance de la machine, jusqu'à l'éteindre, en maintenant les autres à 100 % de la puissance, en procédant ensuite de la même façon jusqu'à la désactivation totale de tous les groupes. Le point de consigne de l'installation est réglé sur la valeur de la température de refoulement.

Ce dernier permet de gérer certaines fonctions centralisées de l'installation telles que l'ON-OFF, la configuration du mode de fonctionnement Summer/Winter (Été/Hiver), une alarme générale de l'installation et les alarmes relatives au flux de l'eau dans l'installation et protection thermique de la pompe d'installation.

Les unités (10 unités raccordées au maximum) sont raccordées au séquenceur par l'intermédiaire d'un réseau sériel RS485 (longueur maximale du réseau 1 km) en utilisant un protocole de communication propriétaire **RHOSS** MASTER.

LOGIQUE DE GESTION DU SÉQUENCEUR MULTICHILLER RHOSS

Le séquenceur Multichiller Rhoss « KMSR » gère l'allumage et l'arrêt des groupes d'eau glacée et/ou des pompes à chaleur qui asservissent une installation HVAC. Le nombre maximum d'unités qui peuvent être raccordées en parallèle hydraulique et contrôlées par le séquenceur est 10

L'interface utilisateur permet de choisir la modalité de gestion des unités raccordées en fonction de leur type et de la philosophie d'économie d'énergie considérée.

Mode FL - Full Load Unit Manager : les unités sont allumées en séquence en fonction de la puissance frigorifique requise et uniquement après que chaque groupe d'eau glacée a été mis au régime à pleine charge. L'activation des unités s'effectue selon la logique FIFO. Dans ce mode, chaque unité fonctionne à la charge maximale, configuration parfaite par exemple pour les groupes d'eau glacée équipés de compresseurs semi-hermétiques à vis avec lesquels on obtient le rendement maximal dans cette condition.

Mode PL - Part Load Unit Manager : les unités sont allumées simultanément afin de fournir à chaque instant la puissance frigorifique requise comme somme des puissances frigorifiques respectives des groupes raccordés. Dans ce mode, chaque unité fonctionne à charge partielle, condition parfaite par exemple pour les groupes d'eau glacée équipés de compresseurs hermétiques scroll dans lesquels les circuits sont fractionnés grâce aux multiples paliers.

TYPE DE RACCORDEMENT DU SÉQUENCEUR « KMSR »

Le séquenceur Multichiller Rhoss « KMSR » gère par l'intermédiaire du raccordement en série des groupes d'eau glacée connectés entre eux avec une carte RS485. Il est possible de contrôler directement les unités depuis le séquenceur KMSR en local, de permettre la gestion BMS :

RACCORDEMENT ET GESTION DES GROUPES D'EAU GLACÉE AVEC SÉQUENCEUR RHOSS KSMR



RACCORDEMENT DES GROUPES D'EAU GLACÉE AVEC SÉQUEN-CEUR RHOSS KMSR ET INTÉGRATION AVEC GESTION BMS



CARACTÉRISTIQUES DU TABLEAU ÉLECTRIQUE

Le tableau électrique a été conçu et réalisé conformément à la norme européenne EN 60204-1 (Sécurité des machines - équipement électrique des machines - Partie 1 : règles générales) qui répond aux principes du §1.5.1 de la directive Machines. Chaque unité est équipée d'un sectionneur général de l'alimentation de type « b » (EN 60204-1 § 5.3.2).

L'accès aux parties électriques de l'appareil doit être permis uniquement au personnel qualifié, conformément aux recommandations CEI. Il est conseillé en particulier de couper tous les circuits électriques d'alimentation, et donc le sectionneur général, avant toute intervention sur l'appareil.

PANNEAU D'INTERFACE UTILISATEUR

IMPORTANT!

Au niveau utilisateur, l'accès aux paramètres de configuration des points de consigne de fonctionnement de l'unité est autorisé ; au niveau de l'assistance technique, l'accès, à l'aide d'un mot de passe, aux paramètres de gestion de l'unité (accès autorisé uniquement au personnel agréé) est autorisé.





Écran des valeurs et paramètres

il affiche les chiffres et les valeurs de tous les paramètres (ex. température de l'eau en sortie, etc.), les codes des éventuelles alarmes et les états de toutes les ressources, moyennant des chaînes



Prg

Esc

⋪

Touche [ALARM]

Appuyée une première fois, elle permet l'affichage des alarmes déclenchées et éteint la sonnette d'alarme. Lors de l'affichage des alarmes, une deuxième pression détermine la réinitialisation de l'alarme/s. En absence d'alarmes, le message « No alarms detected » est affiché. La séquence des alarmes est donnée en appuyant sur les flèches EN HAUT/EN BAS

Touc	he	[P	RG
_			

31 Permet d'accéder au menu de configuration du séquenceur

Touche [ESC]

Permet de retourner au menu du niveau supérieur principal

Touche [UP/DOWN]

Permettent de faire défiler les fenêtres d'un menu. De la dernière on peut accéder à la première et vice versa. Si le curseur est à l'intérieur d'un champ numérique, les touches augmentent ou diminuent la valeur sur laquelle le curseur est positionné. Sur un champ au choix, en appuyant sur les touches UP/DOWN, les options disponibles s'affichent (par ex. : S/N).

Touche [MODE/ENTER]

Dans les fenêtres de configuration des valeurs, en appuyant sur la touche la première fois, le curseur se déplace sur le premier champ d'introduction. Lors des pressions successives la valeur configurée est confirmée et déplace le curseur sur le champ suivant.

Explication générale de la gestion du séquenceur RMST

- Configuration (à l'aide du menu protégé par un mot de passe spécial) du réglage du séquenceur au moyen de la configuration/activation des entrées et sorties numériques et analogiques.
- Configuration (à l'aide du menu protégé par un mot de passe spécial) du réseau et des paramètres principaux de fonctionnement tels que :
 - Point de consigne du système (réglé sur la température de refoulement du système);
 - différentiel de température dans lequel sont activées les machines;
 - mode de fonctionnement des unités Summer ou Winter (Été ou Hiver);
 - gestion du mot de passe pour le blocage du clavier et/ou le blocage de la touche ON/OFF système ;
 - configuration de la communication sérielle vers un BMS externe.
- Affichage du fonctionnement de chaque unité en termes de :
 - affichage des propres sondes ;
 - affichage des pressions (en présence des transducteurs) ;
 - affichage de l'état de fonctionnement des compresseurs ;
 - affichage de la présence d'alarmes éventuelles ;
 - affichage des heures de fonctionnement des compresseurs ;
 - affichage du point de consigne auquel la machine est en train de fonctionner (envoyé par le séquenceur);
 - affichage/configuration du différentiel interne en fonction duquel les compresseurs sont activés.
- Affichage de l'état des entrées/sorties aussi bien numériques qu'analogiques du séquenceur.
- Affichage général de l'état du réseau grâce à l'affichage de l'état des unités raccordées, en particulier :



Afficheur	Description
	Unité chiller en réseau sur OFF

Unité chiller en réseau sur ON

En présence d'un réseau avec 4 unités, si 4 symboles sont affichés

ceci signifie que toutes les unités sont raccordées correctement dans le réseau sériel et la communication est OK.

- Affichage de l'état de fonctionnement des unités avec l'affichage de l'état des unités raccordées en particulier :
- Unité en réseau et déclarée présente mais pas en fonction (ON compresseur)
- Unité en réseau et déclarée présente et en fonction (ON compresseur)
- Unité en réseau et déclarée présente et en alarme
- En présence d'une alarme parmi les unités, la touche « Alarm » s'éclaire et sa pression met en évidence sur l'écran l'unité en alarme et le type d'alarme correspondante.
- En présence de panne du séquenceur (défaut hardware) ou le désalignement sériel d'une simple unité du réseau, le système prévoit que la simple unité (ou toutes en présence du défaut hardware séquenceur) fonctionne localement avec ses propres configurations en régime de stand-alone (en réglant sur le point de consigne et différenciées conformément à la lecture de la sonde entrée évaporateur).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Démarrage de l'unité

Pour allumer l'unité, appuyer sur la touche **PRG** pour entrer dans le menu des configurations. Se placer sur le **menu A. On/Off Unit** et confirmer avec **ENTER**.



Appuyer sur Enter pour positionner le curseur sur le champ **Change** to : et sélectionner **SWITCH ON**.

22.7	Ð	TOTAL OF THE OWNER	+	10
11	-	Actual states OFPowEY		
1.1.1	-	Charles for satisfier on		1:1

Arrêt

Pour éteindre l'unité, appuyer sur la touche **PRG** pour entrer dans le menu des configurations. Se placer sur le **menu A. On/Off Unit** et confirmer avec **ENTER**.

1.1.1	0	Devolet Unit		1.1
1.1.4	-	Sewancer addresst 1	-	1.0
	.74	Robust states United		
1.1.1		Enance for BHITCH OFF		1.1
1.1.1	1		11 × 1	10.00

Appuyer sur Enter pour positionner le curseur sur le champ **Change to :** et sélectionner **SWITCH OFF**.

Fenêtres principales RMST

La fenêtre principale du système affiche les températures des sondes de refoulement et de reprise du système. Si le séquenceur est éteint, l'inscription de l'état Off du système s'affiche également.



À partir de la fenêtre principale, en appuyant sur la touche DOWN, on accède à la fenêtre d'affichage des paramètres et/ou des grandeurs principales du séquenceur :



1.1	0	Main Inio - Bacoven d	*	1.1
	2	Actual Seteconts Setect Reductations (Beneficial Reductations) (Beneficial	+	
	2			1.5

REMARQUE : La fenêtre relative aux températures de récupération est présente uniquement en présence d'unités du type EXP. Pour la configuration du réglage (INLET= retour installation ou OUTLET= refoulement installation) et du type de réglage (FL= à saturation de machines ou PL= à saturation de paliers) consulter le paragraphe Configuration du système.

En appuyant de nouveau sur la touche **DOWN** on accède à la fenêtre d'affichage de l'état du réseau sériel du système :

	0		Bath 1868		+	1	ŝ.
***	-	h	Regulated statust	l	+	:	
* *	-	1			+	1	-

	Unité chiller en réseau sur ON
	Unité chiller en réseau sur OFF
	Unité en réseau et déclarée présente mais pas en fon- ction (ON compresseur)
	Unité en réseau et déclarée présente et en fonction (ON compresseur)
ä	Unité en réseau et déclarée présente et en alarme

MENU

Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche **Prg**. Avec les touches **UP** et **DOWN**, il est possible de faire défiler les menus disponibles.



Menu Manufacturer

La configuration du système s'effectue par l'intermédiaire du menu **Manufacturer** et des sous-menus correspondants. Saisir le mot de passe fabricant (avec les touches **UP** et **DOWN**) et appuyer sur **ENTER**.



Sous-menu Configuration

22	0	Reprint the second second second	+	111
+ +	-	a.Configuration	1	1.4
11	74	b.140 Configuration	+	13.4
4.4		Partona addition	1.00	1.1

Se positionner avec les touches UP et DOWN dans les sous-menus Configuration et confirmer avec ENTER. La fenêtre suivante s'affiche :

14.4	0	Science sourcests com	*	1.1
	-	Weather control Heat From Wee coldition The The Detuden	+	1
	dan.	Unitel 1204ec	4	1.1

Afficheur	Description
Number units	Nombre d'unités configurées (maximum 10)
Type units	Type d'unité
Type rotation	Type de rotation (TIME, USER, FIXED)
Time between units	Temps d'activation entre les différentes unités

TIME = L'allumage des unités s'effectue en fonction des heures de fonctionnement (l'unité qui a le moins d'heures de fonctionnement démarre la première)

USER = Il est possible de configurer la séquence d'allumage et l'arrêt des unités.

FIXED = L'allumage et l'arrêt des unités sont fixes (l'unité 1 s'allume toujours la première et s'éteint aussi la première).

Appuyez sur le bouton pour la forme dans laquelle vous entrez, vous pouvez régler le mode de réglage de série (Drive saturation) ou parallèle (pas de saturation), ainsi que le contrôle de la sonde de sortie (température de sortie) ou entrée (température de retour).

2	1	2	0	SonEsgunstion Regulation Probes		÷.	1	1	
	4		-	INLET	P	-	14	÷	
	*		100	Reaulation type	di i	*	Ŀ	1	
	R)		1	SEDUENTIAL	P		1	2	
1	2	2	m	DEGOCITIE	L.	4	12	1	

L'écran suivant vous permet de choisir le type de contrôle utilisé pour calculer le nombre d'unités à être activé, c'est à dire proportionnelle (Prop) ou proportionnel et intégral (Prop + INT.). Dans ce dernier cas, vous pouvez définir le temps d'intégration.

1.1	9	Contraction and an and an and an and an an an and an an an and an	+	
	~	PROP.		
1.1	ás.	600	4	12

Remarque: Si le type d'unité est définie comme EXP (voir cidessus) sera masques proposés pour la sélection du mode de commande et le type de sonde pour la récupération.



Permettant l'utilisation prévue pour les unités qui vous permettent de modifier le comportement de la régulation de la température des unités individuelles. Voir Rhoss Spa avant d'activer cette option.



L'utilisation de la bande virtuelle n'est nécessaire que sur certains lecteurs plus âgés. Laissez cette option est réglée sur Aucune, sauf indication contraire par le Rhoss Spa



En activant l'unité / pompe à déclencher le système hors tension complètement (en arrêtant en plus de compresseurs, de ventilateurs et de la pompe) unités qui ont atteint le point de consigne. Pour permettre une lecture correcte de la sonde de température d'au moins une des unités (choix de la dernière OFF - le dernier qui a été éteint ou Dernier ON - qui est le dernier jeu) activera la pompe de circulation. *Voir Rhoss Spa avant d'activer cette option.*

En appuyant de nouveau sur la touche **DOWN** on accède aux fenêtres pour configurer le modèle des simples unités de réseau.

1.1	0	Mont Qualiton - Ut	1	+	
+ +	-	Becover enabled:	-	4 4	
	-7		les l	44	
14.4	-	Recover sexuenceds		and a	1.14
1.4.1	12.00	EEV energettilles		100	1.000

Afficheur	Description
Туре	Type d'unité Sauf indication contraire par Rhoss Spa toujours utiliser Chiller Rhoss pour les unités froid seul ou pompe à chaleur et refroidisseur Rhoss EXP EXP pour les unités multi-usages.
Recover enabled	Activation / désactivation de la récupération. uniquement unités EXP
Recover sequenced	Choix de la configuration reprise séquencé ou non séquencés. Voir les schémas hydrauliques à la page. 17. Uniquement unités EXP
EEv present	La présence ou l'absence de la soupape de détente électronique de l'appareil. Si l'EEV est déclarée présenter les données pertinentes (ouvert, surchauffe) seront rapportés dans le menu Input / Output.



La chaudière, si elle est activée (Libération de la chaudière), peut être géré dans l'intégration (mode de la chaudière:. INTEGRAL) Unités séquencés ou de remplacement (mode de la chaudière:. SUBST).

1.1	0	Sectoro M	1	÷		Č,	
10.0	-	SetRoint bollers 5.55			1	4	
(a) (a)	1.00	m	les 1	40	1		
1.14	1				11	. *	
	1000			1		. +	
1.4.4	100	1 I			1.40	1.0	

Dans l'opération pour remplacer les unités du réseau sera contrainte de quitter en dessous de la température de consigne dans le masque par rapport à l'ensemble de l'activation de la chaudière (Définition du point de menu). La chaudière sera désactivé et réactivé l'appareil lorsque la température de l'air extérieur monter au-dessus du point de consigne. Les valeurs du différentiel et la zone morte se trouve dans le service menu-> paramètres-Service> Termoregulation:

1. 1. 1.	1.9	SILPARIDON SA		+	5	2	1
	-	Bratant ande	ы	100	E	-	6
100	~	Differentials 0.010		+	Ŀ.	2	
100		Read bands 8.510		-	19	8	2

Toutes les pompes raccordées au séquenceur doivent être déclarés dans le masque.

	0	Manufi Amilitan - manual		+	1	1	1
**	24	Engeneratorities Londencent No Recoverus No	L		1	-	
	-	Power Torescalables OF		-	ł.	3	
	100			4	12		6

L'option ALWAYS ON s'allume et s'éteint les pompes en même temps l'allumage sur et hors du séquenceur tout en sélectionnant ON DEMAND la demande de mise sous tension et hors tension de la pompe est en lisant la pompe requise par le bus. La pompe sera activée à la première demande d'un lecteur réseau et la pompe sera éteint lorsque aucun des lecteurs réseau nécessitent plus de puissance de la pompe. Avec cette option sont garantis le bon timing de precircolazione et postcirculation, quel que soit le statut on / off du séquenceur.

Pour toutes les pompes déclaré présent (évaporateur, condenseur, récupération), vous devez spécifier le nombre de pompes (1 ou 2) et le nombre de tentatives avant de donner l'alarme sans débit).

2.2.	0	Internet County Inter	+	13	ţ)	
		Engenerature References	-	-	Ξ	
	24		40	11	1	
	-	and a real states and a	-	12	1	
* * *	1923		640	12		

Dans l'écran suivant, vous pouvez activer les alarmes reliées à la pompe (thermique, le flux, de l'antigel).

	0	Bonfa Bunitago	+	**
1.6	-	Evaluation evaluation	-	1.14
2.2	24	En. cuerload alarnities	+	111
1.4.4	1111	Enu antiarmenzer Ho	100	1.0
4 4 4	1 440		1.41	4.14.1

Après la configuration de pompes vous accédez au dernier masque, où vous pouvez activer le séquenceur avec la commande activée: oui

 Q		÷.	1
1	Direction article of the second	1	4.4.4
 in	Ergpledt Ite	10	1

L'unité interrogée est indiquée par *Curr. Unit.* Toutes les erreurs sont signalées dans les champs *Prot. Err* e *Size err.* En fonctionnement normal doit avoir une valeur 0, sinon contacter le Spa Rhoss

Sous-menus I/O Configuration



Dans le sous-menu **I/O Configuration** il est possible d'activer les simples entrées analogiques.

	0	Probe enabled	÷	1.1
11	~	RLING BINK RLING BINK RLING BINK	*	
1		Contract Contract	4	123

En appuyant sur la touche **DOWN** il est possible de définir le type (NTC, 0-1V, 0-10V, 4-20mA), les limites de lecture et le retard pour l'activation de l'alarme.

Ĩ,	1	1	2	1/20 Config		1	Q.	
	4	A	-	Proba turnat 882	-	E	1	
	ŝ		Per .	the valuet -30.0	4	Ľ	2	
	÷.	-	-	Han valuet 40,0		E	9	
4		1.4	1.000	and the second	. *		4	

En appuyant de nouveau sur la touche **DOWN** on configure la polarité des entrées numériques.



De la même façon, il est possible de configurer également la polarité des sorties numériques.

22.7	G	International Constitution			1.1
188	_		1.8	-	2.5
111	~	LOBEC ROAL		1	2.2
		EDW1EL HUCLE	10.0		1.1

Sous-menus Factory settings

	2	Manuf echanen nema 123	.+		į,
1.1.1	-	b. 1/0 Configuration	-	ē.	ł
	<u> </u>	C.Factory settings	-	E	ĥ
1.5.5	-	d.Instralization			ŝ

Avec le menu **Factory settings** on accède aux fenêtres pour la configuration des fonctions du système.

	A.	Factory settings		2.4
4.4.4	-	Enable onth Debre		
	20	Pro stansruggerd the	10.44	4.14
+	_		1 Innis	
* * *	100			110
4.4.4	1.00	1.4.4		4. 4.

Afficheur	Description
Enable unit OnOff By digital input	Activation On/Off depuis entrée numérique
By supervisor	Activation ON/OFF depuis superviseur



Afficheur	Description
Sum/Win by DIN	Changement de saison depuis entrée numérique
Double set by DIN	Changement du point de consigne depuis entrée numérique
Double set (recovery) by DIN	Changement du point de consigne depuis entrée numérique (côté récupération)
Recover by DIN	Validation récupération depuis entrée numérique séquenceur



Offset set point

Permet la variation automatique du point de consigne de fonctionnement de la machine en fonction d'un signal extérieur en cours (4-20mA). En particulier, au point de consigne de machine doit être additionnée ou soustraite une valeur définie par l'entrée 4-20mA.

Le réglage en cool (froid) ou en heat (chaud) est le suivant :



Exemple :

si le set cool est 12°C et MIN=2 et MAX=4 alors le point de consigne pourra varier entre 14 et 16°C.

si le set cool est 12°C et MIN= -2 et MAX=2 alors le point de consigne pourra varier entre 10 et 14°C.

Shifting set point

Permet la variation automatique du point de consigne de fonctionnement de la machine en fonction d'un signal extérieur en cours (4-20mA). En particulier, le point de consigne de la machine n'est pas considéré en faveur de la valeur définie par l'entrée 4-20mA.

Le réglage en cool (froid) ou en heat (chaud) est le suivant :



Exemple :

si MIN=9 et MAX=14 alors le point de consigne pourra varier entre 9 et 14°C.

Définition de la séquence d'allumage des unités

Si la rotation type : USER est configurée, les fenêtres suivantes s'affichent :



Définition de la séquence d'allumage par l'utilisateur., Définition de la séquence d'allumage de la part de l'utilisateur. L'unité 2 s'activera toujours avant l'unité 1.

1	1		a	Illione a manafation	÷.	
	100	1000	*	Turn Off Coase	+	
1.1.1	1.1		-		+	11

Définition de la séquence d'allumage par l'utilisateur., Définition de la séquence d'allumage de la part de l'utilisateur. L'unité 2 s'activera toujours avant l'unité 1.

Menu Set point

Avec le menu **Set point** il est possible de spécifier la température de réglage du séquenceur.

	2	Sain news 223	Н	+	1	ŝ,	i.
		Ca proper part		-	Ŀ.	÷	y
10.0	14	Athenese and and	m	44	Ŀ	÷.	8
	hered	23		-	13	3	1
	m	Aux cuttlock / schedular		1	19	9	17

Avec la touche **ENTER** on entre dans le menu, en appuyant de nouveau sur la touche on se déplace entre les champs de la température configurée d'été et d'hiver mais également de la bande de réglage.

	9	Extention - Printery	4	1	1
	-	Rotual setecanti 12.01	-	1	ĵ
111		Buntar setablist stati	-	1	1
	Dec.	Part of the second seco	4	1.1	

Menu Horloge/tranches

Lorsque vous entrez Horloge/tranches



Vous pouvez régler l'heure du système est de permettre le fonctionnement temps-band.

Dans la boîte de dialogue suivante, vous pouvez configurer le basculement automatique entre heure normale et l'heure avancée.



Après avoir activé la fonction, il faut spécifier les dates et les horaires du changement d'heure. Les configurations prédéfinies sont :

- \circ dernier dimanche de mars, heure 02:00 ;
- o dernier dimanche d'octobre, heure 03:00 ;

Si vous avez activé l'exploitation de la bande des écrans suivants vous permettent de régler les heures et les périodes de fonctionnement:



- Jour à programmer. Si "---" alors les tranches horaires journalières sont désactivées
- 2. Il est possible de copier la configuration du jour courant sur un autre jour au choix
- 3. Programmation de l'heure de début de la tranche horaire. Elle se termine avec le début de la tranche suivante.

Exemple:

- La tranche 1 commence à 8:30 et se termine à 22:00
- La tranche 2 commence à 22:00 et se termine à 23:00
- La tranche 3 commence à 23:00 et se termine à 8:30

Le logiciel force la saisie des heures de façon croissante. Si "---" alors la tranche est désactivée

- 4. Programmations utilisées quand l'unité est en refroidissement
- 5. Programmations utilisées quand l'unité est en chauffage



- 6. Date de début période spéciale
- 7. Date de fin période spéciale
- 8. Programmations utilisées quand l'unité est en refroidissement
- 5. Programmations utilisées quand l'unité est en chauffage



- 10. Jour spécial
- 11. Programmations utilisées quand l'unité est en refroidissement
- 12. Programmations utilisées quand l'unité est en chauffage

51

Menu Input / Output

En accédant au menu Input/Output



La première fenêtre est celle relative au récapitulatif des paramètres et des grandeurs de l'unité sélectionnée :

a	Chel asteri 12-13	+	
	Setregant Pristr 7-05 Setregant Pristr 7-05 Nort-gint bandit Sampri-	+	
	Set Binter units 45.68	-	1.1.1

Afficheur	Description
UNIT	Affiche l'état (ON/OFF) de l'unité
Inlet/Outlet water	Les valeurs lues par les sondes de l'sélec- tionné
Point de consigne RMST	Affiche le point de consigne en cours du système
Set Summer/Winter unit	Configuration des points de consigne locaux
Working band	Configuration différentiel unité
Working mode	Affiche le mode du système

Le curseur est positionné sous la U d'UNIT ; en appuyant sur la touche **ENTER** il est possible de le positionner sous le numéro progressif d'identification de l'unité dont l'on souhaite afficher les grandeurs (le numéro est modifiable avec les touches **UP** et **DOWN** et mémorisable avec la touche

ENTER). En appuyant sur la touche \checkmark on accède aux autres fenêtres d'affichage de l'état des unités qui changent légèrement en fonction du type et de la configuration de l'unité. Exemple de fenêtres :







-	D	1210 CO. C.	1	+	1.1
	-				
	-	Commession 61		1	11

Menu Board switch

11	2	2010 1000 XC	1	+	5	Ċ,
	7	Carabased anaton	L	+	ŝ	ŝ
		Els, Service		-	E	ŝ

Le menu Board switch est normalement inutilisé.

Pour les configurations particulières il permet le partage du terminal entre plusieurs unités.

Menu Service



Avec le menu service et les sous-menus correspondants, on peut définir

la langue du système

	D.	B. 3070.1259		+	Ų.	
10.0	-	Laverage ERETS		-	1.	4
1.4	24	ENTER-Lo chanter	le:	*	1.	1
1.4.4	_			-	ł÷	×.
	-				15	Ű.

le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage)

Exemple d'affichage de la réinitialisation de l'alarme après la réinitialisation avec la touche **ALARM** depuis le clavier du séquenceur :

	D	Street Street	+	- 1
	-	Statust Uniter		
11	-			1

N.B. : Le changement de mode est possible uniquement si le séquenceur est éteint.

les heures totales de fonctionnement des unités considérées comme la somme des heures de fonctionnement des compresseurs correspondants. Le champ à droite des affichages heures « Res. N » sert à réinitialiser éventuellement les heures relatives (configurer Res.Y et appuyer sur ENTER).



la configuration de la porte BMS pour le dialogue avec les systèmes de supervision



Affichage et réinitialisation des alarmes

Au déclenchement d'une alarme, qu'elle concerne les protections raccordées au séquenceur ou d'une unité configurée, la touche **ALARM**s'éclaire. En appuyant une fois sur la touche **ALARM** il est possible d'afficher le type d'alarme :

1.1	0	(El ans		*	1.1	1
	-	DAT 1 II IN alarm		1.55	1.1	
1.1	~	REam descriptions		41		
		HOGH FRESSURE CO		-	1.	
		1	28	.*		

Afficheur	Description
UNIT 1 is an alarm	Affichage de l'unité en alarme
HIGH PRESSURE C2	Affichage du type d'alarme

Lorsque la cause de l'alarme est enlevée et que l'alarme est réarmée au niveau local sur l'unité avec la touche **ALARM**, il est possible de réinitialiser également sur le séquenceur l'alarme et de réinitialiser l'horloge.

Exemple d'affichage de la réinitialisation de l'alarme après la réinitialisation avec la touche**ALARM**, depuis le clavier de l'unité :





DESCRIPTION DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DU SÉQUENCEUR



Sondes de température RMST

Les capteurs actifs pour des distances jusqu'à 200 mètres



Configuration des sondes

Ouvrir le couvercle de la sonde (raccordée au tableau séquenceur) et la régler pour le signal 4÷20mA



J1÷J8				
4÷20mA	Rmax =100Ω			
• • 0÷1Vdc	Rmin =1KΩ			

Définition entrées/sorties séquenceur Rhoss RMST

Entrées numérique	es Fonction
ID1	On/Off à distance centralisé
ID2	Summer/Winter (Été/Hiver) centralisé
ID3	Demande de récupération *
ID4	Double point de consigne (primaire)
ID5	Double point de consigne (récupération)*
ID6	Alarme générale installation
ID7	Débitmètre primaire
ID8	Débitmètre système d'élimination (vers. eau/eau)
ID9	Alarme pompe primaire 1
ID10	Alarme pompe primaire 2
ID11	Alarme pompe système d'élimination 1 (vers. eau/eau)
ID12	Alarme pompe système d'élimination 2 (vers. eau/eau)
ID13	Alarme pompe récupération 1*
ID14	Alarme pompe récupération 2*
Entrées analogiqu	es Fonction
B1	Shifting point de consigne primaire (signal 4-20mA)
B2	Sonde température eau retour installation
B3	Sonde température eau refoulement installation
B4	Sonde température air neuf
B5	Débitmètre du récupérateur *
B6	Shifting point de consigne récupération (signal
20	$4_20\text{m}\Delta$) *
B7	Sonde température eau retour récupération *
B8	Sonde température eau refoulement récupération *
50	
0	- Franklan
Sorties numerique	Demos arimeiro 4
NOT	Pompe primaire 1
NO2	
NO3	Develop develop 0
NO4	Pompe primaire 2
NU5	
NO6	
NO7	Pompe systeme d'elimination 1 (vers. eau/eau)
NO8	Pompe systeme d'elimination 2 (vers. eau/eau)
NO9	Alarme generale installation
10.10	(depuis entrées numériques séquenceur)
NO10	Alarme generale chiller + alarme reseau sériel
NU11	Appei chaudière complémentaire/de remplacement
NO12	Pompe 1 recupération *
NO13	Pompe 2 récupération *

(*) uniquement unités EXP

EXEMPLE SCHÉMA DU PRINCIPE D'INSTALLATION HYDRAULIQUE GAMME Z-POWER



.....

EXEMPLE SCHÉMA DU PRINCIPE D'INSTALLATION HYDRAULIQUE GAMME EXP

Exemple d'un circuit hydraulique avec primaire et secondaire (reprise) séquencé



Exemple de système hydraulique avec séquencé primaire et secondaire (reprise) n'est pas séquencée



Noter le positionnement des sondes de température

- Pour maintenir le degré de protection déclaré pour le conteneur "IP55", le câblage doit être fait avec des câbles multiconducteurs avec gaine extérieure ayant un diamètre maximum de 8 mm.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles blindés. Les câbles qui véhiculent des signaux de température ne devraient pas être logés à proximité de câbles d'alimentation 220/380 V ou près du câblage des interrupteurs de commande à distance: on évite ainsi le risque d'erreurs de mesure dues à des interférences électromagnétiques.
- Des capteurs de température doivent être placés sur les sections de tuyaux commun aux unités séquencées, à la fois le débit et le rendement, éventuellement en droites et pas près de virages -La turbulence des fluides dans le voisinage des courbes peuvent entraîner des mesures inexactes ou température instable. Dans le cas d'unités de capteurs de température d'EXP doivent être installées aussi sur le départ et le retour de la reprise (secondaire).
- Dans le cas d'unités avec des recouvrements d'EXP qui servent différents utilisateurs (par exemple, les unités servant de l'eau chaude sanitaire des bâtiments différents), et n'ont donc pas de sections de tuyaux à côté de récupération commun (secondaire), les sondes B7 et B8 doivent être installés. Le système doit être configuré comme "Recovery pas séquencé" (voir Menu Builder), de déléguer la gestion de la reprise indépendamment des unités individuelles.

INSTALLATION CARTE SÉRIE SUR CARTE UNITÉ

Gamme Compact-Y / Mini-Y / Comby-Flow







Ci-dessous est reporté un tableau avec les câbles blindés conseillés en fonction des différentes installations. Les codes Belden indiqués satisfont toutes les spécifications requises ; des câbles d'autres fabricants peuvent être utilisés

à condition que les spécifications reportées ci-dessous soient respectées.

Section (AWG)	Section (mm ²)	Résistance des câbles (Ω/km)	Longueur maximum du câble (m)	Code Belden (*)
16	1,50	13,7	1173	9860
18	1,00	22,6	711	3074F
22	0,50	48,2	333	3105°
24	0,22	78,7	204	9841 o 8103

(*) Type de câble blindé conseillé

Caractéristiques principales du câble sériel à utiliser

Impédance du câble : 120 Ohm (caractéristique indispensable). Capacité parasite : 40 pf/m environ (caractéristique en option). Temps de propagation du signal : 5 ns/m (caractéristique en option). En fonction de la longueur hypothétique du réseau, on pourra utiliser le câble de section inférieure. Par exemple si l'on prévoit une longueur maximum de 300 m, un câble AWG 22 suffira.

Raccordement terminal séquenceur

Pour brancher le terminal du séquenceur, procéder comme suit :

- o utiliser un câble téléphonique à 6 fils et des connecteurs du type RJ12 ;
- effectuer le câblage en respectant les figures ;

 \circ ~ la longueur du câble ne doit pas dépasser 50m (*).

Gamme Y-Pack



Gamme Z-Power / Y-Power / Y-Flow bicircuit / EXP







(*) Remarque : pour les longueurs supérieures à 50 m et inférieures à 200 m, le raccordement entre le terminal et le séquenceur doit être réalisé en utilisant un câble blindé AWG 20/22 (4 fils + blindage) et deux cartes de dérivation (utiliser le KIT E968573484) comme indiqué par le schéma reporté ci-dessous :



C câble blindé AWG 20/22 (4 fils + blindage) (non fourni)

- **S** protection du câble blindé
- D carte de dérivation (E968573484)
- T câble téléphonique (E968573484)

CONFIGURATION RÉSEAU SÉRIEL UNITÉ CHILLER

IMPORTANT!

L'utilisation de ce menu est autorisée uniquement au personnel qualifié de la société RHOSS S.p.A.

En ce qui concerne la configuration du protocole et de l'adresse sérielle des groupes d'eau glacée/pompes à chaleur insérés dans le réseau du séquenceur, consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou la notice d'instructions du clavier à distance en présence d'unités Compact-Y, Mini-Y et Comby-Flow. En présence d'unités Compact-Y, Mini-Y et Comby-Flow avec un clavier standard, suivre les instructions reportées dans le paragraphe suivant.

La fenêtre qui contient ces configurations se trouve au menu « User » (opportunément protégé par un mot de passe).

Fenêtre pour la configuration du réseau sériel



Système de supervision

(*) Protocole : RS485 / RS232 / Modbus / LonMark / GSM.

(**) Vitesse : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 (RS485 / GSM) / 19200 (RS485). (***) Adresse sérielle : l'adresse devra être univoque. Vérifier que cette adresse n'ait pas déjà été utilisée. En présence d'un réseau géré par un séquenceur RHOSS, configurer la fenêtre « Supervisory system », comme reporté ci-dessous.



AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN CHILLER DES PARAMÈTRES INHÉRENTS AU SYSTÈME

Lorsque le chiller est raccordé en réseau sériel avec le séquenceur il reçoit de ce dernier les paramètres principaux pour activer les compresseurs tels que le point de consigne et la sonde de température virtuelle. Lorsque le chiller est raccordé au séquenceur il affiche sur son écran l'état, en particulier :

			t	。 。	0 0	。
	08:00 In water E. Out water E.	05/03/08 RMST 12.0°C 07.0°C	MODE	0	0 0 0	0 0
0 0 0 0 0 0 0FF	U01 ON	보	ŧ	°	。 。	。 。
		BHOSS				7

- 1. L'inscription RMST s'affiche en haut à droite à côté de la date.
- Le symbole s'affiche en bas à droite et confirme le raccordement sériel de l'unité au séquenceur.

REMARQUE : Si sur l'écran de l'unité, l'icône \Box ne s'affiche pas en bas à droite (voir ci-dessus), ceci signifie qu'il y a un problème lors du raccordement sériel en particulier :

 problème physique sur le réseau sériel de raccordement (port série débranché de l'unité, câble sériel interrompu, carte sérielle défectueuse);

 configuration des paramètres du port série séquenceur erronée (sélection erronée du protocole, vitesse de transmission erronée).

S'il n'y a pas de communication sérielle avec le séquenceur sur l'écran de ce dernier, l'alarme suivante s'affiche :



CLAVIER STD COMPACT-Y / COMBY-FLOW / MINI-Y



Si l'unité est configurée en réseau sériel avec RMST mais la touche

Ine clignote pas sur le terminal, ceci signifie qu'il y a un problème dans le raccordement sériel. Les paramètres invités par le séquenceur sont affichés dans le menu de l'état des entrées/sorties, en particulier:



Afficheur	Description
Virt. probe	Valeur de la sonde virtuelle de réglage
Virt. set	Point de consigne du système
Virt. band	Bande proportionnelle de l'unité calculée par le RMST

Si à partir du séquenceur l'installation a été configurée sur OFF, la fenêtre suivante est affichée sur l'écran du chiller



Gamme Z-Power / Y-Power / Y-Pack / Y-Flow EXP

Menu configuration BMS

24	9	Tallo ellos (15.02	*	1.1.
	~	Rislanzuste selectio	+	
1.1		Cal.Config. BHS		12.2

En I01A jeu de masque:

Type superviseur : Rhoss Sequencer Lon factor: No Tableau BMS: #0

.....

22	9	San config.	CIPE		1.2
	-	Energian Tunat Energian Semancar		-	14
2.0	19	En LON Factors	No II	*	107
		BHIL Tables	40		1.0

Définissez le port du protocole BMS Rhoss, vitesse 19200, la parité NONE et 2 bits de stop.

Les adresses de série doivent être uniques et doivent être attribués à la suite (1-10) pour les unités individuelles séquencés.

1	1	1	0		BIS POPL	65	11	+	ŝ	ì	Ì
Ì		1	ay.	L	Protocalt	PARSE	L	*	l	ŝ	
1	1	ŝ,	-		Faritur	HOLE		-	5	1	
1	12		Are .		BRON DIFTH	_		4	11	21	

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'affichage à bord des unités individuelles se référer au manuel H57850 - Les commandes électroniques.

ARCHITECTURE DU SYSTÈME



C	Unité
BMS E	BMS extérieurs
RSC	Réseau sériel Chiller
TS	Terminal séquenceur
S RMST	Séquenceur RMST
RS MM	Réseau sériel RS485 avec protocole MultiMaster RHOSS
R pLAN	Réseau pLAN

.....

INDICE

Italiano	3
English	23
Francais	43
Deutsch	63

LEITUNGSQUERSCH I	.64
Einleitung	.64
Präsentation	.64
Steuerlogik der stufenschaltung multichiller Rhoss	.65
ANSCHLUSSTYPOLOGIE STUFENSCHALTUNG "KMSR"	.65
Eigenschaften Schaltkasten	.65
Benutzerschnittstelle	.65
Gebrauchsanweisungen	.66
Menü	.67
Beschreibung der elektrischen Anschlüsse der Stufenschaltung	.74
Beispiel Grundschaltplan Hydraulikanlage Produktreihe Z-Power	.76
Beispiel Grundschaltplan Hydraulikanlage Produktreihe EXP	.77
Installation serielle Karte an Karte Einheit	.79
Einstellung serielles Netz Einheit Chiller	.80
Visualisierung auf dem Display Chiller der Systemparameter	.80
Tastatur STD Compact-Y / Comby-Flow / Mini-Y	.80
Systemarchitektur	.82

ANLAGEN

Tabelle für die Prüfung der Anlage RMST	89
Elektrische Anschlüsse	90

VERWENDETE SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
\land	Die Warnung ALLGEMEINE GEFAHR weist die Bedienung und das Wartungspersonal auf Gefahren hin, die zum Tode, zu Verletzungen und zu dauernden oder latenten Krankheiten führen können.
	Die Warnung GEFAHR – BAUTEILE UNTER SPANNUNG weist die Bedienung und das Wartungspersonal auf Ge- fährdung durch unter Spannung stehende Maschinenteile hin.
	Die Warnung GEFAHR SCHARFE OBERFLÄCHEN weist die Bedienung und das Wartungspersonal auf Risiken durch po- tenziell gefährliche Oberflächen hin.
	Die Warnung HEISSE OBERFLÄCHEN weist die Bedienung und das Wartungspersonal auf Gefährdung durch potenziell heiße Oberflächen hin.
	Die Warnung GEFAHR MASCHINENTEILE IN BEWEGUNG weist den Bediener und das Wartungspersonal auf Ge- fährdung durch Maschinenteile in Bewegung hin.
<u>,</u> ,†	Die Angabe WICHTIGER WARNHINWEIS lenkt die Aufmer- ksamkeit des Bedieners und des Personals auf Eingriffe oder Gefahren hin, die zu Schäden an der Maschine oder ihrer Au- srüstung führen können.
	Die Angabe Umweltschutz gibt Anweisungen für den Einsatz der Maschine unter Einhaltung des Umweltschutzes.

VOR DER INSTALLATION DER ANLAGE ODER DEM AUSFÜHREN VON AR-BEITEN AN IHR DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANWEISUNGEN AUFMERKSAM LESEN UND BEFOLGEN.

Die beschriebenen Geräte wurden hergestellt, um ohne Gefahren zu funktionieren, vorausgesetzt: Installation, Programmierung, Bedienung und Wartung werden gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und von Fachpersonal ausgeführt; es werden alle Bedingungen, die in der Installations- und Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes beschriebenen und enthalten sind, beachtet.

Jede Verwendung, die von der angegebenen abweicht, und das Vornehmen von Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, sind als unsachgemäß zu betrachten. Die Verantwortung für Verletzungen oder Schäden aufgrund eines unsachgemäßen Gebrauchs fällt ausschließlich auf den Verwender zurück.

DIESE ANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN

Wir möchten, dass Sie Zeit und Geld sparen!

Wir versichern Ihnen, das Ihnen das vollständige Lesen dieser Anleitung eine korrekte Installation und eine sichere Verwendung des beschriebenen Produktes garantiert.

DE

I. LEITUNGSQUERSCH I

EINLEITUNG

Bei Anlagen mittleren und großen Umfangs bietet Rhoss die Möglichkeit, dank der Stufenschaltung Multichiller Rhoss die Kaltwassersätze hydraulisch-parallel zu verwalten. Die Optimierung der Betriebszeiten und die Einschaltung der einzelnen Einheiten wird von Logiken gesteuert, die neben der energetischen Effizienz eine dauerhafte Zuverlässigkeit garantieren.

Die Software, das Kernstück des Systems, wurde in der Abteilung Forschung&Entwicklung Rhoss geplant und getestet. Sie kann die wichtigsten Variablen der angeschlossenen Kaltwassersätze erlernen und verwalten. Die Stufenschaltung lässt sich an die bedeutendsten BMS auf dem Markt anschließen und garantiert die vollständige Steuerung eines jeden Anlagentyps.

RHOSS S.p.A. basiert die Entwicklung seiner Produkte auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Kälte- und Klimatechnik, auf kontinuierliche Investitionen in technologische Innovationen, auf Prozeduren und Prozessen mit strengster Qualitätskontrollen mit Funktionstests an 100% seiner Produktion, auf die innovativsten Technologien, die der Markt zu bieten hat. **RHOSS** S.p.A. garantiert jedoch nicht, dass alle Aspekte des Produktes, einschließlich Software, den Anforderungen der Endanwendung entsprechen, auch wenn das Produkt gemäß der Regeln der Technik fachgerecht hergestellt wurde.

Jedes Produkt **RHOSS** benötigt, gemäß seines fortgeschrittenen technologischen Niveaus eine Konfigurations- und Programmierungsphase, um so gut wie möglich für die spezifische Anwendung eingesetzt werden zu können. Sollte diese Phase nicht, wie im Handbuch beschrieben, ausgeführt werden, kann dies Funtktionsstörungen an den Endprodukten verursachen, für die **RHOSS** S.p.A. nicht verantwortlich gemacht werden kann. Kundendiensteingriffe am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Der Endkunde darf das Produkt nur in der Weise verwenden, wie es in der entsprechenden Dokumentation des Produktes selbst beschrieben wird. Dies schließt natürlich nicht die obligatorische Einhaltung der weiteren Hinweise im Handbuch aus, wir unterstreichen, dass für alle Produkte von **RHOSS** folgendes nötig ist:

- Die elektrischen Kreisläufe dürfen nicht nass werden. Regen, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten oder Kondenswasser enthalten korrosive Mineralstoffe, die die elektronischen Kreisläufe beschädigen können. Auf alle Fälle muss das Produkt in Räumen verwendet und gelagert werden, in denen die im Handbuch spezifizierten Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen gegeben sind. Zu hohe Temperaturen können die Lebensdauer der elektronischen Geräte vermindern, sie beschädigen und verformen oder die Kunststoffteile schmelzen:
- Versuchen Sie niemals, das Gerät anders als im Handbuch vorgeschrieben zu verwenden;
- Die Geräte dürfen nicht herabfallen bzw. Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden, da die internen Kreisläufe und Mechanismen irreparabel beschädigt werden könnten;
- Keine chemischen, korrosiven Produkte, Lösungen oder aggressive Reinigungsmittel f
 ür die Reinigung der Vorrichtungen verwenden;
- Das Produkt nicht für andere als die im Handbuch spezifizierten Anwendungen verwenden.

RHOSS S.p.A. verfolgt eine Politik der konstanten Entwicklung. Daher behält sich **RHOSS** S.p.A. das Recht vor, ohne Vorankündigung an allen in diesem Dokument beschriebenen Produkten Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Die im Handbuch vorhandenen technischen Daten können ohne Vorankündigung verändert werden.

PRÄSENTATION

Die STUFENSCHALTUNG RHOSS ermöglicht:

- Regelung mehrerer paralleler Kaltwassersätze;
- die Sichtanzeige und Änderung der Betriebsart Summer/Winter der Einheit mit Wärmepumpe;
- die Sichtanzeige und Änderung der Sollwerte des Systems;
- die Visualisierung der Wassertemperatur, der Druckwerte und des Betriebszustandes der Verdichter;
- Sichtanzeige eventueller Alarme.

Bei den Anlagen für Kälte- und Klimatechnik mittlerer/großer Dimensionen bietet **RHOSS** die Möglichkeit, dank der Stufenschaltung Multichiller **RHOSS die Kaltwassersätze hydraulisch-parallel zu verwalten.**

Die Optimierung der Betriebszeiten und die Einschaltung der einzelnen Einheiten wird von Logiken gesteuert, die neben der energetischen Effizienz eine dauerhafte Zuverlässigkeit garantieren. Außerdem kann das System mit den wichtigsten BMS auf dem Markt zusammengeschaltet werden.



Mit einem Schaltkasten (iPSA) geringer Dimensionen (400 Basis x 600 Höhe x 200 Tiefe), der in einem entsprechenden technischen Raum installiert werden muss (normalerweise in einer Heiz- und Kältezentrale) kann man die thermodynamische Steuerung ausführen (Ein-/Ausschalten der Kühleinheiten gemäß dem eingestellten Sollwert) und das System überwachen (Alarme der Chiller, Hauptbetriebsparameter der Kühleinheiten, Hauptparameter der Anlage).

Die Einstellung ist proportional mit Sättigung der Maschine; die Einstellung der Druckwerte erfolgt durch, indem zunächst die Maschine gedrosselt wird, bis sie vollständig abgeschaltet ist, wobei die anderen auf 100 % der Leistung gehalten werden; dann geht man weiter so vor bis alle Einheiten vollständig deaktiviert sind. Der Sollwert der Anlage wird auf den Wert der Vorlauftemperatur eingestellt.

Mit Letzterer können einige zentralisierte Funktionen der Anlage wie ON-OFF, die Einstellung der Betriebsmodalität (Summer/Winter), ein allgemeiner Anlagenalarm und die Alarme Wasserdurchfluss Anlagenseite gesteuert werden.

Die Einheiten (die maximale Anzahl an anschließbaren Einheiten beträgt 10) können an die Stufenschaltung über ein serielles Netz RS485 (maximale Länge des Netzes beträgt 1km) angeschlossen werden; dazu verwendet man ein geeignetes Datenaustauschprogramm von **RHOSS** MASTER.

STEUERLOGIK DER STUFENSCHALTUNG MULTICHILLER RHOSS

Die Stufenschaltung Multichiller Rhoss "KMSR" steuert das Ein- und Ausschalten der Kühleinheiten und/oder Wärmepumpen, die die Anlagen für Kälte- und Klimatechnik versorgen. Die maximale Anzahl an Einheiten, die hydraulisch-parallel angeschlossen und über die Stufenschaltung gesteuert werden kann beträgt 10.

Über die Benutzerschnittstelle kann die Steuerungsmodalität der angeschlossenen Einheiten je nach ihrer Typologie und der gewünschten Energieersparnis-Philosophie ausgewählt werden.

Modalität FL - Full Load Unit Manager: Die Einheiten werden der Reihe nach je nach erforderter Kühlleistung eingeschaltet und nur nachdem jeder einzelne Kaltwassersatz auf Betriebsvollast gebracht wurde. Das Einschalten der Einheit erfolgt in Modalität FIFO. In dieser Modalität arbeitet jede einzelne Einheit bei maximaler Last, optimale Konfiguration zum Beispiel für Kaltwassersätze, die mit halbhermetischen Schraubenverdichter ausgestattet sind und bei denen man den maximalen Wirkungsgrad unter dieser Bedingung erzielt

Modalität PL - Part Load Unit Manager: Units gleichzeitig um jederzeit die erforderliche Kühlleistung als die Summe der einzelnen Kälteleistungen von verwandten Gruppen geschaltet. In diesem Modus arbeitet jede Einheit im Teillastbereich eine optimale Bedingung zum Beispiel in Kältemaschinen mit hermetischer Spiralverdichter, bei dem die Schaltungen durch mehrere Schritte aufgeteilt ausgestattet sind.

ANSCHLUSSTYPOLOGIE STUFENSCHALTUNG "KMSR"

Die Stufenschaltung Multichiller Rhoss "KMSR" steuert die Kaltwassersätze, die untereinander über die Karte RS485 angeschlossen sind, durch seriellen Anschluss. Und 'möglich, kontrollieren Sie die Geräte direkt aus sequenaziatore KMSR lokal oder über BMS:

ANSCHLUSS UND STEUERUNG DER KALTWASSERSÄTZE MIT STUFENSCHALTUNG RHOSS KSMR



ANSCHLUSS DER KALTWASSERSÄTZE MIT STUFENSCHAL-TUNG RHOSS KSMR UND INTEGRATION MIT BMS-STEUERUNG



EIGENSCHAFTEN SCHALTKASTEN

Der Kasten wurde gemäß der europäischen Normen EN 60204-1 entworfen und realisiert (Maschinensicherheit - elektrische Ausrüstung der Maschine - Teil 1: Allgemeine Regeln) in Übereinstimmung mit den Vorschriften des §1.5.1 der Maschinenrichtlinie. Jede Einheit ist mit einem Haupttrennschalter der Versorgung Typ "b" ausgestattet (EN 60204-1 § 5.3.2).

Der Zugang zu den elektrischen Bauteilen des Gerätes darf gemäß den IEC-Empfehlungen nur dem gualifizierten Personal erlaubt sein. Im einzelnen wird empfohlen, alle elektrischen Versorgungskreisläufe abzutrennen, d.h. den Haupttrennschalter zu betätigen, bevor man Eingriffe am Gerät vornimmt

BENUTZERSCHNITTSTELLE

WICHTIGER HINWEIS!

Auf der Benutzerebene ist es möglich, auf die Parameter für die Einstellung der Arbeitssollwerte der Einheit zuzugreifen; auf der Ebene des technischen Kundendienstes sind mittels Passwort die Parameter für die Steuerung der Einheit aufrufbar (Zugriff nur für autorisiertes Personal).

12.2	a	HOLEN REALITY INCOME THE REAL	+	111
11	~	7.8 13.2%	+	11
				1

Display für die Werte und Parameter

zeigt die Nummern und Werte aller Parameter (z. B. Wasserausgangstemperatur, usw.), eventuelle Alarmcodes und den Status aller Ressourcen durch Zeichenketten an



Taste [ESC]

Kehrt zum Hauptmenü-Ebene

Taste [UP/DOWN]

Taste [ALARM]

Ermöglicht das Durchblättern der Masken eines Menüs. Von der letzten kann man auf die erste zugreifen und umgekehrt. Wenn sich der Cursor im Inneren eines numerischen Feldes befindet wird der Wert, auf dem der Cursor positioniert ist, durch diese Tasten vermindert oder vergrößert. Man wählt ein Feld aus und drückt die Tasten UP/DOWN, auf diese Weise werden die verfügbaren Optionen visualisiert (zum Beispiel J/N)

Taste [MODE/ENTER]

Drückt man in den Einstellungsmasken der Werte die Taste zum ersten Mal, verstellt sich der Cursor auf das erste Eingabefeld. Nachfolgendes Drücken bestätigt den eingestellten Wert und verstellt den Cursor auf das nachfolgende Feld

Allgemeine Erklärung für die Steuerung der Stufenschaltung RMST

- Eingabe (über das entsprechende passwortgeschützte Menü) der Einstellung der Stufenschaltung über Konfiguration/Aktivierung der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge.
- Eingabe (über das entsprechende passwortgeschützte Menü) des Netzes und der Betriebshauptparameter, wie:
 - Sollwert des Systems (reguliert an der Vorlauftemperatur des Systems);
 - Temperaturdifferenzwerte, innerhalb der die Maschinen aktiviert werden;
 - Betriebsmodalit
 ät der Einheiten (Summer/Winter);
 - Verwaltung des Passwortes f
 ür die Blockierung der Tastatur und/oder die Blockierung der Taste ON/OFF des Systems;
 - Einstellung des seriellen Datenaustausches zu einer externen BMS.
- Visualisierung des Betriebs der einzelnen Einheiten bezüglich:
 - Visualisierung der eigenen Sonden;
 - Visualisierung des Drucks (wenn Transduktoren vorhanden);
 - Visualisierung des Betriebszustandes der Verdichter;
 - Visualisierung eventuell ausgelöster Alarme;
 - Visualisierung des Betriebsstunden der Verdichter;
 - Visualisierung des Sollwertes, mit dem die Maschine arbeitet (von der Stufenschaltung gesendet);
 - Visualisierung/Einstellung des internen Differenzials im Verhältnis zu dem die Verdichter aktiviert werden.
- Visualisierung des Zustandes der Eingänge/Ausgänge, sowohl digitalen als auch analogen, der Stufenschaltung.
- Allgemeine Visualisierung des Zustandes des Netzes durch Visualisierung des Zustandes der angeschlossenen Einheiten im Einze-Inen:

Display	Beschreibung		
	Einheit Chiller in Ne	etz in OFF	

Wenn im Falle von Netz mit 4 Einheiten 4 Symbole visualisiert werden bedeutet dies, dass alle Einheiten korrekt im seriellen Netz angeschlossen sind und der Datenaustausch ist O.K.

Einheit Chiller in Netz in ON

- Visualisierung des Betriebszustandes der Einheit durch Visualisierung des Zustandes der angeschlossenen Einheiten, im Einzelnen:
- Einheit im Netz und anerkannt als vorhanden, aber nicht in Betrieb (ON Verdichter)
- Einheit im Netz und anerkannt als vorhanden und in Betrieb (ON Verdichter)
- Einheit im Netz und anerkannt als vorhanden und in Alarm
- Falls ein Alarm vorhanden ist, wird an den Einheiten die Hintergrundbeleuchtung der Taste "Alarm" aufleuchten und durch Druck der Taste wird auf dem Display die Einheit, die in Alarmzustand ist, visualisiert und der entsprechende Alarmtyp.
- Im Falle einer Störung der Stufenschaltung (Default Hardware) oder einer seriellen Dejustierung einer einzelnen Einheit vom Netz sieht das System vor, dass die einzelne Einheit (oder alle im Falle von Default Hardware Stufenschaltung) lokal mit den eigenen Einstellungen in Betrieb Stand-Alone funktioniert (wobei gemäß der Lesung der Sonde am Verdampfereingang der eigene Sollwert und das Differenzial reguliert werden).

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Anlauf der Einheit

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die **PRG**-Taste, um die Menü-Einstellungen eingeben. Gehen Sie zum **Menü A. On/Off Einheit** und mit **ENTER** bestätigen.



Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor in das Feld Veränderung zu bewegen: und wählen SWITCH ON .

22.7	a	Descuer Dept	1	+	2.1
11	-	Actual states OFPortE	h	*	11
		Charele Co: SHETCH OF			1.1

Abschalten

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **PRG**, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie zum **Menü A**. **On/Off Einheit** und mit ENTER bestätigen.

1.1.1	0	ISTRUCTURE IN CONTRACTOR		11
1.1.1	-	Serviencen addresst 1	-	1
	.74	Actual states Unitin	1	
	-	EName COL BUILTON OF		1

Drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor in das Feld Veränderung zu bewegen: und wählen SWITCH OFF .

Hauptmasken RMST

Der Hauptbildschirm des Systems zeigt die Temperaturfühler Lieferung und Recovery-System. Wenn der Sequenzer ausgeschaltet ist, wird die Nachricht in den Aus-Zustand des Systems.

+ + +	a	REPRESENTATION OF THE PARTY	+	1.27
	2	13.2 13.8°	-	1
* * *		Unit off by 1+		

Wenn man über die Hauptmaske die Taste DOWN drückt, greift man auf die folgende Visualisierungsmaske der Parameter und /oder Hauptgrößen der Stufenschaltung zu:

 9	Main into a Prinary		1	
 ~	Turnet SECURITIA	*		
 -			2	÷

::0	1111111	Hon - Elite	00.000	2	1:
	1.840	lataria leta danta	12.0		1:
	- See	SEIX	ENTINE.	H-	
1.10			_	11 A	1.

Hinweis: Die Maske relativ zu den Temperaturen von Erholung ist derzeit nur im Fall von Gerätetyp EXP. Für die Eingabe der Einstellung (INLET=Rücklauf Anlage oder OUTLET=Vorlauf Anlage) für die Typologie der Einstellung (FL=Sättigung Maschine oder PL=stufenweise Sättigung) siehe Abschnitt Systemeinstellungen.

Drücken der **DOWN**-Taste führt zu dem Anzeigebildschirm des Status der seriellen Netzwerksystem:

* *	0	anto anto		+	3.
11	121	A B CORP REPORT	1	22	
1.14		Remared steest		*	
				4	12

	Einheit Chiller in Netz in ON
	Einheit Chiller in Netz in OFF
	Einheit im Netz und anerkannt als vorhanden, aber nicht in Betrieb (ON Verdichter)
	Einheit im Netz und anerkannt als vorhanden und in Betrieb (ON Verdichter)
当	Einheit im Netz und anerkannt als vorhanden und in Alarm

MENÜ

So greifen Sie auf das Hauptmenü die Taste **Prg**. Mit den Tasten **UP** und **DOWN** können die verfügbaren Menüs ausgewählt werden.



Menü Manufacturer

Die Konfiguration des Systems erfolgt über das Menü **Hersteller** und raltivi Untermenü getan. Eingabe des Passworts des Herstellers (über die Tasten **UP** und **DOWN**), dann drückt man **ENTER**.



Untermenü Configuration

11	0	New actorer seru: 1/5	+	11
+ 4		a.Configuration	1.00	1.4
3.5	74	b.140 Configuration	+	12.0
4.4		a Restored and the second		1.1

Positionieren Sie sich mit den Tasten und **UP** und **DOWN** Untermenü **Konfiguration** und mit **ENTER** bestätigen. Es wird die folgende Maske visualisiert:

0	Donra Sunatation	- 	5.6
	Mader oritist 2	-	
1.1 300	These evolutions Take		12.0
4 4 100	Title Detween	-	1
1 4 A 1000	Marata areas	1000	1.1
ANC.			1.1.1

Display	Beschreibung
Nummer units	Anzahl der Einheiten eingestellt (maximal 10)
Typ units	Unit Type
Typ rotation	Rotation Typ (TIME, USER, FIXED)
Zeit zwischen Units	Eingefügt zwischen verschiedenen Einheiten

TIME = Das Einschalten der Einheiten erfolgt im Verhältnis zu den Betriebsstunden (zuerst startet die Einheit, die weniger Betriebsstunden hat)

USER = Es kann die Sequenz der Einschaltungen und Ausschaltungen der Einheiten eingestellt werden

FIXED = Das Einschalten und Ausschalten der Einheiten ist fest (zuerst wird immer die Einheit 1 eingeschaltet 1 und sie wird als erste ausgeschaltet).

Drücken Sie die DOWN Taste auf die Form, wo Sie eingeben, können Sie die Einstellung Modus SEQUENTIAL (Sättigung Laufwerk) oder parallele (Sättigung Schritt) sowie die Regelfühler OUTLET (Vorlauftemperatur) oder Einlass (Rücklauftemperatur).

1	1	0	Conf Stand Lton Regulation Probet	1	+	1.1
	•	-	INLET Resulation time	ł	+	11
		-	SEQUENTIAL	ľ	4	11

Im folgenden Fenster können Sie die Art der Steuerung verwendet werden, um die Anzahl der Einheiten aktiviert werden, dh proportional (Prop.) oder Proportional-und Integral berechnen wählen (Prop. + INT.). Im letzteren Fall, können Sie die Integrationszeit.

12	10	A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND A	+	
-	-	PROP.	1.1	
	12	Lancondg 25	41	12.2
	1	600		1.2

Hinweis: Wenn das Gerät Typ wie EXP eingestellt ist (siehe oben) vorgeschlagenen Masken zur Auswahl der Betriebsart und die Art der Sonde zur Erholung.



Aktivieren Sie die Option zum Aktivieren Einheiten, die Sie verändern das Verhalten der Temperaturregelung der einzelnen Einheiten eingestellt. Siehe Rhoss Spa, bevor Sie diese Option aktivieren.



Die Verwendung des virtuellen Band wird nur auf einigen älteren Laufwerken. Lassen Sie diese Option auf Nein gesetzt, sofern nicht anders von der Rhoss Spa angegeben



Durch die Aktivierung des Gerätes / der Pumpe an das System ausschalten, komplett abgeschaltet (durch Anhalten neben Kompressoren auch Fans und Pumpe) Einheiten, die den Sollwert erreicht eingestellt haben. Für eine korrekte Ablesung der Temperaturfühler erlauben mindestens eine der Einheiten (Wahl der Last OFF - die letzte, die erloschen ist oder zuletzt am - und das ist das letzte Spiel) aktiviert die Umwälzpumpe. Siehe Rhoss Spa, bevor Sie diese Option aktivieren.

Drücken der Taste **DOWN** Sie auf Masken für das Modell Reihe von einzelnen Einheiten des Netzwerks.

1.1.1	0	Monfiguration - Ut		+		ŝ,	1
	_	TymesRhoes Challer		-	14		Į.
	-	Recover enableds	'n	*	Ŀ	-	1
		PEGE AND		-	12		14

Display	Beschreibung
Туре	Unit Type Sofern nicht anders angegeben von Rhoss Spa Immer Rhoss Chiller zur Kühlung nur Einheiten oder Wärmepumpe und Kältemaschine Rhoss EXP EXP für Mehrzweck-Einheiten.
Recover enabled	Aktivieren / Deaktivieren der Erholung. nur Einheit Vers.EXP
Recover sequenced	Wahl der Wiederherstellung der Konfiguration sequenziert oder nicht sequenziert. Siehe Hydrauli- kschemen auf Seite 17. nur Einheit Vers.EXP
EEv present	Das Vorliegen oder Fehlen des elektronischen Expan- sionsventils auf das Gerät. Wenn die EEV deklariert präsentieren die relevanten Daten (offen, Überhitzung) wird in der Input / Output-Menü gemeldet werden.



Der Kessel, falls aktiviert (Enable Kessel), kann in Integration verwaltet werden (Boiler-Modus:. INTEGRAL) Einheiten sequenziert oder Ersatz (Boiler-Modus:. SUBST).

1.1	9	BRIDE STATE	1	+	1. 1.
21	-	Setvoint Distient 5,52	H	-	111
	-				

In der Operation, um die Einheiten im Netzwerk ersetzen off unter der eingestellten Temperatur gezwungen werden in der Maske relativ zu der Menge der Aktivierung des Heizkessels (Set Menü-Punkt). Der Kessel wird deaktiviert und das Gerät wieder aktiviert, wenn die Außentemperatur über den Sollwert steigen. Die Werte der Differential-und der toten Zone Einstellung im Menü Service-> Service-Einstellungen-> Termoregulation:



Die Pumpen, die mit dem Sequenzer muss in der Maske deklariert werden.

	0	South Amabion - Pures	1	+	12	1	1
1.4.64	(marked b)	Enanorationation		-	1-	-	
	24	Reconversit No	let.	4	Ε÷.	-	
	-	Property of the second second second	10		ł÷.	-	
	1000	Line tostcastration of	- 11	1.2.1	15	-	ð
4. 4. 4	1.04	1	633	. 4 .	140		-

Die Option ALWAYS ON Ein-und Ausschalten der Pumpen in der gleichen Zeit die Zündung ein-und ausschalten, während Sie den Sequenzer ON DEMAND den Antrag auf Ein-und Ausschalten der Pumpe wird durch das Lesen der erforderlichen Pumpen über den Bus. Die Pumpe wird auf die erste Anfrage auf ein Netzlaufwerk aktiviert werden und die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn keine Netzlaufwerke mehr Leistung der Pumpe erforderlich. Mit dieser Option werden die richtige Timing precircolazione und post-Kreislauf garantiert, unabhängig von der Ein / Aus-Status des Sequenzer.

Für alle Pumpen vorhanden deklariert (Verdampfer, Kondensator, Erholung), sollten Sie die Anzahl der Pumpen (1 oder 2) und die Anzahl der Versuche, bevor Alarm auszulösen keine Strömung) angeben.

	D	Rent19 reation	+	12	į.	
	-	Namber of events1 1	2.63	1	1	
	2	Marrisoffe Lings was	41	1	i,	
	1275	FDF 4300 140(1 0	(
4 4 4	1.00	La construction de la constructi	- b - 1	1.4.1		

5	2	1	0		Ronfation	+	1.1
	÷	6		11	Evanceration materia	-	1.14
	2	2	100		En. overload alarntites	+	111
	2			1	En, and a measure He	200	1.0
		1.4	444			4	4.14.1

Nach der Konfiguration von Pumpen Sie auf die letzte Maske, wo Sie den Sequenzer aktivieren kann mit dem Befehl Aktiviert: Ja

* * *	Q	Main Info - epilips	+	ĺ.	4	1
	1	front erret e	+]	1.1	
	in	Enabled# Ho		1	1	1

Das Gerät abgefragt wird angezeigt durch *Curr. Unit.* Etwaige Fehler werden in den Bereichen berichtet *Prot. Err* e *Size err.* Im normalen Betrieb muss Wert 0 haben, sonst an den Rhoss Spa

Untermenü I/O Configuration



Im Untermenü I / O-Konfiguration können Sie die einzelnen Analogeingänge.

1.1	0	Phope enables		÷	2.7
11	~	BLIND BITH	h	*	
1		CATING COTING			12.5

Durch Drücken der **DOWN** können Sie den Typ (NTC, 0-1V, 0-10V, 4-20mA), die Grenzen des Lesens und die Verzögerungszeit für den Alarm zu definieren.

ī.	2	2	0	1201200610			2	
	2	ĉ.	1	Probe torel 802 Probe torel 8-2000	100	E	ł	
	Â.	2	10	tan values	-	Ŀ		
1	1	1	-	Alarm delaut 30s	4	Ŀ	÷	

Durch Drücken der Taste **DOWN** Sie die Polarität der digitalen Eingänge.



Ebenso können Sie die Polarität der digitalen Ausgänge.

27	G	III. ADI. Contina		•	1.7
11	-			*	
1.1	-	ENVER HOSE	Mag	1	12.5

Untermenü Factory settings

	2	Sarvat between menus	+	1.1
111	1	b. 1/0 Configuration (G-Festory Lutting)	-	
111	-	d. Instalization		11

Über das Menü **Factory settings** Sie auf den Bildschirm zur Einstellung die Funktionalität des Systems.

 0	Factory settings		1.1
 -	Enable unit DeDre		1
 24	The statemusical No	10.44	4.14
			1.1
 -			13(4)

Display	Beschreibung
Enable unit OnOff By digital input	Aktivierung On/Off von Digitaleingang
By supervisor	Aktivieren Sie ON / OFF vom Supervisor



Display	Beschreibung
Sum/Win by DIN	Saison Wechsel von Digitaleingang
Double set by DIN	Ändern Sollwert über digitalen Eingang
Double set (recovery) by DIN	Set Wechsel von Digitaleingang (Seite recovery)
Recover by DIN	Consent Erholung von Digitaleingang Sequenzer



Offset set point

Ermöglicht die automatische Änderung des Betriebssollwertes der Maschine im Verhältnis zu einem externen Stromsignal (4-20mA). Im einzelnen wird zu dem Sollwert der Maschine ein vom Eingang 4-20mA definierter Wert summiert bzw. von ihm abgezogen.

Sowohl in cool als auch in heat gilt folgende Einstellung:



Beispiel:

wenn set cool gleich 12°C und MIN=2 und MAX=4, dann kann der Set zwischen 14 und 16°C variieren.

wenn set cool gleich 12°C und MIN= -2 und MAX=2 , dann kann der Set zwischen 10 und 14°C variieren.

Shifting set point

Ermöglicht die automatische Änderung des Betriebssollwertes der Maschine im Verhältnis zu einem externen Stromsignal (4-20mA). Im einzelnen wird der Sollwert der Maschine als für den vom Eingang 4-20mA definierten Wert als ungünstig angesehen.

Sowohl in cool als auch in heat gilt folgende Einstellung:



Beispiel:

wenn MIN=9 und MAX=14, dann kann der Sollwert zwischen 9 und 14°C variieren.

Definition des Power-On-Reihenfolge der Einheiten

Wenn die Rotation type:USER eingegeben ist, werden die folgenden Masken visualisiert:



Bestimmung der Reihenfolge der Zündung durch den Benutzer. Unit 2 wird immer ausgelöst erste Einheit 1.

4.4	a	Set Customer Point for	1	÷.	* 1
	-	Rift H I	h	*	
***	-			+	11

Bestimmung der Reihenfolge der Zündung durch den Benutzer. Unit 2 wird immer ausgelöst erste Einheit 1.

Menü Set point

Über das Menü **Sollwert** können Sie die Temperaturregelung der Sequenzer.

	2	State name	H	+	1	ŝ.	1
	-	On avore part			1	÷	
10.0	14	Athenticated and and		44	Ŀ	÷.	
		C)		-	6	1	l
	m l			-	12	1	1

Mit der Taste **ENTER** Sie in das Menü durch Drücken der Taste, die Sie bewegen sich zwischen den Feldern der eingestellten Temperatur im Sommer und Winter sowie der Kontrolle Band.

111	0	instealat - prinses		1	1
	-	Actual estecants 12.01	-	-	÷
	100	Summer anti-pants 12-05	*	1	ŝ
4.4.4	1.0	Hunter setectnts 45-05		3	ł
	The l		4	1.	÷

Uhr Menü

Uhr Menü

24	D	tato neriu 50	+	133
1.5		0+8.Setroant		1.1
222	~	C. Clock/Scheduler	4	10
123	-	D. Ineutroneut		133

Sie können das System Zeit, um die Zeit-Band-Betrieb zu ermöglichen.



Im nächsten Dialog können Sie die automatische Umschaltung zwischen Standardzeit und Sommerzeit.



Nachdem Sie die Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Daten und Zeiten des Wandels jetzt angeben. Die Standardeinstellungen sind:

- o etzten Sonntag im März, 02.00 Uhr;
- letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr;

Wenn Sie Band-Betrieb aktiviert die folgenden Bildschirmen können Sie die Stunden und Zeiträume Betrieb gesetzt:



- 1. Zu programmierender Tag. Wenn "---", dann sind die täglichen Zeitschaltungen deaktiviert
- 2. Man kann den Wert des laufenden Tages in einen anderen Tag kopieren, der frei gewählt werden kann
- 3. Einstellung der Startzeit der Zeitschaltung. Diese endet mit dem Beginn des nächsten Ende.

Zum Beispiel:

Die Zeitschaltung 1 beginnt um 8:30 und endet um 22:00Die Zeitschaltung 2 beginnt um 22:00 und endet um 23:00Die Zeitschaltung 3 beginnt um 23:00 und endet um 8:30

Die Software zwingt die Einbeziehung der Zeitpläne in aufsteigender. Wenn "---" dann die Band ist deaktiviert

- Einstellungen verwendet werden, wenn sich das Gerät im Kühlbetrieb
- 5. Einstellungen verwendet werden, wenn sich das Gerät im Heizbetrieb



- 6. Besondere Beginndatum
- 7. Besondere Enddatum Zeitraum
- 8. Einstellungen verwendet werden, wenn sich das Gerät im Kühlbetrieb
- 9. Einstellungen verwendet werden, wenn sich das Gerät im Heizbetrieb



10. Besonderer Tag

- 11. Einstellungen verwendet werden, wenn sich das Gerät im Kühlbetrieb
- 12. Einstellungen verwendet werden, wenn sich das Gerät im Heizbetrieb

Menü Input / Output

Mit dem Zugriff auf die Input / Output-Menü



Die erste Maske ist die der Zusammenfassung der Parameter und Größen der ausgewählten Einheit:

	. 77	The full state of the second state of the seco	7	1.5	
* *	-	Setesant Prist 7.05 Norkatti Model Magnet			
		Borkging basdt 2.01.	-		

Beschreibung
Visualisiert den Status (ON/OFF) der Einheit
Werte von den Sonden des ausgewählten lesen
Visualisiert den aktuellen Sollwert des Systems
Einstellung lokale Sollwerte
Einstellung Differenzial Einheit
Visualisiert den Systemmodus

Der Cursor ist unter dem U von UNIT positioniert; drückt man die Taste **ENTER** kann er unter der fortschreitenden Identifizierungsnummer der Einheit, deren Größen man visualisieren will, positioniert werden (die Nummer kann mit den Tasten **UP** und **DOWN** verändert und mit der Taste

ENTER gespeichert werden).Drücken Sie die Taste für den Zugriff auf die anderen Bildschirme zeigen den Status der Geräte, die leicht in Abhängigkeit von der Art und Konfiguration UNIA variieren. Beispiele für Masken:







-	D	States and a second		1.1
	**	Conference - 41 - 12 Conference - 43 - 12 Conference - 43	4]
	-	Commession 64		1.

Menü Board switch

1	2	2010 CON 7/2	1	*	10
-	1	Republiced anation Ref. Service		÷	
	1	Hattanuf acturer			1:11

Das Menü Bord Schalter ist normalerweise ungenutzt.

In bestimmten Konfigurationen ermöglicht die gemeinsame Nutzung des Terminals zwischen mehreren Laufwerken.

Menü Service

1.1	2	2010 F120 - 202	1	*	100
::	1	State Based anaton Skin Gerusce		+	11
	-	Hattanuf actorer			1:10

Durch das Service-Menü und seine Untermenüs können Sie festlegen

• die Systemsprache

10.0 mm	Charles I Bridge 1					
			-	11	÷	
1 1 24 200	ENTER to change	in the	*	E.	1	
			-	t.	A	
				12		
der Betriebsmodus (Kühlen oder Heizen)

Beispiel für die Visualisierung Reset des Alarms nach Reset mit Taste **ALARM** über Tastatur der Stufenschaltung:

 D	Summer Suntern	+	- 4.2
 -	Statust UNIER	+	1.1
 -			

N.B.: Modus-Umschaltung ist nur möglich, wenn der Sequenzer ausgeschaltet ist.

die gesamten Betriebsstunden des Geräts wird als die Summe der Betriebsstunden der Verdichter definiert. Das Feld auf der rechten Seite der Anzeige Stunden "**Res. N**" dient dazu, eventuell die entsprechenden Stunden rückzustellen (Res.Y einstellen und **ENTER** drücken).



Port-Konfiguration BMS für den Dialog mit dem Aufsichtsrat



Visualisierung und Reset der Alarme

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, egal ob es sich auf die Schutzvorrichtungen, die an der Stufenschaltung angeschlossen sind bezieht, oder auf eine konfigurierte Einheit, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung der Taste **ALARM** auf. Drückt man einmal die Taste ALARM kann die Typologie des Alarms visualisiert werden:

12.2	Q	(R) and	+	111
* *	~	REarn descriptions		
		HUUN PRESSURE EX		

Display	Beschreibung
UNIT 1 is an alarm	Unit Display im Alarmzustand
HIGH PRESSURE C2	Visualisierung der Typologie des Alarms

Nachdem die Ursache des Alarms beseitigt wurde und der Alarm lokal an der Einheit mit der Taste **ALARM**, rückgestellt wurde, kann man den Alarm auch an der Stufenschaltung rückstellen, sowie die Clock.

Beispiel für die Visualisierung Reset des Alarms nach Reset mit Taste **ALARM** über Tastatur der Einheit:

	9	IEI 200	+	1.5
* *	1221	DAT 1 11 10 11300	2.5	10.0
1.1.	~	FLare descriptions	40	1.2.2
4.4		112.06.001	1.5	1.1



73

BESCHREIBUNG DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE DER STUFENSCHALTUNG



Temperatursonde RMST

Aktive Sensoren für Entfernungen bis zu 200 Meter



Konfiguration Sonde

Den Deckel der Sonde öffnen (an der Tafel der Stufenschaltung) und für das Signal 4+20mA einstellen



J.	1÷J8
4÷20mA	Rmax =100Ω
• 📥 0÷1Vdc	Rmin =1KΩ

Definition Eingänge/Ausgänge Stufenschaltung Rhoss RMST

RMST	
Digitale Eingänge	Funktion
ID1	On/Off Fernbedienung zentralisiert
ID2	Summer / Winter zentralisiert
ID3	Anforderung Rückgewinnung *
ID4	Doppelter Sollwert (primär)
ID5	Doppelter Sollwert (Erholung) *
ID6	Allgemeiner Alarm Anlage
ID7	Strömungswächter der Anlage
ID8	Flow Demontage (Version Wasser / Wasser)
ID9	Pump Meldeprimärleitung 1
ID10	Pump Meldeprimärleitung 2
ID11	Pump Alarm Entsorger 1 (Version Wasser / Wasser)
ID12	Pump Alarm Entsorger 2 (Version Wasser / Wasser)
ID13	Pump Alarm Erholung 1 *
ID14	Pump Alarm Erholung 2 *
Analogeingänge	Funktion
B1	Gleitender Sollwert primäre (Signal 4-20mA)
B2	Sonde Wassertemperatur Rücklauf Anlage
B3	Sonde Wassertemperatur Vorlauf Anlage
B4	Sonde Außenlufttemperatur
B5	Strömungswächter Erholung *
B6	Gleitender Sollwert Erholung (Signal 4-20mA) *
B7	Zurück Wassertemperatursensor Erholung *
B8	Outlet Wassertemperatursensor Erholung *

Digitale Ausgänge	Funktion
NO1	Primärpumpe 1
NO2	
NO3	
NO4	Primärpumpe 2
NO5	
NO6	
NO7	Pumpe Entsorger 1 (Version Wasser / Wasser)
NO8	Pumpe Entsorger 2 (Version Wasser / Wasser)
NO9	Allgemeiner Alarm Anlage
	(von Digitaleingang Stufenschaltung)
NO10	Allgemeiner Alarm Chiller + Alarm serielles Netz
NO11	Rufen Kessel ergänzenden / Ersatz
NO12	Rückgewinnungspumpe 1 *
NO13	Rückgewinnungspumpe 2 *

.....

(*) nur Einheit Vers.EXP

BEISPIEL GRUNDSCHALTPLAN HYDRAULIKANLAGE PRODUKTREIHE Z-POWER



BEISPIEL GRUNDSCHALTPLAN HYDRAULIKANLAGE PRODUKTREIHE EXP

Beispiel einer hydraulischen Schaltung mit primären und sekundären (recovery) sequenziert



calda/fredda

Beispiel des hydraulischen Systems mit sequenziert primären und sekundären (Recovery) nicht sequenziert



Beachten Sie die Anordnung der Temperatursensoren

- Um den Grad der Schutz f
 ür den Container "IP55", erkl
 ärte zu halten, muss die Verkabelung mit Multicore-Kabel mit Au
 ßenmantel mit einem maximalen Durchmesser von 8 mm durchgef
 ührt werden.
- Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Man dadurch vermeidet das Risiko von Messfehlern durch elektromagnetische Störungen verursacht:. Die Kabel, die Signale von der Temperatur tragen sollte nicht in der Nähe von Stromkabeln 220/380 V oder in der Nähe der Verkabelung der Fernbedienung schaltet untergebracht werden
- Von der Temperaturfühler auf den Abschnitten der Rohre gemeinsam mit den Einheiten sequenziert, sowohl der Strömung und der Rückkehr, gegebenenfalls in gerade und nicht in der Nähe von Biegungen angeordnet werden - die Turbulenz des Fluids in der Nähe der Kurven kann zu ungenauen Messungen oder instabil Temperatur . Im Falle von Einheiten EXP Temperaturfühler sollte auch auf der Vor-und Rücklauf der Erholung (Sekundär-) installiert werden.
- Im Falle von Geräten mit EXP Erholungen, die verschiedenen Benutzern (zB Einheiten dienen Warmwasser aus verschiedenen Gebäuden) zu dienen, und haben daher keine Rohrstücke in gemeinsamen Erholung Seite (sekundär), sind die Sonden B7 und B8 installiert werden. Das System muss als "nicht sequenziert Recovery" (siehe Menu Builder) konfiguriert werden, um die Bewirtschaftung der Erholung unabhängig delegieren zu den einzelnen Einheiten.

INSTALLATION SERIELLE KARTE AN KARTE EINHEIT

Produktreihe Compact-Y / Mini-Y / Comby-Flow



Produktreihe Z-Power / Z-Flow



Nachfolgend wird eine Tabelle mit abgeschirmten Kabeln aufgeführt, die für die unterschiedlichen Installationen empfohlen werden. Die angegebenen Codes Belden erfüllen alle geforderten Spezifikationen; Kabel können von anderen Herstellern verwendet werden solange sie mit den nachfolgenden Spezifikationen entsprechen.

Querschnitt (AWG)	Querschnitt (mm ²)	Widerstand Kabel (Ω/ km)	Max. Kabellänge (m)	Code Belden (*)
16	1,50	13,7	1173	9860
18	1,00	22,6	711	3074F
22	0,50	48,2	333	3105°
24	0,22	78,7	204	9841 o 8103

(*) Typologie des empfohlenen abgeschirmten Kabels

Haupteigenschaften des zu verwendenden seriellen Kabels

Impedanz des Kabels: 120 Ohm (unerlässliche Charakteristik). Streukapazität: 40 pf/m circa (optionale Charakteristik). Signalausbreitungszeit: 5 ns/m (optionale Charakteristik).

Je nach hypothetischer Netzlänge, kann man das Kabel mit geringerem Querschnitt verwenden. Zum Beispiel, wenn man eine maximale Länge von 300 m vorsieht, ist ein Kabel AWG 22 ausreichend.

Anschluss Terminal Stufenschaltung

Für den Anschluss des Terminals der Stufenschaltung wie folgt vorgehen:

- ein 6-adriges Telefonkabel mit RJ12-Verbindern verwenden;
- den Anschluss des Kabels wie in den Abbildungen ausführen;
- die Kabellänge darf maximal 50 m(*) betragen.

Produktreihe Y-Pack



Produktreihe Z-Power / Y-Power / Y-Flow bicircuiot / EXP







(*) Hinweis: bei Längen von über 50 m und bis zu 200 m muss die Verbindung zwischen Terminal und Stufenschaltung mit einem abgeschirmten Kabel AWG 20/22 (4 Adern+ Abschirmung) ausgeführt werden, und die beiden Platinen der Abzweigung (das Set E968573484 verwenden) wie in der nachfolgenden Zeichnung zu sehen ist:



C Abgeschirmtes Kabel AWG 20/22 (4 Adern + Abschirmung) (nicht mitgeliefert)

- **S** Schutz des abgeschirmten Kabels
- **D** Platine der Abzweigung (E968573484)
- T Telefonkabel (E968573484)

EINSTELLUNG SERIELLES NETZ EINHEIT CHILLER

WICHTIGER HINWEIS!

Der Gebrauch dieses Menüs ist nur dem qualifizierten Personal von RHOSS S.p.A. erlaubt.

Bezüglich der Einstellung des Protokolls und der seriellen Adresse der Kaltwassersätze/Wärmepumpen, die in das Netz der Stufenschaltung eingefügt werden, siehe Gebrauchs- und Wartungshandbuch oder Anweisungsbeiblatt Fernbedienung im Falle der Einheiten Compact-Y, Mini-Y und Comby-Flow. Im Falle der Einheiten Compact-Y, Mini-Y und Comby-Flow mit Standard-Tastatur, gemäß der Anweisungen im nächsten Abschnitt vorgehen.

Die Maske, die diese Einstellungen enthält, befindet sich im Menü "User" (entsprechend durch Passwort geschützt).

Maske für die Einstellung des seriellen Netzes



Überwachungssystem

(*) Protokoll: RS485 / RS232 / Modbus / LonMark / GSM.

(**) Drehzahl: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 (RS485 / GSM) / 19200 (RS485).

(***) Serielle Adresse: Die Adresse muss eindeutig sein. Sicherstellen, dass diese Adresse nicht bereits verwendet wurde.

Im Falle einer Netzsteuerung mit Stufenschaltung RHOSS, die Maske "Supervisory system" gemäß der nachfolgenden Erklärungen einstellen.



VISUALISIERUNG AUF DEM DISPLAY CHILLER DER SY-STEMPARAMETER

Wenn der Chiller im seriellen Netz mit der Stufenschaltung verbunden ist,empfängt er von diesem die Hauptparameter für die Aktivierung der Verdichter, wie Sollwert und Virtualtemperatursonde.

Wenn der Chiller an der Stufenschaltung angeschlossen ist, wird auf seinem Display der Status visualisiert, im Einzelnen:



- 1. Es erscheint oben rechts neben dem Datum die Schrift RMST.
- 2. Es erscheint unten rechts das Symbol Anschluss der Einheit an die Stufenschaltung bestätigt

ANMERKUNG: Wenn auf dem Display der Einheit unten rechts nicht die Icon _____ (siehe oben) visualisiert wird, bedeutet das, dass ein Problem beim seriellen Anschluss vorliegt, im Einzelnen:

 Physisches Problem am seriellen Anschlussnetz (serielle Verbindung von der Einheit abgetrennt, serielles Kabel unterbrochen, serielle Karte defekt);

 Einstellung der Parameter der seriellen Port Stufenschaltung fehlerhaft (fehlerhafte Protokollauswahl, Übertragungsgeschwindigkeit fehlerhaft).

Falls kein serieller Datenaustausch mit der Stufenschaltung vorhanden ist, wird auf dessen Display die folgende Alarmmeldung visualisiert:



TASTATUR STD COMPACT-Y / COMBY-FLOW / MINI-Y



Wenn die Einheit im seriellen Netz mit RMST konfiguriert ist, aber am Termine die Taste nicht leuchtet, bedeutet das, dass ein Problem mit dem seriellen Anschluss vorliegt.

Im Menü Zustand der Eingänge/Ausgänge werden die von der Stufenschaltung gesendeten Parameter visualisiert, im Einzelnen:



Display	Beschreibung
Virt. probe	Wert der virtuellen Sonde für die Regulierung
Virt. set	Systemsollwert
Virt. band	Proportionalband der Einheit, berechnet von RMST

Wenn von der Stufenschaltung die Anlage auf OFF geschaltet wurde, wird auf dem Display des Chillers die folgende Maske visualisiert



Gamme Z-Power / Y-Power / Y-Pack / Y-Flow EXP

Menü Config. BMS.



In I01A Maske gesetzt:

.....

Typ Supervisor : Rhoss Sequencer Lon factor: No Tabelle BMS: #0

22	9	1500 CONC19. (8		+	12
3	-	Prints Semancer	2	4	11
1.1		En LON Factors			1.1

Stellen Sie den Anschluss an der BMS-Protokoll RHOSS, 19200, keine Parität und 2 Stoppbits.

Die seriellen Adressen müssen eindeutig sein und müssen nacheinander zugewiesen werden (1-10) zu den einzelnen Einheiten sequenziert.

ŝ,	í,		0		BHS CONTRACTOR	C3	11	+	11	ĩ	ĥ
	4	-	-	1.1	Protocolt	manch		100	10	14	
6		*	Per-	la i	Elaridi atas	1-04	100	41	Ŀ	-	
5	1	0	COMPANY	61	Faritist	1000			63	1	1
1	1	2	-		Stor bital			+		0	ĩ

Für weitere Informationen zur Verwendung der On-Board-Anzeige der einzelnen Einheiten finden Sie im Handbuch H57850 - Elektronische Steuerungen.

SYSTEMARCHITEKTUR

RSC TS

Serielles Netz Chiller Terminal Stufenschaltung

R pLAN Netz pLAN

S RMST

Serielles Netz RS485 mit Protokoll MultiMaster RHOSS

Stufenschaltung RMST



82

TABELLA PER VERIFICA IMPIANTO RMST

FASE	DESCRIZIONE	VERIFICA
1	Realizzazione della rete seriale tra schedine seriali delle unità (nel caso di unità Z-Power e Z-Flow solo con sche- da MASTER) e la schedina seriale del sequenziatore (porta identificata come "FIELD CARD") seguendo quanto riportato a pag.19 "Installazione schedina seriale" e pag.22 "Architettura del sistema".	
2	Installazione nel circuito idraulico (collettori) delle sonde di temperatura acqua (mandata e ritorno impianto) e collegamento elettrico al quadro del sequenziatore seguendo quanto riportato nell'allegato A2 di pagina 84 "Collegamenti elettrici".	
3	Impostazione sull'unità chiller della comunicazione seriale (indirizzo seriale, protocollo di comunicazione e veloci- tà di trasmissione) seguendo quanto riportato a pag.20 "Impostazione rete seriale unità chiller".	
4	 Configurazione del sequenziatore in particolare: Abilitazione e configurazione ingressi analogici (pag.9) Abilitazione e configurazione ingressi digitali (pag.9) Impostazione del sistema (numero di unità, tipologia di rotazione, tipologia di chiller) (rif. pag.8) Impostazione della modalità di regolazione (set-point e tipo di regolazione) (pag.10) 	
5	Attivazione del sistema (pag.9)	
6	Dopo la programmazione, l'impianto deve essere elettricamente disalimentato e rialimentato per rendere opera- tive le impostazioni.	
7	Verifica dello stato della rete seguendo quanto riportato a pag.6-7 "Visualizzazione stato rete seriale del siste- ma" ed a pag.10 (parametri e grandezze delle unità in rete).	

COLLEGAMENTI ELETTRICI

MEUMorsettiera esterna utenteIGInterruttore generale di manovra e protezione differenziale (sensibilità 30mA)-automatico (25A)LLineaNNeutroPEMorsetto di terra;KRS485Interfaccia seriale RS485 (accessorio);J10Connettore telefonico 6 vie (RJ12);KTRTastiera remota (accessorio);RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID8Flussostato smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID1Allarme pompa primario 2;ID1Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 2;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR19Allarme generale impianto;CR2Non utilizzato;CR4Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR10Allarme generale impianto;CR11Chiamata caldaia integrativa/so	MIQE	Morsettiera interna quadro elettrico		
IG Interruttore generale di manovra e protezione differenziale (sensibilità 30mA)-automatico (25A) L Linea N Neutro PE Morsetto di terra; KRS485 Interfaccia seriale RS485 (accessorio); J10 Connettore telefonico 6 vie (RJ12); KTR Tastiera remota (accessorio); RS BMS e rete seriale BMS esterni; ID1 On/Off remoto centralizzato; ID2 Summer/Winter centralizzato; ID3 Richiesta recupero *; ID4 Doppio set-point (primario); ID5 Doppio set-point (recupero); ID6 Allarme generale impianto; ID7 Flussostato primario 1; ID8 Flussostato primario 2; ID1 Allarme pompa primario 2; ID1 Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua); ID2 Allarme pompa recupero 1 *; ID14 Allarme pompa recupero 2 *; CR1 Pompa primario 1; ID14 Allarme pompa recupero 2 *; CR2 Non utilizzato; CR4 Pompa primario 2; CR5 Non utilizzato;	MEU	Morsettiera esterna utente		
L Linea N Neutro PE Morsetto di terra; KRS485 Interfaccia seriale RS485 (accessorio); J10 Connettore telefonico 6 vie (RJ12); KTR Tastiera remota (accessorio); RSC Rete seriale chiller; RS BMS e rete seriale BMS esterni; ID1 On/Off remoto centralizzato; ID2 Summer/Winter centralizzato; ID3 Richiesta recupero *; ID4 Doppio set-point (primario); ID5 Doppio set-point (recupero); ID6 Allarme generale impianto; ID7 Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua); ID8 Flussostato smaltitore 1 (versione acqua/acqua); ID1 Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua); ID12 Allarme pompa recupero 2 *; CR1 Pompa primario 2; ID14 Allarme pompa recupero 2 *; CR1 Pompa primario 2; CR2 Non utilizzato; CR4 Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua); CR5 Non utilizzato; CR6 Non utilizzato; CR7	IG	Interruttore generale di manovra e protezione differenziale (sensibilità 30mA)-automatico (25A)		
NNeutroPEMorsetto di terra;KRS485Interfaccia seriale RS485 (accessorio);J10Connettore telefonico 6 vie (RJ12);KTRTastiera remota (accessorio);RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario 2;ID4Allarme pompa primario 1;ID5Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID1Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID1Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 2;ID1Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 2;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR4Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2<	L	Linea		
PEMorsetto di terra;KRS485Interfaccia seriale RS485 (accessorio);J10Connettore telefonico 6 vie (RJ12);KTRTastiera remota (accessorio);RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID1Allarme pompa primario 2;ID1Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1*;ID14Allarme pompa recupero 2*;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR10Allarme generale impianto;CR2Non utilizzato;CR4Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa recupero 1 *;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;<	Ν	Neutro		
KRS485Interfaccia seriale RS485 (accessorio);J10Connettore telefonico 6 vie (RJ12);KTRTastiera remota (accessorio);RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario 1;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 2;ID1Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID1Allarme pompa recupero 1*;ID14Allarme pompa recupero 2*;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1*;CR3Pompa recupero 2*;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-2	PE	Morsetto di terra;		
J10Connettore telefonico 6 vie (RJ12);KTRTastiera remota (accessorio);RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale implanto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale implanto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR22Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	KRS485	Interfaccia seriale RS485 (accessorio);		
KTRTastiera remota (accessorio);RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CS3Shifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua aritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CS5Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B4 <th>J10</th> <th>Connettore telefonico 6 vie (RJ12);</th>	J10	Connettore telefonico 6 vie (RJ12);		
RSCRete seriale chiller;RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	KTR	Tastiera remota (accessorio);		
RSBMS e rete seriale BMS esterni;ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B5Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B6Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	RSC	Rete seriale chiller;		
ID1On/Off remoto centralizzato;ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B5Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B6Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	RS	BMS e rete seriale BMS esterni;		
ID2Summer/Winter centralizzato;ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR10Allarme generale impianto;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;CR13Pompa recupero 2 *;CR14Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B5Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B7Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	ID1	On/Off remoto centralizzato;		
ID3Richiesta recupero *;ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR10Allarme generale impianto;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B5Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B6Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID2	Summer/Winter centralizzato;		
ID4Doppio set-point (primario);ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID3	Richiesta recupero *;		
ID5Doppio set-point (recupero);ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR3Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B7Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	ID4	Doppio set-point (primario);		
ID6Allarme generale impianto;ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR3Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua fitorno recupero *;	ID5	Doppio set-point (recupero);		
ID7Flussostato primario;ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	ID6	Allarme generale impianto;		
ID8Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID11Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	ID7	Flussostato primario;		
ID9Allarme pompa primario 1;ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR3Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID8	Flussostato smaltitore (versione acqua/acqua);		
ID10Allarme pompa primario 2;ID11Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa recupero 1 *;ID13Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID9	Allarme pompa primario 1;		
ID11Allarme pompa smalitore 1 (versione acqua/acqua);ID12Allarme pompa smalitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 2 *;CR3Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID10	Allarme pompa primario 2;		
ID12Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID11	Allarme pompa smaltitore 1 (versione acqua/acqua);		
ID13Allarme pompa recupero 1 *;ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	ID12	Allarme pompa smaltitore 2 (versione acqua/acqua);		
ID14Allarme pompa recupero 2 *;CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B4Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	ID13	Allarme pompa recupero 1 *;		
CR1Pompa primario 1;CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	ID14	Allarme pompa recupero 2 *;		
CR2Non utilizzato;CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	CR1	Pompa primario 1;		
CR3Non utilizzato;CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR2	Non utilizzato;		
CR4Pompa primario 2;CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR3	Non utilizzato;		
CR5Non utilizzato;CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	CR4	Pompa primario 2;		
CR6Non utilizzato;CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4+20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR5	Non utilizzato;		
CR7Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR6	Non utilizzato;		
CR8Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	CR7	Pompa smaltitore 1 (vers.acqua/acqua);		
CR9Allarme generale impianto;CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura aia esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;	CR8	Pompa smaltitore 2 (vers.acqua/acqua);		
CR10Allarme generale chiller + allarme rete seriale;CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR9	Allarme generale impianto;		
CR11Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua mandata recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR10	Allarme generale chiller + allarme rete seriale;		
CR12Pompa recupero 1 *;CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua mandata recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR11	Chiamata caldaia integrativa/sostitutiva;		
CR13Pompa recupero 2 *;CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua mandata recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR12	Pompa recupero 1 *;		
CSShifting set-point primario (segnale 4÷20mA);B2Sonda temperatura acqua ritorno impianto;B3Sonda temperatura acqua mandata impianto;B4Sonda temperatura aria esterna;IDBC5Flussostato recupero *;CSRShifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;B7Sonda temperatura acqua mandata recupero *;B8Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CR13	Pompa recupero 2 *;		
B2 Sonda temperatura acqua ritorno impianto; B3 Sonda temperatura acqua mandata impianto; B4 Sonda temperatura aria esterna; IDBC5 Flussostato recupero *; CSR Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *; B7 Sonda temperatura acqua ritorno recupero *; B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CS	Shifting set-point primario (segnale 4÷20mA);		
B3 Sonda temperatura acqua mandata impianto; B4 Sonda temperatura aria esterna; IDBC5 Flussostato recupero *; CSR Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *; B7 Sonda temperatura acqua ritorno recupero *; B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	B2	Sonda temperatura acqua ritorno impianto;		
B4 Sonda temperatura aria esterna; IDBC5 Flussostato recupero *; CSR Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *; B7 Sonda temperatura acqua ritorno recupero *; B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	B3	Sonda temperatura acqua mandata impianto;		
IDBC5 Flussostato recupero *; CSR Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *; B7 Sonda temperatura acqua ritorno recupero *; B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	B4	Sonda temperatura aria esterna;		
CSR Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *; B7 Sonda temperatura acqua ritorno recupero *; B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	IDBC5	Flussostato recupero *;		
B7 Sonda temperatura acqua ritorno recupero *; B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *;	CSR	Shifting Set-point recupero (segnale 4-20mA) *;		
B8 Sonda temperatura acqua mandata recupero *	B7	Sonda temperatura acqua ritorno recupero *;		
	B8	Sonda temperatura acqua mandata recupero *;		
Collegamento a cura dell'installatore	<u></u>	Collegamento a cura dell'installatore		
Cavo teletonico a 6 tili (distanza massima 50m, per distan-		Cavo telefonico a 6 fili (distanza massima 50m, per distan-		

^(*) solo unità EXP

- Il quadro elettrico è accessibile dal pannello frontale dell'unità.
- Gli allacciamenti devono essere eseguiti rispettando le norme vi-genti e gli schemi a corredo della macchina.
- La messa a terra della macchina è obbligatoria per legge.

ATTENZIONE!

- Gli schemi riportano solamente i collegamenti da realizzare a cura dell'installatore. Per i collegamenti elettrici dell'unità e degli accessori fare riferimento
- allo schema elettrico fornito a corredo.

<u> </u>	ME	10 I I	MEU .
an V m	-1		a1.4
出 -	-		-G-7. 200-14-1601
17	÷		1
E			-8-9
-	-		438
nis			- 3 - 5
1. S. 18.	•		1.11
8 .000			0
18 18			-0 kitC
1. 151			0
8			a 6
12 18 -			O- SHIEL HO SHEEL
1 191			e
-			
180	-		Acres 10110
4	0		0-0-00
18	n		
4	2		0 7 00
100		5 ALAI - AN	
141			00
is in the second s	0		
4	1		0-1-04
181	0		0
4	2		0-1- 0M
190	11		
4			0
4	0		e D en
100		Section of the second	(P)
141	é		(PH)
00	1		
(4)			0
20	10		-
- E	5	and the second	-C
10	1		
(a)	i)		0-0-0411
17	18.		0
60	1	0.0000000000000000000000000000000000000	e CRI2
E.1	T	1	0
18.	ē)		0
16	n		
	a		e 01
200	ŋ		0
(4.)	9]		e
16	5		00 101
30	2.1		e
18-	4		0 04
100	-	1.1.1	0.2
281 14.1	<u>.</u>		-C - 10
16.	11		0
16.0	1	1	ě _ 101
(6)	n		0 07
(4)	90		0
8	£		2 100
18.1	2.2		0-5-1
16.1	0.0		0 100
	52 53		
5	1		0.0
8.1	ŧ)		0
A.1	s]		0
10	ŋ		0 01
14.1	93		0
5. 5.	1		0 00
0.0			-
14.1 (A.1	2		DHI
	· · · · · ·		
15.	1		
100	a	Sector and the sector sector	
	2		Storesen rev
(7)	ī]		- 43-14 MIT BI
35	ei -		0 *
招	5		-0
1+1	1		43 - C. Dur 40
1.1	1		0 0
11	ā		0 =
12	-		
195	0	And the second	0
10	ā) —		-0-CC- *
	ŋ		0
10			-0
100			
111	1		CS#
314	÷		······&··· ·
12	7		0.10010
12.	5		
10			
115	5. T		141
(*)	0	and the second second	2 mil 18
5	-		
10	5		0

RMST SYSTEM VERIFICATION TABLE

.....

PHASE	DESCRIPTION	VERIFICATION
1	Implementation of the serial network between unit serial boards (for Z-Power and Z-Flow units only with MASTER board) and sequencer serial board (port identified as "FIELD CARD"), following that indicated at page 39 "Installation of the serial board" and page 42 "System structure".	
2	Installation of the hydraulic circuit (collectors) of the water temperature probes (system flow and return) and elec- trical connection to the sequencer panel, following that indicated in Attachment A2 at page 86 "Electrical wiring".	
3	Serial communication setting on the chiller unit (serial address, communication protocol and transmission speed), following that indicated at page 40 "Setting the chiller unit serial network".	
4	 Sequencer configuration, specifically: Enabling and configuring analog inputs (page 29) Enabling and configuring digital inputs (page 29) Setting the system (number of units, rotation type, chiller type) (ref. page 28) Setting the adjustment mode (set-point and adjustment type) (page 30) 	
5	Activating the system (page 29)	
6	After programming, the system must be electrically disconnected and re-energised to enable the settings.	
7	Check the network state following that indicated at page 26-27 "Displaying the system serial network state" and at page 30 (parameters and sizes of the network units).	

ELECTRICAL CONNECTIONS

MIQE	Electrical panel internal terminal board		
MEU	User external terminal board		
IG	Manoeuvre master switch and differential protection (30mA sensitivity)-automatic (25A)		
L	Line		
Ν	Neutral		
PE	Earth terminal;		
KRS485	RS485 serial interface (accessory);		
J10	6-way telephone connector (RJ12);		
KTR	Remote keyboard (accessory);		
RSC	Chiller serial network;		
RS	BMS and external BMS serial network;		
ID1	Centralised remote On/Off		
ID2	Centralised Summer/Winter		
ID3	Requested recovery*		
ID4	Double Set-point (primary)		
ID5	Double Set-point (recovery);		
ID6	System general alarm		
ID7	Primary flow switch;		
ID8	Rejection device flow switch (water/water vers.);		
ID9	Primary pump alarm 1;		
ID10	Primary pump alarm 1;		
ID11	Rejection device pump alarm 1 (water/water vers.);		
ID12	Rejection device pump alarm 2 (water/water vers.);		
ID13	Recovery pump alarm 1 *;		
ID14	Recovery pump alarm 2 *;		
CR1	Primary pump 1;		
CR2	Not used;		
CR3	Not used;		
CR4	Primary pump 2;		
CR5	Not used;		
CR6	Not used;		
CR7	Rejection device pump 1 (water/water vers.);		
CR8	Rejection device pump 2 (water/water vers.);		
CR9	System general alarm		
CR10	Chiller general alarm + serial network alarm:		
CR11	Integrative/replacement boiler request:		
CR12	Recovery pump 1 *:		
CR13	Recovery pump 2 *:		
CS	Primary shifting Set-point (4÷20mA signal):		
B2	System return water temperature probe:		
B3	System flow water temperature probe:		
B4	Outdoor air temperature probe:		
IDBC5	Recovery flow switch *		
CSR	Recovery shifting Set-point (signal 4-20mA) *		
B7	Recovery return water temperature probe *:		
B8	Recovery flow water temperature probe *:		
	Connection by installer		
	6-wire telephone cable		
	(maximum distance 50m, for greater distances contact RHOSS S.p.A. customer service)		

(*) only for EXP units

 $\circ\,$ The electrical panel is accessible from the front panel of the unit.

 $^\circ$ Connections must be made in compliance with current standards and with the diagrams provided with the machine.

Machine earthing is legally compulsory.

ATTENTION!

The following diagrams only show the connections to be made by

the installer. For electrical connections to the unit and the accessories, follow the wiring diagrams which are supplied with them.

	MIL		MELL
um-4	<u></u>		6-1-1 million
CITITN -4			erjentenne
E.			-8-9
1	-		10
100	er1		
1			0
1 3			-0 mc
き感日			0-1
1 121		1	0
1			
	4.0		6-0- em
	12		0 00
	(CT)	0.0101	0 U
	4.0		-e-[]-: -
	40		е- сни
	<u>KS</u>		0 (M
	(NE)		0 1
	(40)		0[] """
	40		G G GH
	5.8		0 00
	0093		0
	40		0-0- m
	40		C 08H6
	10 m		Ch
	0.48		0 0 000
	(A,0.)		e []
	40		8 [] om
	10 10		0 101
	107		0 100
	(6.3)		2 101
	4.9.		e ***
	4.6		0
	4.0		0 fit
	86		0 100
	(KT)		0 107
	8.9)	diana ammi	0
	4.0		0
	40		0 00
	4.0		0 0
	#.HL #G		0 01
	<u>800</u>		e eu
	819) 819		0 100
	(10) (11)		8
	49)		D1
	[[7]		e
	<u>1963</u>		
	[72]		42 100 82
	985 FRI		0 1
	(T))		0 III M
	193		0 u
	122		0 (=
	(14) (04)		8-00- +
	(M)		0 1 mm
	NCE		9-4-
	1161		C14
	1043		
	112]- 112]-		0.00
	172)		0-4
	(11) (11)		- 0 mi 18
	1408 1795		0 =

TABLE POUR LA VÉRIFICATION DU SYSTÈME RMST

.....

PHASE	Description	Contrôle
1	Mise en œuvre du réseau de cartes de série de série des unités (dans le cas de l'unité Z et Z-Power-Flow unique- ment avec la carte MASTER) et le séquenceur de carte série (port identifié comme "CARTE DE CHAMP") comme indiqué à la page 59 «Installation carte série "à la page 62 et« Architecture du système ».	
2	Installation dans le circuit hydraulique (collecteur) de l'eau de sonde de température (aller et retour) et le rac- cordement électrique au cadre du séquenceur comme indiqué sur la page 88 de l'annexe A2 "Raccordements électriques".	
3	Réglage refroidisseur communication série de l'appareil (adresse de série, le protocole de communication et de vitesse de transmission) comme indiqué à la page 60 "Réglage des unités de refroidissement de réseau de série."	
4	 Configuration du séquenceur en particulier: Activer et configurer les entrées analogiques (page 49) activer et de configurer les entrées numériques (voir page 49) de configuration du système (nombre d'unités, le type de rotation, le type de refroidisseur) (réf. pag.48) Réglage du mode de contrôle (point de consigne et type de contrôle) (pag.50) 	
5	Activation du système (pag.49)	
6	Après la programmation, le système doit être électriquement désactivé et redynamisé pour faire vos réglages.	
7	Vérification de l'état du réseau comme indiqué sur la «série du système de réseau Voir" p.46-47 et à la page 50 (paramètres et les lecteurs sur le réseau).	

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

MIQE	Bornier interne tableau électrique		
MEU	Bornier externe utilisateur		
IG	Commutation principal de commutation et de		
	protection (sensibilité 30 mA)-Machine (25A)		
L	Ligne		
Ν	Neutre		
PE	Borne de terre ;		
KRS485	Interface série RS485 (accessoire);		
J10	Connecteur téléphonique 6 voies (RJ12);		
KTR	Clavier à distance (accessoire);		
RSC	Réseau sériel Chiller;		
RS	BMS et réseau sériel BMS externes;		
ID1	On/Off à distance centralisé;		
ID2	Summer/Winter (Été/Hiver) centralisé;		
ID3	Demande de récupération *;		
ID4	Double point de consigne (primaire);		
ID5	Double point de consigne (récupération);		
ID6	Alarme générale installation;		
ID7	Débitmètre primaire;		
ID8	Débitmètre système d'élimination (vers. eau/eau);		
ID9	Alarme pompe primaire 1;		
ID10	Alarme pompe primaire 2;		
ID11	Alarme pompe système d'élimination 1 (vers. eau/eau);		
ID12	Alarme pompe système d'élimination 2 (vers. eau/eau);		
ID13	Alarme pompe récupération 1*;		
ID14	Alarme pompe récupération 2*;		
CR1	Pompe primaire 1;		
CR2	Non utilisé;		
CR3	Non utilisé;		
CR4	Pompe primaire 2;		
CR5	Non utilisé;		
CR6	Non utilisė;		
CR7	Pompe système d'élimination 1 (vers. eau/eau);		
CR8	Pompe système d'élimination 2 (vers. eau/eau);		
CR9	Alarme générale installation;		
CR10	Alarme générale chiller + alarme réseau sériel;		
CR11	Appel chaudière complémentaire/de remplacement;		
CR12	Pompe 1 recuperation ^;		
CR13	Pompe 2 recuperation ^;		
CS	Shifting set-point primario (segnale 4÷20mA);		
B2	Sonde temperature eau retour installation;		
B3	Sonde temperature eau refoulement installation;		
B4	Sonde temperature air neut;		
	Deplimetre du recuperateur ";		
CSR	Shifting point de consigne recuperation (signal 4-20mA) ";		
В/	Sonde temperature eau retour récupération *;		
БО	Sonue temperature eau refoulement recuperation *;		
	Caule telephonique a o nis (distance maximale 50 m. nour les distances subérieures		
	contacter le service clients de la RHOSS S.p.A.)		

(*) uniquement unités EXP

• Le tableau électrique est accessible depuis le panneau frontal de l'unité.

Les branchements électriques doivent respecter les normes en vi-gueur et les schémas électriques fournis avec l'appareil.

• La mise à terre de l'appareil est obligée par la loi.

ATTENTION!

Les schémas illustrent uniquement les branchements qui doivent être effectués par l'installateur. Pour les branchements électriques de l'unité et de ses accessoires,

se reporter au schéma électrique fourni.

-	MG	C - 3	HEU .		
	2.00ml		4.4		
出:二			0.2	- 2399-	units sizes
172			1.15		
E			-6-9		
			1.7		
	10			7	17
- A -	100			1	11
8 .000	4		-		
12 12			0	ASC .	
1 180			0		
1000	1				
\$ 350	4		1.1		
12 132			0	480.0	
1 121			e -		2000
	1				
	1000				
	40		6	0	CMI
	18.87		1	×	
	40		0	1	0.01
	0001	5 ALAI		14	0.22
	4.0		0-	17	CHI
	100		a	۵.,	
	4.0		0-	1	0.014
	1000		0		
	4.2		è-	-0-	044
	19371		0		100
	4.0		0-	0	
	100		0	100-1	1040
	4.0		0	0	1940
	[88]		0	-	1200
	40		0	0	1.5
	(893	i	0	-	1985
	40		0	0-	
	2011		0		0810
	44		e	0-	
	(5.0)		0	-	CHI
	(4.0.)		0-	0-	
	0.52		2	11	CRI2
	(4,0.3			11-	
	E.11		0	11.3	CM19
	140		-	1	
	NT		0		101
	15.002		2	<	
	4.0		÷	-	(002
	(63)		0.	÷.,	1000
	4.9.	·	e		1010
	(84)		0-	1.1	104
	4.6		0	£	
	84		0	1.5	101
	1223			5	
	4.0	10	ě.	1	100
	(87)		0-	-	ante.
	4.0		-0-	100	6.11
	8.6		0		100
	(4,0)		0	Sec. 1	1.225
	8.9		0		100
	11.62			S. 1	
	10		0	1	610
	8.10		0	1	10110
	40		0-	<	10/11
	£10	-	0	100	1013
	193		0	÷	
	8.13		8		1015
	810		in.	*	
	40		è	-	ID14
	Sector Comments		1	S	
	1741				65
	3983				
	10.00		- 0	1	
	[72]			1	51
	3961		1	1	
	1223			- <u>()</u>	<u>- </u>
	(T))		-	0-17	117 81
	100		-	0-1	410
	£30 ·····		-	B	-
	(FA)		0		-
	(DC4)		-0-0	20-	1.22
	<u>m</u>		0		10ec
	NCE:		-	1	
	1181			s	
				1	C5/8
	1063			d	
	(TT)		-	0-10	* *
	1002		-	p	*
	1723		-	a-[-	+
	000		-	aire	ALC: NO
	53	and the second second			
	100			a	

TABELLE FÜR DIE PRÜFUNG DER ANLAGE RMST

PHASE	Beschreibung	PRÜFUNG
1	Realisierung des seriellen Netzes zwischen seriellen Karten der Einheit (im Falle der Einheit Z-Power und Z-Flow nur mit MASTER-Karte) und der seriellen Karte der Stufenschaltung (Porte identifiziert als "FIELD CARD"), dabei Anweisungen auf S.79 "Installation der seriellen Karte" befolgen und auf S.82 "Systemarchitektur".	
2	Installation in den Wasserkreis (Kollektoren) der Wassertemperatursonden (Vorlauf und Rücklauf Anlage) und elektrischer Anschluss an die Tafel der Stufenschaltung, dabei die Anweisungen in der Anlage A2 auf S.90 "Elektrische Anschlüsse" befolgen.	
3	Einstellung an der Einheit Chiller des seriellen Datenaustausches (serielle Adresse, Datenaustauschprotokoll, Übertragungsgeschwindigkeit), dabei die Anweisungen auf S.80 "Einstellung serielles Netz Einheit Chiller" be- folgen.	
4	 Konfiguration der Stufenschaltung im Einzelnen: Aktivierung und Konfiguration Analogeingänge (S.69) Aktivierung und Konfiguration Digitaleingänge (S.69) Systemeinstellung (Nummer der Einheit, Typologie der Drehung, Typologie des Chillers) (Bez. S.69) Eingabe der Einstellungsmodalität (Sollwert und Einstellungstyp) (S.70) 	
5	Systemaktivierung (S.69)	
6	Nach der Programmierung muss die Anlage elektrisch abgeschaltet und dann wieder versorgt werden, damit die Einstellungen betriebsbereit werden.	
7	Prüfung des Netzzustands, dabei die Anweisungen auf S.66-67 "Visualisierung Status serielles Netz des Sy- stems" und auf S.70 "Visualisierung auf dem Display Chiller der Systemparameter".	

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

MIQE	Klemmleiste im Schaltkasten		
MEU	Äußere Klemmleiste Benutzer		
IG	Hauptsteuerschalter für die Handhabung und den Differenzialschutz (Sensibilität 30mA)-automatisch (25A)		
L	Leitung		
Ν	Nullleiter		
PE	Erdungsklemme;		
KRS485	Serielle Schnittstelle RS485 (Zubehör)		
J10	6-adriges Telefonkabel mit Steckverbinder (RJ12)		
KTR	Tastatur der Fernbedienung (Zubehör)		
RSC	Serielles Netz Chiller;		
RS	BMS und Serielles Netz BMS externe;		
ID1	On/Off Fernbedienung zentralisiert		
ID2	Summer / Winter zentralisiert		
ID3	Anforderung Rückgewinnung *		
ID4	Doppelter Sollwert (primär)		
ID5	Doppelter Sollwert (Erholung) *		
ID6	Allgemeiner Alarm Anlage		
ID7	Strömungswächter der Anlage		
ID8	Flow Demontage (Version Wasser / Wasser)		
ID9	Pump Meldeprimärleitung 1		
ID10	Pump Meldeprimärleitung 2		
ID11	Pump Alarm Entsorger 1 (Version Wasser / Wasser)		
ID12	Pump Alarm Entsorger 2 (Version Wasser / Wasser)		
ID13	Pump Alarm Erholung 1 *		
ID14	Pump Alarm Erholung 2 *		
CR1	Primärpumpe 1		
CR2	Nicht verwendet		
CR3	Nicht verwendet		
CR4	Primärpumpe 2		
CR5	Nicht verwendet		
CR6	Nicht verwendet		
CR7	Pumpe Entsorger 1 (Version Wasser / Wasser)		
CR8	Pumpe Entsorger 2 (Version Wasser / Wasser)		
CR9	Allgemeiner Alarm Anlage		
CR10	Allgemeiner Alarm Chiller + Alarm serielles Netz		
CR11	Rufen Kessel ergänzenden / Ersatz		
CR12	Rückgewinnungspumpe 1 *		
CR13	Rückgewinnungspumpe 2 *		
CS	Shifting set-point primär (Signal 4÷20mA)		
B2	Sonde Wassertemperatur Rücklauf Anlage		
B3	Sonde Wassertemperatur Vorlauf Anlage		
B4	Sonde Außenlufttemperatur		
IDBC5	Strömungswächter Erholung *		
CSR	Gleitender Sollwert Erholung (Signal 4-20mA) *		
B7	Zurück Wassertemperatursensor Erholung *		
B8	Outlet Wassertemperatursensor Erholung *		
	Der Anschluss muss durch den Installateur erfolgen		
	6-adriges Telefonkabel (maximale Entferning 50m für		
	größere Entfernungen kontaktieren Sie bitte den Kunden- dienst von RHOSS S.p.A)		

(*) nur Einheit Vers.EXP

- Der Schaltkasten ist vom Frontpaneel der Einheit aus zugänglich.
- Die Anschlüsse müssen unter Beachtung der geltenden Vorschrif-ten und gemäß den der Maschine beiliegenden Schaltplänen ausgeführt werden. • Der Erdung der Maschine ist gesetzlich vorgeschrieben.

ACHTUNG!

Die Schaltpläne zeigen ausschließlich die vom Installateur auszuführenden Anschlüsse.

Halten Sie sich beim Anschluss der Einheit und des Zubehörs an die beiliegenden Schaltpläne.

-	ME		MEU .
nini d	proof.		18-1
(11)-i-	11-		-Gr. 2. 3 1200x fixed (0ad
E	12000		-C-9
1.04			438
2			(and the second
1 12	·		0
1 18			0
10000	1		-
101	f		0-1
1 8			-0
8 100-			
	19/9/1		
	4.0		0-0- cm
	[12]		0 00
	40	1	0-1-
	14.0		0 00
	(54)		0
	4.0		0-0-0-
	85	1	0 (M
	14/4/2		e_11_
	4.0		0- []- SH
	120		0 0 08
	40		0
	5.8		0 [HI
	0093		C U
	44		e-[]- 08
	2018		C
	149.5		e-u-
	4.0	1	0-0-0HH
	0.58		0 000
	(A,0.)		e-11-
	40		e j ons
	(67)		0
	4.0	1	e
	4.0	1	e
	(6.2)		0
	1.0.1		e
	4.0		0 01
	841		0 10
	14.03		0
	1.9.7	()(1)	0 00
	(87) (40)		0 07
	18.81	diana mana	0 0
	4.0		0
	6.9		0 100
	8.10		0 00
	4.0		0
	A.G.		0
	<u>600</u>		e eu
	8.93		0
	4.0		0
	8.14		0 DH
	and a		
	17.1		65
	3963		
	[12]		- 40 - 1 MIT BI
	390 T		
	199		
	(<u>+</u> , <u>s</u>)		- O = 107 M
	201		0.0
	1208		0.1-1
	[14]		0.000 #
	000		
	8C1		0
	1161		
	1000		C3/
			The second second
	itz]		0.000
	1723		0
	000		and the first st
	199	Participan (2019)	
	2005		0 =

Sequenziatore chiller Rhoss "KMSR" Rhoss chiller sequencer "KMSR" Séquenceur chiller Rhoss "KMSR" Stufenschaltung Chiller Rhoss "KMSR"



RHOSS S.p.A.

Via Oltre Ferrovia - 33033 Codroipo (UD) Italy tel. 0432.911611 - fax 0432.911600 www.rhoss.it - www.rhoss.com rhoss@rhoss.it

H57992:10-2013:RM